




HSS 110

instruction manual / eredeti használati utasítás / návod na použitie / manual de utilizare / uputstvo za upotrebu / návod k použití / uputa za uporabu



Box	ABS, IP 44 protection
LED	1x flashing red LED
Current consumption	~1.1 mA
Operating time	~1 year (with new alkaline batteries)
Batteries	3 x AA (1.5 V)
Ta	-5°C...+40°C
Dimensions / Weight	200 x 280 x 95mm / 500g



Producer / gyártó / výrobca / producător / proizvodač / výrobce / produzvodač / producent:
SOMOGYI ELEKTRONIC® • H - 9027 • Győr, Gesztenyefű út 3.
• www.somogyi.hu

Distribútor: SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o.
Ul. gen. Klapku 77, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/035 7902400
• www.somogyi.sk

Distribuitor: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L.
Jj/2014/13.06.2006 C.U.J.: RO 18761195
Cluj-Napoca, județul Cluj, România,
Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337
Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro

Uvoznik za SRB: ELEMENTA d.o.o.
Jovana Mićika 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel.: +381(0)24 686 270
• www.elementa.rs

Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kina • Proizvodač:
Somogyi Elektronik Kft.

Uvoznik za HR: ZED d.o.o.
Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska
• Tel: +385 1 2006 148 • www.zed.hr
Uvoznik za BiH: DIGITALIS d.o.o.
M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH
• Tel: +387 61 095 095 • www.digitalis.ba
Proizvodač: Somogyi Elektronik Kft.,
Gesztenyefű ut 3, 9027 Győr, Mađarska

(H) OUTDOOR DUMMY ALARM SIREN

WARNINGS

• Before use of the product, please read this instructions manual and keep it for future reference. The original document was prepared in Hungarian language. This appliance can be used by children aged 8 years or above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, provided that they are supervised or have been given instructions concerning the use of the appliance and understand the hazards involved. Children may not play with the appliance. Children may perform the cleaning or user maintenance of the appliance subject to supervision. After removal of the packaging, inspect the product for possible damage during shipment. Keep the packaging away from children if it contains plastic bags or other potentially hazardous items. • Never look directly into the LED light! • Protect from strong impacts or falling. • After the useful life of the product, it is to be considered as hazardous waste. Dispose of the product according to local legislation. • This product is for household use, it is not intended for industrial-commercial applications. • Due to continuous development, the technical specifications and design of this product may change without prior notice. The most recent instructions manual is available for download from the www.somogyi.hu website. • However we regret such inconvenience, we do not take any responsibility for possible printing errors.



The product is not a toy. Keep out of reach of children.



IP44 Meaning of IP44: Protected from the entry of solid objects larger than 1 mm. Protected from splashing water (from all directions).



DISPOSAL Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off

Insert 3 pcs AA 1.5V alkaline batteries (not included) into the battery compartment, observing the marked polarity. Make sure that the negative terminals of the batteries contact the spring contacts of the battery compartment. The expected life of the batteries is approximately 1 year. In cold weather, their capacity decreases.

- Replace the batteries if the LED stops to flash.
- Batteries can only be replaced by adults.
- Be careful not to damage the circuit or wires. Do not touch these!
- Do not use batteries of various brands and/or status together.
- Remove the batteries right away when depleted, or if the device will not be used for a longer period.
- If any fluids have leaked from the batteries, clean the battery compartment with a dry cloth wearing protective gloves.
- Never open, place into fire or short circuit the batteries.
- Never charge non-rechargeable batteries.
- Explosion hazard!
- Do not use rechargeable battery cells instead of batteries, as the voltage output and operating time of these is less.
- In cold weather, battery performance may decline, and more frequent battery replacement may be necessary.
- If you do not want to operate the light, do not insert batteries.

INSTALLATION

You can hang the appliance on the desired surface using a dowel and a screw. Use fittings appropriate for the surface (wall) material.

CLEANING, MAINTENANCE

Remove any dirt from the coating with a soft, dry or slightly damp cloth. Do not use aggressive cleaning agents! It does not require any special maintenance; if you experience a fault, please remove the batteries and contact an expert.

(H) KÜLTÉRI RIASZTÓ-ÁLSZIRÉNA

FIGYELMEZTETÉSKÉ

• A termék használata vétele előtt, kérjük, olvassa el az alábbi használati utasítást és órizze meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült. Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatara vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a biztonságos használátról eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárolag felügyelet mellett végezhetik a készüléket tisztítását vagy felhasználói karbantartását. Kicsomagolás után győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérti meg a szállítás során. Tartsa távol a gyermekeket a csomagoláštól, ha az zacsót vagy más veszélyt jelentő összetevőt tartalmaz! • Ne nézzen közvetlenül a LED fényébe! • Övja erős ütődéstől, leeséstől! • Ha a termék élettartama lejárt, veszélyes hulladéknak minősül. A helyi előírásoknak megfelelően kezelendő! • Ez a termék lakossági használatra készült, nem ipari-kereskedelmi eszköz. • A folyamatos többfelületes szívtáplálás miatt műszaki adat és a design előzetes bejelentés nélkül is változhat. Az aktuális használati utasítás letölthető a www.somogyi.hu weboldalról. • Az esetleges nyomadtahákból felelősséget nem vállunk, és elnézést kérünk.

free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

DISPOSING OF ALKALINE AND RECHARGEABLE BATTERIES

Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together with regular household waste. It is the legal obligation of the product's user to dispose of batteries at a nearby collection center or at a retail shop. This ensures that the batteries are ultimately neutralized in an environment-friendly way.

• realistic siren look: the housing of a real siren • easy to notice from a distance, constantly flashing red light • for both outdoor and indoor use • water protected (IP44) • heavy-duty ABS material, robust design • installation in a few minutes • power supply: 3xAA (1.5V) batteries, not included

APPLICATION

The dummy siren suggests the presence of an alarm device. It can be installed both outdoors and indoors. If possible, we recommend installing it in a place protected from direct sunlight and rain. The red LED flashes intermittently behind the large, prism-like window.

PUTTING INTO USE

Use a suitable screwdriver to remove the screw on the front panel. Open the housing by folding out the cover to the left.

hulladéká vált berendezés téritémeszen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételere szakosodott hulladékgyűjtő helyén is. Ezzel Ön vedi a környezetet, embertársi és a saját egészséget. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatakat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu.

AKKU ÁRTALMATLANÍTÁSA

Az elemek/akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékához együtt kezelni. A felhasználó törvényi kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemek/akkukat lakóhelye gyűjtőhelyén, vagy a kereskedelemben leadja. Igylbiztosítható, hogy az elemek/akkuk környezetkímélő módon legyenek ártalmatlanítva.

- éléthű szírena megjelenés: egy valódi szírena burkolata
- messziről is jól látható, folyamatosan felvilágító piros fény • kültéri és beltéri használatra • víz ellen védett (IP44)
- stabil ABS anyagról, masszív kivitel • percek által üzembeli helyezhető • tapellátás: 3xAA (1.5V) elem, nem tartozék

ALKALMAZÁS

Az álszírena riasztóberendezés jelenlétére utal. Felszerelhető kultéren és beltérben egyaránt. Ha van rá lehetőség, közvetlen napsugárzástól és csapadéktól védett helyre javasolt elhelyezni. A piros LED időnként felvilágít a nagyméretű, prizma kialakítású ablak mögött.

ÜZEMBE HELYEZÉS

Egy megfelelő csavarhúzával távolítsa el az előlapon látható csavart. Nyissa ki, balra kihajtva a burkolatot. A belül található

(SK) IMITÁCIA EXTERIÉROVEJ BEZPEČNOSTNEJ SÍRÉNY

• Pred uvedením do prevádzky zariadenia, prosíme prečítať si nasledovný návod na používanie a uschovajte ho. Tento návod je preklad originálneho návodu. Tento výrobok môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúsenosti a znalostí, a deti staršie ako 8 rokov iba v prípade, ak sú pod dohľadom, alebo sú poučení o správnom používaní prístroja, a porozumeli možným nebezpečenstvám pri používaní zariadenia. Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Cistenie a používateľské údržbu deti môžu vykonáť iba pod dozoru. Po rozbalení prístroja sa presvedčte či sa prístroj neporušil počas prepravy. Obal uschovajte mimo dosahu detí, ak ten obsahuje sáčok alebo inú nebezpečnú zložku. • Nepozorajte na súčiame do svetla LED! • Chráňte pred silnými otárami a pádmi! • Ak produkt dosiahne koniec svojej životnosti, je považovaný za nebezpečný odpad. Likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. • Tento výrobok je určený na domáce použitie, nie je určený na profesionálne použitie. • Výrobok sa vyhradzuje právo zmeniť technické parametre a design výrobku kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálny návod na použitie si môžete stiahnuť z webovej stránky www.somogyi.sk. • Za prípadné chyby v tlaci nezdopovedáme a ospravedlňujeme sa za ne.

Výrobok nie je hračka, nepatri do rúk detí!

IP44 Význam IP44: Ochrana proti vzniknutiu pevných telies väčších ako 1 mm. Ochrana proti striekajúcej vode (zo všetkých strán)

ZNEHODNOCOVANIE Výrobok nevyhľaduje do bežného domového odpadu, separujte oddelenie, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja,

kde bude prijatý zdarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chráňte životné prostredie, ľudská a teda aj vlastné zdravie. Prípadný otázky Vám zodpovie Vás predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

ZNEHODNOCOVANIE BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV

Batérie / akumulátory nesmiete vyhodiť do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odovzdať použité batérie / akumulátory do zberu pre elektrický odpad v mieste bydliska alebo v obchodoch. Touto činnosťou chráňte životné prostredie, zdravie ľudu okolo Vás a Vaše zdravie.

• reálny vzhľad sírény: kryt skutočnej sírény • priebežne blikajúca červená LED, dobre viditeľná aj z diaľky • na vonkajšie a vnitorné použitie • ochrana proti vode (IP44) • zo stabilného ABS materiálu, masívne prevedenie • jednoduché uvedenie do prevádzky • napájanie: 3 x AA (1,5 V) batéria, nie je príslušenstvom

POUŽITIE

Imitácia sírény signalizuje prítomnosť poplašného zariadenia. Môže byť inštalovaný v exteriéri aj interieri. Ak je to možné, odporúča sa umiestniť sírénu umiestniť na miesto chránené pred priamym slnečným žiareniom a daždom. Za veľkým okienkom v tvare prizmy občas zabilká červená LED.

UVIEDENIE DO PREVÁDKY

Pomocou vhodného skrutkovača odskrutkujte skrutku na prednom paneli. Otvorte ho odklopéním krytu dolava. Vložte 3 x AA 1.5 V alkalicú batériu (nie je príslušenstvom), pričom dabajte na správnu polaritu. Záporný pól batérie by mal byť v kontakte s pružinovými kontaktmi dižiaka batérii. Predpokladaná životnosť

IP44 Apró méretű szírilárd tárgyak bejutása ellen védett (>1 mm). Fröccsenő víz ellen védett minden irányból (nem károsító mértékű szívvágás megengedett).

ÁRTALMATLANÍTÁS. A hulladéká vált berendezést elkülnöttek gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy

