

100

pcs amber coloured LEDs
db borostyán színű LED
ks jantárových LED
buc LED-uri de culoare chihlimbar
kom. čílībar žuto LED svetlo
ks jantarové barvě LED diod
jantarno LED dioda



LED STRING LIGHTS • LED-ES FÉNYFÜZÉR • LED SVIETIACI REŤAZEC • GHIRLANDĂ CU LED-URI • LED SVETLEČÍ NÍZ • LED SVĚTELNÝ ŘETĚZ • LED SVJETLOSNI NÍZ

EN INSTRUCTIONS / WARNING

Press the button on the adapter to switch on the string.

Press the button for a second time to activate the **6 h ON / 18 h OFF repeating timer**: when the button is pressed, the string will illuminate for 6 hours, then turn off for 18 hours in repeating cycles. This function is indicated by the illuminating button on the adapter.

Press the button the third time to turn off the string.

Do not connect the chain to the supply while it is in the packing. • Do not operate the product in its packaging. • Do not operate the light strip with poorly fitting connectors. • Warning - this lighting chain must not be used without all gaskets being in place. • Can only be connected to power outlets rated IPX4. • The power cable is not user replaceable. If it becomes damaged, the product should be discarded. • Do not connect this light strip electrically to another one. • The light chain is not suitable looping-in installation. • Be careful not lead the product immediately next to flammable materials when operating. • The light sources in the product are not replaceable. At the end of the light sources lifetime, the entire product must be replaced. • Where breakage or damage to lamps occurs the chain must not be used nor energised but disposed of safely. • Use only with the enclosed power supply. • Power off the adapter when not in use. • Do not operate the light strip without supervision. • The product is not a toy. Keep out of reach of children. • In case of any malfunction, immediately power off the light strip and seek the assistance of a specialist. • Meaning of IP44: Protected from the entry of solid objects larger than 1 mm in size. Protected from splashing water (from all directions).

Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of the product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

H HASZNÁLATI UTASÍTÁS / FIGYELMEZTETÉS

Az adaptort gombjának megnyomásával bekapcsolja a füzér.

A második gombnyomásával aktíválja a **6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítést**: a gomb megnyomásától számítva ismétlődő ciklusban 6 órát világít majd 18 órát kikapcsol a füzér. A funkciót az adapter világító gombja igazolja vissza. A hamarosan gombnyomással kikapcsolja a füzér.

Nehyezés áram alá a termékkel, amíg az a csomagolásban van. • A terméket a csomagolásban ne üzemeltesse! • Az izzósorat ne használja sérült, rosszul tömítő csatlakozásokkal! • Ezt a füzért tilos addig használni, amíg a tömítések nincsenek a helyükön. • Csak IPX4 névleges értékű csatlakozóaljzatokhoz csatlakoztatható! • A hálózati csatlakozóvezeték nem cserélhető. Ha megsérül, a termékkel meg kell semmisíteni. • Ezt a füzert nem szabad másik füzérrel villamosan összekapcsolni. • Ez a füzér felülfűtött szerelésre nem alkalmas. • Ügyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyűlékony anyag közvetlen közelébe! • A termékek a fényforrások nem cserélhetők; a fényforrás ellettartama végén a teljes termék cserélni kell. • A fényforrás sérülése vagy törése esetén a termék ne használja tovább, áramtalanítva, majd biztonságosan semmisítse meg. • Csak a termékkel szállított hálózati adapterrel használható! • Használónak kívül áramtalanítása az adapter! • Felügyeletek nélkül nem üzemeltesse az izzósor! • A termék nem játék, gyermek kezébe ne kerüljön! • Bármilyen meghibásodás esetén áramtalanítása az izzósor és forduljon szakemberhez! • IP44 jelentése: 1 mm-nél nagyobb szilárd testek behatolása ellen védejt. Freccsenő víz ellen védejt (minden irányból).

Ahulladékába vált berendezést elkülnöttekten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat. A használt vagy hulladékába vált berendezés téritémenyesten átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál. A termékkel szállított hálózati vezetékben azonos berendezéssel értekezik. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételere szakosodott hulladékgyűjtő szervezetet. Ezzel Ön a környezetet, embertársait és a saját egészséget védi!

Gyártó: SOMOGYI ELEKTRONIC • H-9027 Győr, Gesztenyeifa út 3. • www.somogyi.hu

SK NÁVOD NA POUŽITIE / UPOROVNÉRIA

Stlačením tlačidla adaptéra zapnete svietiaci reťazec.

Druhým stlačením tlačidla aktivujete časovač s opakovaniem 6 h ON / 18 h OFF: svietiaci reťazec sa zapne na 6 h a potom sa vypne na 18 h od zapnutia. Funkcia označuje svietiacie tlačidlo adaptéra.

Tretím stlačením tlačidla vypnete svietiaci reťazec.

Neprípravajte reťazec na napájanie, ak je ešte v obale. • Neprípravajte reťazec na napájanie, ak je v obale, ktorý nie je prispôsobený na predvádzanie! • Retazec nepoužívajte v prípade, ak sú tesnenia úchytov žiaroviek poškodené! • Neprípravajte reťazec na napájanie, kým tesnenia nie sú na svorech miestach. • Pripojiteľný len k zásvuke s IP X4 ochranou! • Sietový prepojovací kábel alebo šnúra sa nedajú vymeniť. Ak sa šnúra poškodi, výrobok sa musí vyradit! • Nesplňajte reťazec s dálšim reťazcom! • Len reťazec nie je vhodný na sériovu zapojenie. • Dabajte na to, aby sa reťazec počas prevádzky nedostal do blízkosti hľavavých materiálov! • Žiarovky v reťazci sú nevynevniteľné; po skončení životnosti žiarovky treba vymeniť celý výrobok. • V prípade poškodenia alebo rozbitia žiarovky výrobok ďalej nepoužívajte, odpojte od elektrickej energie a bezpečným spôsobom zlikvidujte. • Výrobok používať len s adaptérom nachádzajúcim sa v balení! • Keď výrobok nepoužívate, odpojte adaptér od elektrickej siete! • Nepoužívajte výrobok bez dorozu! • Výrobok nie je hráčka, nepatri do ruky detom! • Pri akéľvek poruche výrobku, odpojte ho od elektrickej siete a obráťte sa na odborníka! • Vysvetlivka IP44: ochrana proti vniknutiu väčších predmetov ako 1 mm, ochrana proti striekajúcej vode (z akéľvek strany).

Výrobok nevyhýdzajte do bežného domového odpadu, separujte oddelenie, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijaty zdarma, respektívne u predajcu, ktorý predáva identicky výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaobrábajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chráňte životné prostredie, ľudske a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Vás predajca alebo miestna organizácia zaobrábajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

Distribútor: SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o. • UL. gen. Klapka 77, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/035 7902400 • www.somogyi.sk

RO MOD DE UTILIZARE / ATENȚIONÁRI

Apăsați butonul de pe adaptor pentru a porni ghirlanda.

A doua apăsare a butonului activează temporizatorul de repetare 6 h ON / 18 h OFF: lampa se va aprinde timp de 6 ore și apoi se va slinge timp de 18 ore în ciclu de repetare din momentul în care este apăsat butonul. Funcția este confirmată de butonul cu lumină de pe adaptor.

A treia apăsare a butonului oprește ghirlanda.

Nu puneti sub tensiune un produs care încă este în ambalaj! • Produsul nu se pune în funcționează în ambalaj! • Nu utilizati ghirlanda dacă conexiunile sunt deteriorate sau fără sigurăcorespunzătoare! • Este interzisă utilizarea produsului până când nu este sigurăcorespunzător. • Produsul poate fi conectat numai la sursuri cu valoare nominală IPX4! • Cablul de rețea nu poate fi schimbat. Dacă se deterioră, trebuie să fie achiziționat de la producător! • Această ghirlandă nu poate fi conectată electric cu altă ghirlandă! • Această ghirlandă nu este adecvată pentru montaj în serie. • Asigurați-vă că în timpul funcționării produsul să nu fie în imediata apropiere a unor materiale inflamabile! • În acest produs, sursele de lumină nu pot fi schimbate, la sfârșitul duratei de viață a sursei de lumină, trebuie să fie schimbat întregul produs. • În cazul în care sursele de lumină sunt deteriorate sau avariate, întreprunați utilizarea produsului, trebuie să fie deconectat de la rețea, și neutralizat în condiții de siguranță. • Poate fi folosit numai cu adaptorul de rețea furnizat împreună cu produsul! • Dacă produsul nu este folosit, deconectați adaptorul! • Nu lăsați ghirlanda în funcție fără supraveghere! • Produsul nu este jucărie, a nu se lăsa la indemâna copiilor! • În cazul oricărui defectuș decuplați ghirlanda și adresați-vă unui specialist! • Semnificație IP 44: oferă protecție împotriva pătrunderii corpurilor solide mai mari de 1 mm. Oferă protecție pentru stropirea cu apă (din orice direcție).

Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toti distributori care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcionalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătură cu organizația locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligația prevederilor legale privind producători și suportăm cheflui legale de aceste obligații.

Distribuitor: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L. • J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195 • Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod postal: 400337 • Tel.: +40 264 406 488; Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU / NAPOMENA

Svetlečí níz možete uklíčiti tasterom na strujnom adaptérovi.

Sledujte pritiskom aktívnu se ciklički **tajmer 6 h ON / 18 h OFF**: nakon pritiska tastera 6 sati svetli, 18 sati je isključen.

Kada je funkcija aktívna taster svetli na strujnom ispravljaču.

Trećim pritiskom svetlečí níz se isključuje.

Proizvod ne uključuje struju dok je u ambalaži! • Proizvod ne koristite sa neispravnim oštećenim priključnicama! • Zabranjeno je upotreba ovog proizvoda dok zaptivaci nisu postavljeni. • Sme se priključivati samo u utičnicu sa IPX4 oznakom! • Oštećeni priključni kabel nije zamjenjiv. Ako se desi oštećenje, proizvod više nije za upotrebu. • Zabranjeno povezivanje sa drugim dekorativnim svetiljama! • Ovaj svetlečí níz se ne sme povezati sa drugim nizovima. • Obratite pažnju da u toku rada proizvod ne bude u blizini zapaljivih materijala! • Izvor svetlosti nije zamjenjiv! Nakon isteka radnog veka, mora se menjati čitav proizvod. • U slučaju bilo kakvog oštećenja, proizvod se ne sme dalje koristiti, isključiti je iz struje i bezbedno je uništiti. • Upotrebjavaj samo sa priloženim strujnim adaptérom! • Nakon upotrebe, strujni adaptér isključite iz struje! • Proizvod ne ostavljava da radi bez nadzora! • Ovaj proizvod nije igračka, ne davati deci da se igraju s njim! • U slučaju bilo kakve nepravilnosti, odmah isključite proizvod i obratite se stručnom licu! • IP44 oznaka: zaštićena od prorača čestica većih od 1mm, zaštićena od prskajuće vode (iz svih pravaca).

Uredaje kojima je istekao radni vekva sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to oštećuje uređaje sredinu i može da narasi zdravje ljudi i životinji. Ozuvki se uredaji mogu predati na reciklaju u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati u određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatanju i snosimo svu odgovornost.

Uvoznički ŠRB: ELEMENTA d.o.o. • Jovana Mikica 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel.+381(0)24 686 270 • www.elementa.rs • Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.

CZ NÁVOD K POUŽITÍ / UPORVNÉŘÍ

Retež zapnete stisknutím tlačítka na adaptéru.

Druhým stisknutím tlačítka aktivujete funkciu **opakovaneho načasovania 6 hodin ON / 18 hodin OFF**: po zapnutí bude svetelný reťaz v opakovanych cyklech po dobu 6 hodin svietiť, potom se na dobu 18 hodin vypne. Funkciu potvrdí tlačítko svícení na adaptéri.

Tretím stisknutím tlačítka reťaz vypnete.

Produkt nikdy nezapojujte do elektrické sítě, dokud se nachází v obalu. • Produkt nikdy neuvedějte do provozu v balení! • Světelný reťaz nikdy nepoužívejte s poškozenými, nedostatečně izolujícími spojovacími prvky! • Tento světelný reťaz je zakázaný používat, dokud není veškeré těsnění správné na místě! • Je dovoleno zapojovat výhradně do závesu s nominální hodnotou IPX4! • Přívodní síťový kabel nelze vyměňovat. Jestliže bude poškozen, výrobek musí být zlikvidován. • Je zakázano tento světelný reťaz elektricky propojovat s jiným reťazem. • Tento světelný reťaz není vhodný pro závesu v rámci světelného zdroje. • Dbejte, aby se produkt během používání nedostal do bezprostřední blízkosti hřívavých lát! • Světelné zdroje nelze ve výrobku vyměňovat; po skončení životnosti světelného zdroje je nutné vyměnit celý výrobek. • V případě poškození nebo rozbití světelného zdroje výrobek dál nepoužívejte, odpojte jej z elektrické sítě a potom bezpečným způsobem zlikvidujte. • Je dovoleno používat výhradně se síťovým adaptérem dodávaným společně s výrobkem! • Jestliže nebudete výrobek používat, odpojte adaptér z elektrické sítě! • Světelný reťaz nevypořazujte bez dorozu! • Výrobek nelze hráčkou, nedávejte ho rukou dletem! • V případě jakékoli závad světelný reťaz odpojte od zdroje a kontaktujte odborníka! • Výklad IP44: Chráněno proti vniku pevných těles ve větších než 1 mm. Chráněno proti vniku stříkající vody (ze všech stran).

Přístroje, které již nebudete používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevhajzujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezepečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví. Nepotřebné nebo neupoužitelné přístroje můžete zdarma odevzdat v místě distribuce, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejné parametry a funkci. Odevzdat můžete i na sberacích místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráňte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Ulohy předepsané průslnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme si tím spojené případné náklady.

Přístroje, které se odlaží v odpad se třebají izdvojit a odvozovat z kuřanstva, jer mogu u sebe sadržati komponente koje su opasne po okoliš i judsko zdravje! Koristeni ili uredaji koji se odlažu v otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uredaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odložiti i na depozima koji su specijalizirani za odlažanje elektronskog otpada. Ovime Vi štitite Vaš okoliš, Vaše i zdravje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za odlažanje otpada. Prijavljamo na sebe zakonom određene obveze koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

Uvoznički ŠRB: ZED d.o.o. • Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska • Tel: +385 1 2006 148 • www.zed.hr

Uvoznički BiH: DIGITALIS d.o.o. • M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH • Tel: +387 61 095 095 • www.digitalis.ba

Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft. Gesztenyeifa út 3, 9027 Győr, Mađarska

LED 100/A

Producer / gyártó / výrobca / producător / proizvođač / výrobce / proizvođač:

SOMOGYI ELEKTRONIC® • H – 9027 Győr, Gesztenyeifa út 3. • www.somogyi.hu

100 x 3 V / 0,06 W 31 V / 3,6 W

PRI: 230 V~ / 50 Hz • SEC: 31 V~ / max. 3,6 W • IP44