

LED STAR WINDOW DECORATION • LED-ES CSILLAG ABLAKDÍSZ • LED DEKORÁCIA DO OKNA, HVIEZDA • DECOR FEREASTRĂ CU LED-URI, STEA • LED ZVEZDA, DEKORACIJA ZA PROZOR • LED DEKORACE DO OKNA, HVĚZDA • LED UKRAS PROZORA, ZVJEZDA

(EN) INSTRUCTIONS / WARNING

• Do not operate the product in its packaging. • Do not connect this light strip electrically to another one. • The light chain is not suitable looping-in installation. • Be careful not lead the product immediately next to flammable materials when operating. • The light sources in the product are not replaceable. At the end of the light sources lifetime, the entire product must be replaced. • The battery should be replaced by adults only. • Insert the batteries observing the polarity. • Do not use different kinds of batteries and/or used and new batteries together. • After replacing the batteries fasten the battery compartment's lid. • Remove the battery if you are not planning to use the product for an extended period of time. • If there is any liquid flown out from the battery, wear protective gloves and clean the battery compartment with a dry cloth. • Immediately remove the depleted battery. • Warning! Risk of explosion in case of incorrect battery replacement! It can be replaced only with the same or a replacement type. Do not expose the batteries to direct heat radiation and sunshines. It is forbidden to open them up, to throw them into fire or to short-circuit them. Non-rechargeable batteries must not be charged. Risk of explosion! Do not insert an accumulator instead of the battery, because it provides significantly lower voltage and efficiency. • Do not weld or solder directly to the battery. • Store unused batteries in their original packaging, away from metal objects. Do not mix batteries which have already been unpacked.

The product is not a toy. Keep out of reach of children.

Only for indoor use, in a dry place.

Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of the product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

DISPOSING OF ALKALINE AND RECHARGEABLE BATTERIES Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together with regular household waste. It is the legal obligation of the product's user to dispose of batteries at a nearby collection center or at a retail shop. This ensures that the batteries are ultimately neutralized in an environment-friendly way.

(HU) HASZNÁLATI UTASÍTÁS / FIGYELEMZETÉTES

• A termék a csomagolásban ne üzemeltetéssel. • Ezt a fűzért nem szabad másik fűzérrel villamosan összekapcsolni. • Ez a fűzér felülvizsgálat során nem alkalmaz. • Ügyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyűlékony anyag közvetlen közelébe! • A terméken belül a fényforrások nem cserélhetők; a fényforrás élettartama végén a teljes terméklet cserélhető kell. • Az elemcserét csak felnőtt végezheti! • Az elemek behelyezésénél ügyeljen a helyes polárításra! • Ne használjon együtter különböző műrököt és/vagy töltősegi állapotú elemeket! • Elemcseré után rögzítse az elemről történő tároláshoz. • Távolítsa el az elemet, ha hosszabb ideig nem használja a terméket! • Ha abból kifolyó folyadék, akkor vegyen fel védőkészülést és száraz ruhával tisztítsa meg az elemtárt! • Az elem kimerülése után azonnal távolítsa el azt! • Figyelem! Robbanásveszélyt hajlító elemcserére esetlen! Csak azonos vagy helyettesítő típusra cserélhető! Az elemet ne tegye ki közvetlen hő- és napsugárzással! Tilos felnyitni, tüzbe dobní vagy rövidre zární! A nem töltött elemet tilos tölteni! Robbanásveszély! Az elem helyett ne alkalmazzon akkumulátort, mert annak feszültsége és hatásfoka kisebb! • Ne használjon vagy forrasztson közvetlen az elemhez! • A nem használt elemet tárolja az eredeti csomagolásukban és tölj fel tárgyakba. Ám másik csomagolt elemnek ne keverje vagy öntse össze!

A termék nem játszó, gyerek kezébe ne kerüljen!

Kizárolag száraz, beltéri környezetek között használható!

A hulladékálló váll berendezéstől elkuloníltan gyűjtésre, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőkkel is tartalmazhat! A használt vagy hulladékálló váll berendezés tértétesítésem áthaladhat a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amelyre a berendezés jellemezőiből és funkciójából azonos berendezéstől eltérhet. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételere szaksorral hagyott helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdez esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírta, a gyártóra vonatkozó feladatakat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

AZ ELEM, AKKU ÁRTALMALTANÍTÁSA Az elemeket / akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékkel együtt kezelni. A felhasználó törvényi kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket / akkukat lakóhelye gyűjtőhelyén, vagy a kereskedelemben leadja. Igaz biztosítható, hogy az elemek / akkuk környezetkímélő módon legyenek ártalmatlantíva.

Gyártó: SOMOGYI ELEKTRONIC • H - 9027 Győr, Gesztenyefű út 3. • www.somogyi.hu

(SK) NÁVOD NA POUŽITIE / UPOZORNENIA

• Nepripravujte refacze na napájanie, ak je v obale, ktorý nie je prispôsobený na predvádzanie! • Tento refacze nie je vhodný na sériové zapojenie. • Tento refacze nie je spojovateľný s iným refacozom. • Dabajte na to, aby sa refacze počas prevádzky nedostal do blízkosti horľavých materiálov! • Žiarovky v refacozu sú nevymeriteľné; po skončení životnosti žiarovky treba vymeniť celý výrobok. • Výmenu batérie môže prevesti len dospelá osoba! • Pri výmeni batérie obrajte na správnu poláritu! • Používajte len batérie rovnakých hodnot a rovnakých známkov! • Po výmeni batérie upozrite kryt puzdra na batériu! • Keď výrobok dlhší čas nepoužívate, odstraňte z neho batériu! • Keď z nich vytiekne tekutina, použite ochranné rukavice a očistite suchou utierkou puzdro na batériu! • Vybitú batériu ihneď odstraňte z prístroja! • Pozor! V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu! • Batériu nahradte iba rovnakým alebo náhradným typom! • Batérie nevytvárajte priamu tepelinu a snečnému žiareniu! • Batérie je zakázané otvoriť, vhodiť do ohňa alebo skratovať! • Nemajte batérie, ktoré sú zakázané na výmenu! • Nebezpečenstvo výbuchu! Nepoužívajte akumulátor namiesto batérie, ma nízke napätie aj účinnosť! • Nezvárajte alebo nespájkujte priamo na batériu! • Nepoužité batérie skladujte v jejich pôvodnom obalu a mimo krovové predmety. Jaz vybalenie batérie nemiešajte ani neskladujte spoločne!

Výrobok nie je hračka, nepatriť do ruk deťom!

Len na vnitromé použitie!

Výrobok nevyhľadujte do bežného domového odpadu, separujte oddelenie, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudske zdravie. Za účelom správnej výrobku odvádzajte ho na mieste predaja, kde bude pripráty záhrada, respektívne u predaja, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odvádziať aj miestnej organizácii zaobärujacej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chráni životné prostredie, ľudske a ľudstvo a ľudstvo zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaobärujacia sa likvidáciou elektroodpadu.

ZNEHODNOVANIE BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV Batérie / akumulátory nesmiet využiť do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odvádzať použité batérie / akumulátory do zberu pre elektrický odpad v mieste bydliska alebo v obchodoch. Touto činnosťou chrániť životné prostredie, zdravie ľudu okolo Vás a Vaše zdravie.

Distribútor: SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o. • Ul. gen. Klapka 77, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/035 7902400 • www.somogyi.sk

(RO) MOD DE UTILIZARE / ATENȚIONARI

• Produsul nu se pun în funcție în ambalaj! • Această ghîrlăndă nu poate fi conectată electric cu altă ghîrlăndă! • Această ghîrlăndă nu este adecvată pentru montaj în serie. • Asigurăți-vă, că în timpul funcționării produsul să nu fie în imediata apropiere a unor materiale inflamabile! • În acest produs sursele de lumină nu pot fi schimbat; la sfârșitul duratei de viață a sursei de lumină, trebuie schimbat întregul produs. • Schimbarea bateriilor poate fi efectuată numai de către adulți! • La inserarea bateriilor aveți grijă să fie cu polaritate corectă! • Nu utilizați baterii cu mărăc și/sau cu stare de incarcare diferită! • După schimbarea baterior fixați carcasa suprotul de bateriei! • Da că nu veți folosi produsul o perioadă mai lungă, îndepărtați bateriile! • Da că îndepărtați din baterie s-a scurs, folosind mânău de protecție stergăți suportul de baterii cu o lăvătă uscată! • Îndepărtați imediat bateriile descarcate! • Atentie! Pericol de explozie la schimbarea eronată a bateriilor! Se poate schimba doar cu model identic sau similar cu cel original! Nu expuneți bateriile la radiații directe solare și termice! Este interzisă desfacearea, aruncarea în foc sau scurtcircuitarea! Este interzisă încărcarea bateriilor care nu se pot încărca! Nu utilizați acumulatori în locul bateriilor doarece tensiunea și eficiența acestora este mai mică! • Nu sudati sau lipiti direct de baterie! • Depozitați bateriile nefolositelor în ambalajul lor și deparați de obiecte metalice. Nu amestecați bateriile despachetate și nu le depozitați la vrac!

Produsul nu este jucărie, a nu se lăsa la îndemâna copiilor!

Produsul poate fi pus în funcție numai în interior, mediu uscat!

Colectați în mod separat echipamentul devenit deuseu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deuseu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătură cu organizația locală de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligația prevederilor legale privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații!

TRATAREA BATERIILOR / ACUMULATORILOR Bateriile și acumulatorii nu pot fi tratați împreună cu deșeurile menajere. Utilizatorul are obligația legală de a preda bateriile / acumulatorii uzati sau epuizați la punctele de colectare sau în comerț. Acest lucru asigură faptul că bateriile / acumulatorii vor fi tratati în mod ecologic.

Distribuitor: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L. • IJ/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195 • Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe

Mărinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337 • Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro

(SRB) UPUTSTVO ZA UPOTREBU / NAPOMENA

• Proizvod ne uključujte dok je u ambalaži! • Zabranjeno povezivanje sa drugim dekorativnim svetlima! • Ovaj svetleći niz se ne sma povezivati sa drugim nizovima. • Obratite pažnju da u toku rada proizvod ne bude u blizini zapaljivih materijala! • Izvor svetlosti nije zamenjiv! Nakon isteka radnog veka, mora se menjati čitav proizvod. • Zamenu batereji treba da radi odrasla osoba! • Prilikom zamene baterije, obratite pažnju na polaritet! • Baterije koje se postavljaju, treba da su istog tipa i stanja! • Nakon zamene baterije, fiksirajte poklopac! • Ukoliko duže vreme ne koristite uredaj, izvadite bateriju! • Ako iz baterije slučano iscrpi kiselina, obudite zaštite rukavice i kromp od strane ležište baterije! • Praznu bateriju odmah izvadite iz uredaja! • Pažnja! Nepropisno postavljanje baterija može da prouzrokuje eksploziju! Prilikom zamene baterije koristite identične originalne! • Baterije je zabranjeno puniti! Opasnost od eksplozije! Umesto baterija koristite akumulatorne pošto im se napon i kapacitet znatno razlikuju od baterija! • Nemojte direktno da varite ili lemiti ništa na bateriju! • Nekorisne baterije skidajte u originalnu ambalažu, držite ih daleko od metalnih predmeta. • Već otkopavane baterije ne mešajte!

Ovaj proizvod nije igračka, ne davati deci da se igraj snjm!

Ovaj proizvod je predviđen za upotrebu u suvim zatvorenim prostorijama!

Uređaj kojim je istekao radni vek sakupljaju posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to ošteteće životnu sredinu i može da narasi zdravje ljudi i životinji! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima privlačimo i snosimo svu odgovornost.

ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA Istrženo akumulatore i baterije u smjeru se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaganju istrošenih baterija i akumulatora. Ovakvo se može štititi okolinu, obezbediti da se baterije i akumulatori budu na pravilan način reciklirani.

Uzork za SRB: ELEMENTA d.o.o., Jovana Mićića 56, 24200 Subotica, Srbija • Tel: +381 (0)24 666 270 • www.elementa.rs • Zemlja porekla: Kina • Proizvod: Somogyi Electronic Kit.

(CZ) NÁVOD K POUŽITÍ / UPOZORNĚNÍ

• Prozdroj nikdy neuvedený do provozu v balení! • Zabraněno povezování se drugým světelným řetězem! • Tento světelný řetěz není vhodný k sítěvýmu zapojení! • Dbejte, aby se produkt během používání nedostal do bezprostřední blízkosti horlavých látek! • Světelné zdroje nelze ve výrobku vyměňovat; po skončení životnosti žiarovky treba vyměnit celý výrobek. • Výmenu batérie smí provádět pouze dospělá osoba! • Při výměně baterie dbejte na správnou poláritu! • Nikdy nepoužívejte současně baterie různých značek a/nebo baterie s různým stupněm nabité! • Pokud baterii vyměníte, násadte si ochranné rukavice a vyzkoušejte bateriový prostor suchým hadříkem! • Vyměňte baterii, jakmile je výbitá! • Upozornění! Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu! Nahrajete pouze stejným nebo ekvivalentním typem! Nevysloužíte baterii účinkem přímého tepla nebo slunečního záření. Nechte výrobek, nevraťte ho ohně ani je nezkratujte! Nezabíjte baterie je zakázané nabijet! Nebezpečí výbuchu! Nepoužívejte místo baterií nabijecí baterie, protože napětí a výdrž je menší! • Nesvárujte ani nejdřív k baterii! • Nepoužité baterie skladujte v jejich původní obalu a mimo krovové predmety. Jaz vybalenie baterie nemějte ani neskladujte společne!

Výrobek není hračka, nedávejte do rukou dětem!

Určeno výhradně k používání v suchých interiérech!

Příroda, které již nebude potřebovat používat, shrnuje zvlášť a tyto nevraťte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepotřebné nebo nepoužitelné přírodní mužete zdarma odevzdat v místě distribuce, respektive v všechny takové distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejně parametry a funkci. Odevzdáte mužete i na místě určeném výrobce, všechny místní kontakty se shromažďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováním odpadu. Ulohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahují se na výrobcu vykonaláváme a neseme s tímto spojenečně případné náklady.

LIKVIDACE BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ Baterie a akumulátory se nesmí nakládat jako s běžným domovním odpadem. Zákonnou povinností užívatele je odevzdání upřeblených baterií / akumulátorů na určeném sběrném místě v bydlišti nebo v prodejnách. Tím je zajistěno zneskodnění zbytků baterií / akumulátorů ekologickým způsobem.

RR) UPUTA ZA UPORABU / UPOZORENJA • Proizvod se ne smije koristiti u ambalaži! • Ovaj vjenjan se ne smije električno povezati s drugim vijencem! • Ovaj vjenjan nije pogodan za kružno povezivanje. • Pazite da prizvod tijekom funkciranja ne dođe u neposredni blizini zapaljivih tvari! • Izvor svjetlosti u prizvodu se ne mogu mijenjati. Po završaju rada prizvod se mora zamjeniti. • Zamjenu bateriju mogu vršiti isključivo držadne osobe! • Kod postavljanja baterija prizavite na odgovarajući polaritet! • Nemojte zajedno koristiti baterije različitih marki i/ili stupnja napunjenošću! • Nakon zamjene baterija fiksirajte poklopac spremnika za bateriju! • Izvadite bateriju ako prizvod ne planirate upotrebljavati duže vrijeme. • Ako tekućina iscori iz baterije, uzmite zaštitne rukavice i očistite odjeklj na bateriju suhom kromom. • Izvadite bateriju danom nakon što se potroši. • Upozorenje! Opasnost od eksplozije u slučaju nepravilne zamjene baterije. To se može učiniti samo istom ili zamjenjskim tipom baterije. Ne izlažte je izvanom toploškim začinjenju i sunčevom svjetlu. Zabranjeno je olvaranje baterije, bacanje u vatu ili kratko spajanje. Baterije koje se ne mogu puniti ne smiju se puniti. Rizik od eksplozije! Ne stavljamte akumulatorske baterije umjesto baterija jer imaju znatno niži napon i učinkovitost. • Ne zavarujavite niti lemiti direktno na bateriju. • Nekorisne baterije čuvajte u originalnom pakiranju, daleko od metalnih predmeta. Ne miješajte baterije koje su već otkopirane!

Proizvod nije igračka, stoga ne smije dospijeti u ruke djeци!

Može se koristiti samo u suhu okolnosti i zatvorenim prostorijama!

Uređaji koji se odlazu u otpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i judsko zdravje! Koristeni ili uređaji koji se odlazu u otpad se бесплатно mogu odljeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije.

Mogu se odozvati i na deponijama koji su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Ovime Vi štitite Vaš okoliš, Vaše i zdravje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Prihvácamo na sebe zakonom određene obveze koje su propisane za proizvođače i sve troškovke koji su u vezi s tim.

NEUTRALIZACIJA BATERIJA, AKUMULATORA Baterije i akumulatore treba izdvojeno tretirati od smeća iz kućanstva. Korisnik je zakonom obvezan konisirene i ispravljene baterije i akumulatore dostaviti za deponiju za otpad ili ih odnjeti do njihovog prodavatelja. Na ovaj način se osigurava njihova pravilna neutralizacija.

Uzorak za HR: ZED d.o.o. • Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska • Tel: +385 1 2006 148 • www.zed.hr

Uzorak za BH: DIGITALIS d.o.o. • M.Spahe 24/30, 72290 Novi Travnik, BiH • Tel: +387 61 085 055 • www.digitalis.ba

Proizvod: Somogyi Elektronic Kit, Gesztenyefa ut 3, 9027 Györ, Mađarska

Producer / výrobca / výrobca / producent / výrobce / prizoča: SOMOGYI ELEKTRONIC • H – 9027 • Györ, Gesztenyefa ut 3. • www.somogyi.hu

115 x 4,5 V / 0,06 W Σ: 4,5 V • Σ: 0,1 W
3 x 1,5 V (AA)

S®
SOMOGYI ELEKTRONIC®
since 1981