

TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HGA150 Típusú Gördíthető Állvány



Ezt a Telepítési és használati utasítást a termék felhasználója a használatbavétel előtt alaposan tanulmányozza át, és őrizze meg jogainak érvényesítése érdekében!

GASZTROMETÁL Gép- és Berendezésgyártó Zrt.

Cím: 2800 Tatabánya, Vágóhíd u.4.

Levélcím: 2801 Tatabánya I. Pf. 1240

Telefon: Kereskedelmi iroda 34/514-661

Szerviz 34/514-659

Alkatrész 34/514-660

E-mail: ertekesites@gasztrometal.hu

GASZTROMETÁL ZRT.

Cím: 2800 Tatabánya, Vágóhid út 4.

Tel.: +36 34 514 661, +36 34 510 037

Fax: +36 34 510 037

Email: info@gasztrometal.hu

Web: www.gasztrometal.hu



Alapítva 1951-ben

Megfelelőségi Nyilatkozat


A Gasztrometál Zrt. mint gyártó kizárólagos felelőssége mellett igazolja, hogy a

Gördíthető állvány megnevezésű,

HGA150 típusú

termékek kielégítik az európai parlament és a tanács 1935/04/EK rendeletének (az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyokról) alapvető követelményeit. A tervezés és a gyártás a biztonsági és higiéniai követelmények figyelembe vételével történt.

A nyilatkozatot a következő személy(ek) nevében és részéről írták alá:

 
Cégvezető Gyártmányfejlesztési csoportvezető

Tatabánya, 2019. 10.08.

A gyártó Gasztrometál Zrt. kijelenti, hogy a szállított termék, ezen Telepítési És Használati Utasítás „Műszaki leírások, adatok, üzembe helyezési és kezelési útmutatók:” fejezetében közölteknek megfelel.

A termék az itt leírt utasítások betartása mellett- teljesíti a vonatkozó alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményeket.

Minőségügyi bélyegző:

Kiállító aláírása:

Kelt: 20....évhónap

.....
aláírás

Tartalomjegyzék

Megfelelőségi Nyilatkozat	2
1. Bevezetés	4
2. Jogi nyilatkozatok.....	4
3. Szállítás, raktározás.....	4
4. Műszaki leírások, adatok, üzembehelyezési és kezelési útmutatók:.....	4
5. Tisztítás	5
6. Karbantartás, javítás.....	5
7. Biztonsági előírások.....	5

1. Bevezetés

A HGA150 típusú gördülő állvány az MA751, MA752, MA753, HA11 típusú Motoros Alapgépekhez, és ZV150 típusú Zöldségvágó géphez lett kifejlesztve, mely biztosítja a gépek munkavégzéshez megfelelő magasságát, és a kis erő kifejtéssel történő mozgathatóságát.

2. Jogi nyilatkozatok

A használati utasításban közölt műszaki adatok helyességét a gyártó – GASZTRO-METÁL Zrt. - szavatolja. A termékek egyes műszaki adatainak megváltoztatási jogát a gyártó, a műszaki fejlesztés érdekében fenntartja, ugyanakkor kötelezi magát, hogy az esetleges változásokat a géppel együtt szállított gépkönyvbe bejegyzi.

A HGA 150 típusú állványra a GASZTROMETÁL Zrt. az értékesítést végző vállalatától történt átvételtől számított 12 (tizenkettő) hónapig jótállást vállal. Nem tekinthető jótállási kötelezettség alá eső hibáknak azok a hiányosságok, amelyek a használati utasításban közölt információk alapján utánállítással, be szabályozással megszüntethetők.

A jótállási kötelezettség nem áll fenn abban az esetben, ha a keletkezett hiba a használat utasításban közölt üzembehelyezési, kezelési, karbantartási utasítások be nem tartásának, illetve a gyártó tevékenységén, kötelezettségén kívül álló egyéb okok következménye. A garanciális jótállás megszűnik, ha szakszerűtlen szállítás, helytelen tárolás miatt sérül meg a gép, vagy ha a gépen a gyártó előzetes hozzájárulása nélkül javítást, átalakítást végeznek, vagy ha az üzembehelyezést nem a jótállási jegyen feltüntetett szerviz végzi.

A HGA150 típusú Gördíthető Állvány jótállás alá eső hibáinak javítását a GASZTROMETÁL Zrt., vagy szervizmegbízottja végzi. A szervizek név és címjegyzéke a mellékelt jegyzéken található.

3. Szállítás, raktározás

A terméket kartondobozba helyezve szállítjuk. Szállítás közben csak a feltüntetett jelzéseknek megfelelően szabad mozgatni. A gép átvétele során, a doboz felbontásakor meg kell győződni a csomagolás sértetlenségéről.

Az esetleges hiányt, vagy a gép sérülését ténymegállapító jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Huzamosabb tárolás esetén a gépet az eredeti gyári, vagy annak megfelelő csomagolásban, száraz helyen kell elhelyezni.

4. Műszaki leírások, adatok, üzembehelyezési és kezelési útmutatók:

A HGA 150 típusú, rozsdamentes kivitelű, gördülő állvány biztosítja az alapgép megfelelő magasságát és a kis erő kifejtéssel történő mozgathatóságát.

A motoros meghajtó alapgépet a normál tartozék M8 csavarokkal az állvány fogadó föléire rögzítjük.

Az állvány elejére helyezhetjük fel az edénytartó rácsot különböző magasságokba, a használni szándékozott edénytől függően.

Szállításhoz, gördítéshez az edénytartó rácsot megfordítva, beakasztva kissé megemeljük a kocsit és így húzzuk a helyére.

Szélesség	450mm
Hosszúság	650mm rács nélkül
Magasság	660mm
Terhelhetőség álló helyzetben max.	150kg
Terhelhetőség mozgáskor max.	100kg
Edénytartó rács terhelhetősége max.	50kg

5. Tisztítás

Szükség szerint az állványt először nedves, zsíroldószeres ruhával, majd nedves, tisztavizes ruhával töröljük át, végül töröljük szárazra.

6. Karbantartás, javítás

Hetente ellenőrizzük az állvány kerekeinek állapotát, szükség esetén a keréktengelyeket zsírozzuk meg. Ellenőrizzük az állítható lábak épségét, szoros rögzítettségét.

7. Biztonsági előírások

- ♦ A gépet csak a kezelésére bizonyíthatóan kioktatott személy kezelheti.
- ♦ Gördítés előtt a meghajtó alapgépről mindig szereljük le a segédgépet, mivel töréshez, balesethez vezethet a kihajtó csomak túlterhelődése.

