

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Rozsdamentes acél tisztító készülék

**POLICLEAN 1000 CL**



## Fő paraméterek

		POLICLEAN 1000 CL
	Cikkszám	9CLEANE1000CL
	Induló készlet cikkszama	-
FUNKCIÓK	Tisztítás filccel	-
	Tisztítás szénecsettel	+
	Rozsdamentes készülékház	+
PARAMÉTEREK	Fázisszám	1
	Hálózati feszültség	230V AC 50/60Hz
	Névleges teljesítmény	800 VA
	<b>Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C)</b>	80A @ 80%
	Kimeneti áramerősség	80A
	Kimeneti feszültség	10V AC
	Kimeneti frekvencia	300 Hz
	Tömeg	7.9 kg
	Méret (HxSZxM)	295 x 145 x 225 mm

## Üzembe helyezés

A készülék csatlakoztatása.

- Csatlakoztassa az eszköz tápkábelét egy megfelelő áramforráshoz. és kapcsolja be a gép hátoldalán található főkapcsolót.
- Csatlakoztassa a fekete vezetékét az előlő panelen lévő fekete csatlakozóhoz, és csatlakoztassa a másik végére az ecsetet.
- Csatlakoztassa a földelővezetékét a piros jelzéssel az előlapon lévő piros csatlakozóaljzatba, és csatlakoztassa a testcsipeszt a munkadarabhoz.



**Ne használjon semmilyen külső feszültséget a tisztítandó komponenshez!**



**Ne használja nedves területeken, és védje a nedvességtől és a fröccsenéstől!**

## Tisztítás szénecsettel

1. Kapcsolja be a készüléket az oxidréteg eltávolításához.
2. Győződjön meg róla, hogy az ecset jó állapotú ecsetfejjel van ellátva.
3. Az ecsetet a mellékelt fekete szigetelésű kábellel csatlakoztatják a gép fekete csatlakozójához. A piros jelzésű földvezetékét a testcsipesszel kell összekötni a munkadarabbal.
4. A megfelelő elektrolitot (Electrolyte A, B, C, C Plus vagy LF) töltsé bele egy széles szájú tartályba és merítse bele a keféket.
5. Mozgassa a kezelendő oxidrétegen, amíg mindent el nem távolított.



**Hosszabb használat után az ecset túlmelegedhet. Ha ez megtörténik, hűtsük le vízfürdőben, vagy használjunk egy második keféket.**



Távolítsa el az egész fém felületről az elektrolitot és áztatással semlegesítse a felületet semlegesítővel.



Tipp az optimális tisztításhoz

Az IWELD kefék ideálisak a nehezen hozzáférhető területek tisztításához. A rövid kefe megkönnyíti az éles sarkok és a finom részletek tisztítását. A hosszú kefe a nagy felületek tisztítására alkalmasabb.



**A gép rövidzárlatának elkerülése érdekében cserélje ki a kefe végét, mielőtt az összes ecsetszál elkopna.**



**A vegyszerek használata veszélyekkel járhat. Viseljen saválló kötényt, szorosan illeszkedő, saválló védőszemüveget és kesztyűt. Szükséges továbbá, hogy elegendő szellőzés legyen a munkaterület körül vagy megfelelő légzőkészüléket kell használni. Kérjük, olvassa el az egyes elektrolitok biztonsági adatlapját.**



**MEGJEGYZÉS: Kikapcsolás után várjon minimum 1 percet a gép újraindítása előtt.**

## Óvintézkedések

### Környezetvédelmi óvintézkedések:

Az elektrolitokat ne engedje a talajba / felszíni vizekbe, vagy a csatornába.

### Tisztítási módszerek:

Semleges abszorbens anyaggal (pl. Savkötőanyaggal). A maradék anyagot megfelelően kell ártalmatlanítani. (A részleteket lásd a biztonsági adatlapon)

### Ártalmatlanítás:

Az elektrolitokat a semlegesítő üzemben kell elhelyezni, a helyi hatósági előírásoknak, a vegyi fizikai kezelésnek megfelelően.



**Az elektromos és elektronikus termékek ipari felhasználók általi megsemmisítése.**  
(Csak az Európai Unió országaira érvényes)

**Az ártalmatlanítással kapcsolatos további információkért forduljon a kereskedőhöz vagy a helyi forgalmazóhoz. A termék nem keverhető az általános ipari hulladékkal.**

## Karbantartás és tisztítás

A készülék működése előtt húzza ki a tápkábelt a tápegység aljzatából.

Minden használat után:

- Törölje le a kábeleket és a fedelet nedves ruhával az elektrolit maradékainak eltávolítása érdekében.
- Használat után mossa le a sablonokat folyó víz alatt, hogy elkerülje a kristályképződést.



Az IWELD minden eszközt ellenőriz a gyártás során, de hibás anyagok vagy gyártási hiba miatt a készülék meghibásodhat, a javításokat az IWELD Kft. végzi.



Minden kérés és pótalkatrész megrendelés esetén adja meg a típustáblán található típust, amely a gép hátulján található .

## Alkatrészek és tartozékok



Az eszközt csak elektrokémiai varrat tisztításra tervezték, eltávolítják az oxidrétegeket a varratokról.

A funkció csak eredeti tartozékokkal garantálható.

Bármely más felhasználás ezen túlmenően nem tekinthető a rendeltetészerűnek. A gyártó által nem ajánlott tartozékok nem használhatók. A rendeltetésen kívüli használatból eredő károkért nem vállal felelősséget a gyártó. A felhasználás magában foglalja és előírja az alábbiakat is:

A kezelési útmutatóban leírtak követése

A szükséges ellenőrzési és karbantartási követelmények

Védőruházat viselése, beleértve a kesztyűt és a biztonsági szemüveget.