

instruction manual

**eredeti használati utasítás
návod na použitie
manual de utilizare
uputstvo za upotrebu
navodilo za uporabo
návod k použití
uputa za uporabu**



figure 1 • 1. ábra • 1. obraz • figura 1. • 1. skica • 1. skica • 1. obrázek • 1. slika




figure 2 • 2. ábra • 2. obraz • figura 2. • 2. skica • 2. skica • 2. obrázek • 2. slika




figure 3 • 3. ábra • 3. obraz • figura 3. • 3. skica • 3. skica • 3. obrázek • 3. slika





figure 4 • 4. ábra • 4. obraz • figura 4. • 4. skica • 4. skica • 4. obrázek • 4. slika



Before using the product for the first time, please read the instructions for use below and retain them for later reference. The original instructions were written in the Hungarian language.

This appliance may only be used by persons with impaired physical, sensory or mental capabilities, or lacking in experience or knowledge, as well as children from the age of 8, if they are under supervision or have been given instruction concerning use of the appliance and they have understood the hazards associated with use. Children should not be allowed to play with the unit. Children may only clean or perform user maintenance on the appliance under supervision.

WARNINGS

1. Confirm that the appliance has not been damaged in transit! • 2. In case of mounting the appliance on wall, mount it only on vertical surface! • 3. Never locate the unit directly in corners and observe the minimum locating distances indicated in Figure 2. Always observe the health and safety regulations valid in the country of use! • 4. For the protection of very young children (0-3 years), mount the appliance on the wall, to get the lowest towel-dryer rod at least 600 mm above the floor. • 5. The appliance has to be mounted or placed in such position, so as to disable the person staying in the bathtub or under the shower to touch the switch. • 6. When locating and mounting the unit, please take into account the wall material and its bearing capacity! • 7. Before powering on the appliance, make sure it is fixed stable on the wall or staying stable on its soles. • 8. WARNING! The appliance can only be used for drying clothes washed in water! • 9. Do not place in the vicinity of flammable material! (min. 100 cm) • 10. Do not use in locations where flammable vapors or explosive dust may be released. Do not use near flammable materials or in potentially explosive atmospheres! • 11. Operate under constant supervision only! • 12. Do not operate unattended in the presence of children! • 13. It is PROHIBITED to use the unit near bathtubs, basins, showers, swimming pools or saunas! • 14. It is STRICTLY PROHIBITED to install or use the appliance in zones 0, 1 and 2 of premises containing bathtubs or showers (see Figure 3)! • 15. All circuits in premises containing bathtubs or showers shall be protected with one or more RCDs with a rated triggering current of up to 30 mA! • 16. Observe the local or special national regulations when installing an appliance in premises containing bathtubs or showers! • 17. It is prohibited to use the appliance in motor vehicles or in confined spaces (< 5 m²) such as elevators)! • 18. When not planning to use the unit for an extended period of time, switch it off then remove the power plug from the outlet. Store the appliance in a cool, dry place! • 19. Power off the appliance every time before relocating it! • 20. If any irregular operation is detected (e.g., unusual noise or burnt odor from unit), immediately switch it off and remove the power plug! • 21. Make sure that no foreign objects or liquid can enter the unit through the openings! • 22. Protect it from dust, steam, sunshine, and direct thermal radiation! • 23. Power off the unit by unplugging it from the electric outlet before cleaning! • 24. Do not touch the unit or the power cable with wet hands! • 25. Unwind the power cable completely! • 26. The appliance may only be connected to properly grounded 230V~/50Hz electric wall outlets! • 27. Do not use extension cords or power strips to connect the unit! • 28. Do not lead the power cable over the appliance! • 29. Do not lead the power cable under carpets, doormats, etc.! • 30. The appliance should be located so as to allow easy access and removal of the power plug! • 31. Lead the power cable so as to prevent it from being pulled out accidentally or tripped over! • 32. The unit is intended for household use. No industrial use is permitted!

INSTALLATION

1. Before switching on for the first time, carefully remove the packaging material taking care not to damage the appliance and power cable. Do not use the product if it is damaged in any way!
2. The device can be used free-standing or mounted on wall.
3. For proper operation, the free circulation of warm air must be ensured, so select the place of the wall-mounting according to Figure 2! It is forbidden to locate the unit directly under a wall outlet!
4. **For mounting on wall:**
 - Fix two-two consoles to the second and fifth towel-dryer rod from the top with the enclosed cups, and two-two pcs screws by each. Use an at least 10 cm long, magnetic- and cross-headed screwdriver.
 - Fit the product to the wall and mark the location of the dowels, making sure that the bottom towel bar of the wall mounted appliance is at least 600 mm away from the floor.
 - Make the holes for the dowels on the wall.
 - Attach the appliance to the wall by screwing it up.
 - Make sure the device is stable on the wall!
 - Connect the unit to a standard grounded wall outlet.

- Now the unit is ready for use.

5. Free-standing:

- Attach the supplied soles with two screws per piece to the bottom of the product's columns.
- Set the product up on its soles.
- Make sure that the product stays stable on its soles
- Connect the unit to a standard grounded wall outlet.
- Now the unit is ready for use.



Caution: Risk of electric shock! Do not attempt to disassemble or modify the unit or its accessories. In case any part is damaged, immediately power off the unit and seek the assistance of a specialist.



In the event that the power cable should become damaged, it should only be replaced by the manufacturer, its service facility or similarly qualified personnel.

FEATURES

• electronic clothes-dryer for drying clothes washed in water • IPX1 protected against vertically dripping water • free-standing and wall mounted design

STRUCTURE (FIGURE 1.)

1. towel-dryer rods • 2. switch • 3. soles • 4. wall mounting consoles • 5. screws

CLEANING AND MAINTANCE

In order to ensure optimum functioning, the unit may require cleaning at least once a month, depending on the manner of use and degree of contamination.

1. Switch off and power off the unit by unplugging it from the electric outlet before cleaning!
2. Allow the appliance to cool (for at least 30 minutes).
3. Use a slightly moistened cloth to clean the unit's outer surface. Do not use any aggressive cleaners. Avoid getting water inside of and on the electric components of the appliance!

TROUBLESHOOTING

Malfunction	Solution
The switched on appliance does not heat up.	Check the power cable. Check the switch.

SPECIFICATIONS

power supply:.....230 V~ / 50 Hz
output:100 W
IP protection: IPX1: Protected from vertically dripping water
dimensions of heater:.....54 x 86 x 10,2 cm
dimensions of heater with soles: ..54 x 91 x 35,3 cm
weight:.....2 kg
length of power cable:.....1,5 m



Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

H fűtött, elektromos törölközőszárító

FTW 2

A termék használatba vétele előtt, kérjük, olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült.

Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását.

FIGYELMEZTETÉSEK

1. Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során! **2.** Falra szerelés esetén a készüléket kizárólag függőleges felületre szerelje! **3.** Ne helyezze közvetlen sarkokba, tartsa be a 2. ábrán feltüntetett minimális beépítési távolságokat! Vegye figyelembe a mindenkoriban országban érvényes biztonsági előírásokat! **4.** A nagyon fiatal gyermekek (0-3 év) védelme érdekében a készüléket úgy szerelje a falra, hogy az alsó törölközőszárító rúd legalább 600 mm-re legyen a padlószinttől. **5.** A készüléket úgy kell felszerelni, vagy elhelyezni, hogy a fürdőkádban vagy a zuhany alatt tartózkodó személy ne tudja a kapcsolót megérinteni. **6.** A felszerelésnél vegye figyelembe a fal alapanyagát, teherbírását! **7.** Mielőtt áram alá helyezi a készüléket, győződjön meg róla, hogy a készülék stabilan van a falon, vagy stabilan áll a talpain! **8.** FIGYELMEZTETÉS! Ez a készülék kizárólag vízben mosott ruhaneműk szárítására való. **9.** Ne helyezze gyúlékony anyag közelébe (min. 100 cm)! **10.** Tilos ott használni, ahol gyúlékony gőz vagy robbanásveszélyes por szabadulhat fel! Ne használja gyúlékony vagy robbanásveszélyes környezetben! **11.** Csak folyamatos felügyelet mellett üzemeltethető! **12.** Tilos gyermekek közelében felügyelet nélkül működtetni! **13.** A készüléket TILOS fürdőkád, mosdókagyló, zuhany, úszómedence vagy szauna közelében használni! **14.** A készüléket SZIGORÚAN TILOS fürdőkádat és zuhanyt tartalmazó helyiségek (lásd **3. ábra**) 0-s, 1-es és 2-es zónáiban üzembe helyezni, használni! **15.** A fürdőkádat vagy zuhanyt tartalmazó helyiségben minden áramkört egy vagy több, legfeljebb 30 mA névleges kioldóáramú áram-

védőkapcsolóval (RCD-vel) kell védeni! • **16.** A fürdőkádát vagy zuhanyt tartalmazó helyiségekben egy készülék üzembe helyezésekor vegye figyelembe a helyi, speciális nemzeti feltételeket. • **17.** Tilos a készüléket gépjárművekben vagy szűk (< 5 m²), zárt helyiségekben használni (pl. lift)! • **18.** Ha hosszabb ideig nem használja, a készüléket kapcsolja ki, majd húzza ki a csatlakozókábelt! A készüléket száraz, hűvös helyen tárolja! • **19.** Mielőtt mozgatja a készüléket, minden esetben áramtalanítsa azt! • **20.** Ha bármilyen rendellenességet észlel (pl. szokatlan zajt hall a készülékből, vagy égett szagot érez) azonnal kapcsolja ki és áramtalanítsa! • **21.** Ügyeljen arra, hogy a nyílásokon keresztül semmilyen tárgy vagy folyadék ne kerülhessen a készülékbe. • **22.** Óvja portól, páratól, napsütéstől és közvetlen hőszugárzástól! • **23.** Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket a csatlakozódugó kihúzásával! • **24.** A készüléket és a csatlakozókábelt vizes kézzel soha ne érintse meg! • **25.** A csatlakozókábelt teljesen tekerje le! • **26.** Csak 230 V~ / 50 Hz feszültségű földelt fali csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni! • **27.** Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót a készülék csatlakoztatásához! • **28.** Ne vezesse a csatlakozókábelt a készüléken! • **29.** Ne vezesse a csatlakozókábelt szőnyeg, lábtörő, stb. alatt! • **30.** A készüléket úgy helyezze el, hogy a csatlakozódugó könnyen hozzáférhető, kihúzható legyen! • **31.** Úgy vezesse a csatlakozókábelt, hogy az véletlenül ne húzódhasson ki, illetve ne botolhasson meg benne senki! • **32.** Csak magáncélú felhasználás engedélyezett, ipari nem!

ÜZEMBE HELYEZÉS

1. Üzembe helyezés előtt óvatosan távolítsa el a csomagolóanyagot, nehogy megsértse a készüléket vagy a csatlakozóvezetékét. Bármilyen sérülés esetén tilos üzembe helyezni!
2. A készülék használható szabadon állva, vagy falra szerelve.
3. A működéshez biztosítani kell a meleg levegő szabad áramlását, ezért a **2. ábrának** megfelelően válassza ki a falra rögzítés, vagy az elhelyezés helyét! A készüléket tilos közvetlenül hálózati csatlakozóaljzat alatt elhelyezni!

4. Falra szereléshez:

- Rögzítsen a termék felülről számított második és ötödik törölközőszárító rúdjára két-két konzolt a mellékelt kupakkal, és darabonként két-két csavarral. Ehhez legalább 10 cm hosszúságú, mágneses fejű, keresztornyó csavarhúzó használjon.
- Illessze a terméket a falhoz és jelölje be a tiplik helyét, ügyelve arra, hogy a falra szerelt készülék legalsó törölközőszárító rúdja a padlószinttől legalább 600 mm távolságra legyen.
- Készítse el a tipliknek a furatokat a falban.
- Csavarozza fel a készüléket a falra.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék stabilan van a falon!
- Csatlakoztassa a készüléket szabványos földelt fali csatlakozóaljzatba!
- Ezzel a készülék üzemkész.

5. Talpra állítva:

- Rögzítse a mellékelt talpakat darabonként két-két csavarral termék oszlopainak aljára.
- Állítsa talpra a terméket.
- Győződjön meg róla, hogy a termék stabilan áll a talpain!
- Csatlakoztassa a készüléket szabványos földelt fali csatlakozóaljzatba!
- Ezzel a készülék üzemkész.



Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



Ha a hálózati csatlakozóvezeték megsérül, akkor a cserét kizárólag a gyártó, annak javító szolgáltatója vagy hasonlóan szakképzett személy végezheti el!

JELLEMZŐK

• elektromos törölközőszárító vízben mosott törölközők szárítására • IPX1 védelem függőlegesen csepegő víz ellen • szabadon álló és falra rögzíthető kivitel

FELÉPÍTÉS (1. ábra)

1. törölközőszárító rudak • 2. kapcsoló • 3. talpak • 4. fali tartó konzolok • 5. csavarok

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS

A készülék optimális működése érdekében a szennyeződés mértékétől függő gyakorisággal, de legalább havonta egyszer szükséges lehet a készülék tisztítása.

1. Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, majd áramtalanítsa a csatlakozódugó kihúzásával!

2. Hagyja lehűlni a készüléket (min. 30 perc).

3. Enyhén nedves ruhával tisztítsa meg a készülék külsejét. Ne használjon agresszív tisztítószereket! A készülék belsejébe, az elektromos alkatrészekre nem kerülhet víz!

HIBAELEHÉRTÉKELÉS

Hibajelenség	A hiba lehetséges megoldása
A bekapcsolt készülék nem melegszik fel.	Ellenőrizze a hálózati tápellátást!
	Ellenőrizze a kapcsolót!

MŰSZAKI ADATOK

tápellátás:	230 V~ / 50 Hz
teljesítmény:	100 W
IP védettség:	IPX1; Függetlenül csepegő víz ellen védett!
termék mérete falra szerelve:	54 x 86 x 10,2 cm
termék mérete talppal:	54 x 91 x 35,3 cm
tömege:	2 kg
csatlakozókábel hossza:	1,5 m



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés lerifésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegetében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

SK vykurovaný, elektrický sušiac uterákov

FTW 2

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho. Tento návod je preklad originálneho návodu.

Spotrebič nie je určený na používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, vrátane detí od 8 rokov, používať ho môžu len pokiaľ im osoba zodpovedá za ich bezpečnosť, poskytuje dohľad alebo ich poučí o používaní spotrebiča a pochopia nebezpečenstvá pri používaní výrobku. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali. Čistenie alebo údržbu výrobku môžu vykonať deti len pod dohľadom.

UPOZORNENIA

1. Presvedčte sa, či sa prístroj nepoškodil počas prepravy! • **2.** V prípade montáže na stenu namontujte ho výlučne na zvislý povrch! • **3.** Nenamontujte ho priamo do rohu, dodržujte minimálne montážne vzdialenosti uvedené na obr. 2! Dodržujte bezpečnostné predpisy, platné vo vašej krajine! • **4.** V záujme ochrany najmenších detí (0-3 roky) prístroj namontujte na stenu tak, aby spodná tyč na uteráky bola vo vzdialenosti aspoň 600 mm od podlahy. • **5.** Prístroj namontujte alebo umiestnite do takej vzdialenosti, aby osoba z vane alebo zo sprchy nemala dosah rúk na vypínač. • **6.** Pri inštalácii dbajte na materiál a nosnosť steny! • **7.** Pred zapojením prístroja do elektrickej siete sa presvedčte o stabilnej montáži na stenu, alebo či prístroj stojí na nohách stabilne na podlahe! • **8.** UPOZORNENIE! Tento výrobok je určený výlučne na sušenie bielizne, vypranej vo vode. • **9.** Neumiestňujte ho do blízkosti horľavého materiálu! (min. 100 cm) • **10.** Nepoužívajte ho v miestach s nebezpečenstvom vzniku horľavých plynov alebo výbušného prachu! Nepoužívajte ho v horľavom alebo výbušnom prostredí! • **11.** Používajte ho iba pod nepretržitým dohľadom! • **12.** Nepoužívajte ho bez dozoru v blízkosti detí! • **13.** Je ZAKÁZANÉ používanie prístroja v blízkosti vane, umývadla, sprchy, bazéna alebo sauny! • **14.** Je PRÍSNE ZAKÁZANÉ prístroj uviesť do prevádzky, používať v zónach 0, 1 a 2 miestností s vaňou alebo sprchou (pozri obr. 3)! • **15.** Elektrické obvody miestností s vaňou alebo sprchou treba chrániť jedným alebo viacerými prúdovými chráničmi (RCD) s poruchovým prúdom max. 30 mA! • **16.** Pri uvedení do prevádzky elektrického zariadenia v miestnostiach s vaňou alebo sprchou zohľadnite miestne, špeciálne národné technické normy. • **17.** Je zakázané používanie prístroja v motorových vozidlách alebo v úzkych (< 5 m²), uzavretých miestnostiach (napr. výťah)! • **18.** V prípade nepoužívania prístroja dlhší čas, prístroj vypnite a prvýkrát kábel odpojte od elektrickej siete! Prístroj uskladňujte v suchom a chladnom prostredí! • **19.** Pred premiestnením prístroja ho vždy odpojte od elektrickej siete! • **20.** V prípade zistenia neobvyklých javov (napr. nezvyčajný hluk z prístroja, alebo zápach od horenia) prístroj okamžite vypnite a odpojte od elektrickej siete! • **21.** Dbajte na to, aby do otvorov prístroja nevnikli tekutina alebo cudzí predmet. • **22.** Chráňte ho pred prachom, parou, priamym slnečným a tepelným žiarením! • **23.** Pred čistením prístroja ho odpojte od elektrickej siete vyťahnutím jeho zástrčky zo zásuvky! • **24.** Nikdy sa nedotýkajte prístroja ani jeho napájacieho kábla mokrou rukou! • **25.** Napájací kábel odmotajte z prístroja po celej dĺžke! • **26.** Prípajte ho výlučne do uzemnenej sieťovej zásuvky s napätím 230 V~ / 50 Hz! • **27.** K pripojeniu do elektrickej siete nepoužívajte rozbočovač alebo predlžovací kábel! • **28.** Napájací kábel neukladajte na prístroj! • **29.** Napájací kábel neukladajte pod koberec, rohožku, atď.! • **30.** Prístroj umiestnite tak, aby jeho zástrčka bola ľahko prístupná, dala sa ľahko vytiahnuť zo zásuvky! • **31.** Napájací kábel umiestnite tak, aby sa ani náhodne nevytiahol zo zásuvky, alebo aby sa v ňom nikto nezakopol! • **32.** Prístroj je určený iba na súkromné používanie, používanie v priemyselných podmienkach nie je dovolené!

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

1. Pred uvedením do prevádzky prístroja opatrne odstráňte jeho baliaci materiál, aby sa prístroj alebo napájací kábel nepoškodil. V prípade zistenia akéhokoľvek poškodenia je zakázané ho uviesť do prevádzky!

2. Prístroj sa dá používať ako voľne stojací alebo namontovaný na stenu.
3. Pre správnu činnosť treba zabezpečiť voľné prúdenie teplého vzduchu, preto treba určiť miesto montáže na stenu alebo voľného umiestnenia v súlade s **obrázkom 2!** Zakazuje sa umiestniť prístroj pod zásuvku elektrickej siete!
4. **Montáž na stenu:**
 - Na druhú a piatu sušiacu tyč zhora upevníte dva-dva konzoly s dodanými viečkami a dvomi skrutkami na kus. K tomu používajte krížový skrutkovač s magnetickou hlavou, s dĺžkou aspoň 10 cm.
 - Výrobok priložte ku stene a označte miesta hmoždiniek, pričom dbajte na to, aby spodná sušiacia tyč bola vo výške minimálne 600 mm od podlahy.
 - Vyvrtajte otvory do steny pre hmoždinky.
 - Prístroj upevníte na stenu skrutkami.
 - Presvedčte sa o stabilnej montáže prístroja na stenu!
 - Prístroj zapojte do normalizovanej uzemnenej zásuvky elektrickej siete!
 - Prístroj je pripravený na prevádzku.

5. Voľne stojaci:

- Dodané nohy pripevníte na spodky stĺpcov výrobku dvomi-dvomi skrutkami.
- Výrobok postavte na nohy.
- Presvedčte sa, či prístroj stabilne stojí na nohách!
- Prístroj zapojte do normalizovanej uzemnenej zásuvky elektrickej siete!
- Prístroj je pripravený na prevádzku.



Nebezpečenstvo úrazu prúdom! Rozoberať, prerábať prístroj alebo jeho príslušenstvo je prísne zakázané! V prípade akéhokoľvek poškodenia prístroja alebo jeho súčasti okamžite ho odpojte od elektrickej siete a obráťte sa na odborný servis!



Ak sa sieťový kábel poškodí, výmenu kábla zverte výrobcovi alebo odbornému servisu!

CHARAKTERISTIKA

- elektrický sušiac bielizeň vypranej vo vode • IPX1 ochrana proti zvisle kvapkajúcej vode • prevedenie voľne stojace a namontovateľné na stenu

KONŠTRUKCIA (1. obráz)

1. tyče pre sušenie uterákov • 2. vypínač • 3. nohy • 4. konzoly pre montáž na stenu • 5. skrutky

ČISTENIE, ÚDRŽBA

Na zabezpečenie optimálneho fungovania spotrebiča je nutné ho očistiť v závislosti od miery zašpinenia, ale aspoň raz mesačne.

1. Pred čistením prístroja ho vypnite a odpojte od elektrickej siete vyťahnutím zástrčky zo zásuvky!
2. Nechajte prístroj vychladnúť (aspoň 30 minút).
3. Vonkajšok prístroja očistite miernou navlhčenou utierkou. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky! Dbajte na to, aby do vnútrajška prístroja, na elektrické časti nevnikla voda!

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie problému
Zapnutý prístroj sa nezohrieva.	Skontrolujte sieťovú zástrčku! Skontrolujte vypínač!

TECHNICKÉ ÚDAJE

napájanie:	230 V~ / 50 Hz
výkon:	100 W
ochrana IP: IPX1: ochrana proti zvisle kvapkajúcej vode!	
rozmery pri montáži na stenu:	54 x 86 x 10,2 cm
rozmery s nohami:	54 x 91 x 35,3 cm
hmotnosť:	2 kg
dĺžka napájacieho kábla:	1,5 m



Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

RO uscător electric de prosoape, încălzit

FTW 2

Înainte de puneri în funcțiune a aparatului, vă rugăm citiți instrucțiunile de utilizare de mai jos și păstrați-le. Originalul a fost redactat în limba maghiară.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale diminuate, ori de către persoane care nu au experiență sau cunoștințe suficiente (inclusiv copii), copiii peste 8 ani pot utiliza aparatul în cazul în care sunt supravegheați de către o persoană care răspunde de siguranța lor, sau sunt informați cu privire la funcționarea aparatului și au înțeles ce pericole pot rezulta din utilizarea necorespunzătoare. În cazul copiilor supravegherea este recomandabilă pentru a evita situațiile în care copiii se joacă cu aparatul. Curățarea sau utilizarea produsului de către copii este permisă numai cu supravegherea unui adult.

ATENȚIONĂRI

1. Asigurați-vă că aparatul nu s-a deteriorat în cursul transportului! • 2. În cazul montajului pe perete, aparatul poate fi montat doar pe o suprafață verticală! • 3. Nu amplasați aparatul exact într-unul din colțurile încăperii!

Respectați distanțele minime de protecție specificate în fig. 2! În plus, luați în considerare măsurile de siguranță aplicabile în țara Dv.! • **4.** Pentru protecția copiilor mici (0-3 ani), aparatul trebuie montat pe perete în așa fel, încât tija inferioară de suport să fie la o înălțime de cel puțin 600 mm față de podea. • **5.** Aparatul trebuie montat sau amplasat în așa fel, încât persoana aflată în vană sau sub duș să nu ajungă la comutatoare. • **6.** La montare să aveți în vedere materialul și capacitatea portantă a peretelui! • **7.** Înainte de a efectua conectarea la rețeaua electrică, asigurați-vă că aparatul este montat stabil pe perete sau stă stabil pe picioare! • **8. ATENȚIE!** Aparatul este potrivit doar pentru uscarea rufelor spălate exclusiv în apă. • **9.** Nu așezați în apropierea materialelor inflamabile! (min. 100 cm) • **10.** Este interzisă folosirea aparatului în locurile unde se pot forma vapori inflamabili sau pot fi eliberați pulberi care prezintă pericol de explozie. Nu folosiți aparatul în medii cu materiale inflamabile sau explozive! • **11.** Poate fi utilizat doar cu supraveghere continuă! • **12.** Este interzisă utilizarea fără supraveghere în apropierea copiilor! • **13.** Este INTERZISĂ utilizarea în apropierea vanelor, lavoarelor, cabinelor de duș, piscinelor sau a saunelor! • **14.** Este STRICT INTERZISĂ amplasarea, utilizarea în zonele marcate cu 0, 1 și 2 din încăperi cu vană sau duș (vezi fig. 3)! • **15.** Toate circuitele electrice situate în încăperile dotate cu vană sau duș/cabină de duș trebuie prevăzute cu unul sau mai multe întrerupătoare de protecție împotriva curenților reziduali (residual-current device, RCD) având valoarea nominală a sensibilității de cel mult 30 mA! • **16.** În cazul utilizării în încăperi dotate cu vană sau duș, la amplasare să aveți în vedere reglementările locale și/sau naționale. • **17.** Este interzisă utilizarea în autovehicule sau spații mici (< 5 m³), închise (de ex. lift)! • **18.** Dacă nu veți folosi aparatul o perioadă mai lungă de timp, opriți-l și scoateți-l de sub tensiune prin îndepărtarea ștecherului din priză! Depozitați într-un loc uscat și răcoros! • **19.** Înainte de mobilizare, întotdeauna scoateți aparatul de sub tensiune! • **20.** În cazul în care sesizați orice eroare de funcționare (de ex. auziți zgomote ciudate din interior sau miroase a ars), opriți imediat aparatul și scoateți-l de sub tensiunea de rețea! • **21.** Aveți grijă ca prin orificii să nu pătrundă nici un obiect sau lichid în interiorul aparatului. • **22.** Protejați aparatul de praf, aburi și radiațiile solare și termice directe! • **23.** Înainte de curățare scoateți aparatul de sub tensiune! • **24.** Nu atingeți aparatul sau cablul de alimentare cu mâna umedă! • **25.** Desfășurați în întregime cablul de alimentare! • **26.** Poate fi conectat exclusiv la o priză standard de perete cu împământare, cu tensiunea de 230 V~ / 50 Hz! • **27.** Nu utilizați prelungitor sau distribuitor pentru conectarea la rețea! • **28.** Nu conduceți cablul pe aparat! • **29.** Nu conduceți cablul sub covor, preș etc! • **30.** Aparatul trebuie așezat în așa fel, încât ștecherul cablului de alimentare să fie accesibil și la nevoie să poată fi extras cu ușurință! • **31.** Conduceți cablul în așa fel, încât nimeni să nu se împiedice de acesta și să nu poată fi scos accidental din priză! • **32.** Este permisă doar utilizarea în scopuri personale, nu și cea industrială!

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

1. Înainte de punerea în funcțiune îndepărtați cu grijă ambalajele și acționați cu grijă pentru a nu deteriora produsul sau cablul de alimentare. În cazul oricărei deteriorări punerea în funcțiune este interzisă!
2. Aparatul poate fi utilizat pe picioare sau montat pe perete.
3. Pentru funcționare trebuie să asigurați cale liberă fluxului de aer cald, astfel alegeți locul de amplasare sau de montare pe perete conform instrucțiunilor prezentate în fig. 2! Este interzisă așezarea aparatului sub prize de rețea!
4. **Pentru montarea pe perete:**
 - Fixați pe a doua și a cincea tijă (calculat de sus în jos) câte două console de prindere cu ajutorul unui capac și cu două șuruburi. Utilizați o șurubelniță de cel puțin 10 cm, cu cap în stea, magnetizat.
 - Apropiati aparatul de perete și marcați locul diblurilor, având în vedere ca ultima tijă de suport a prosoapelor să fie la cel puțin 600 mm față de nivelul podelei.
 - Efectuați găurile în perete pentru prinderea diblurilor.
 - Prindeți aparatul pe perete cu ajutorul șuruburilor.
 - Asigurați-vă că produsul stă stabil pe perete!
 - Conectați aparatul într-o priză standard cu împământare!
 - Astfel produsul este pregătit pentru utilizare.
5. **Pentru așezarea pe tălpi:**
 - Prindeți cu câte 2 șuruburi tălpile de partea inferioară a țevelor aparatului.
 - Așezați produsul pe tălpi.
 - Asigurați-vă că produsul stă stabil pe tălpile montate!
 - Conectați aparatul într-o priză standard de perete cu împământare!
 - Astfel produsul este pregătit pentru utilizare.



Pericol de electrocutare! Este interzisă demontarea sau modificarea aparatului ori a părților componente ale acestuia. În cazul avariei oricărei părți a aparatului, scoateți imediat aparatul de sub tensiune și solicitați asistență de la o persoană calificată!



În cazul în care cablul de alimentare de la rețeaua electrică se defectează schimbarea acestuia poate fi efectuată exclusiv de către producător, de service-ul acestuia sau de către o persoană cu o calificare similară!

CARACTERISTICI

• uscător electric pentru rufe spălate în apă • protecție IPX1 împotriva scurgerii pe verticală a apei • montare pe perete sau utilizare pe picioare

CONSTRUCȚIE (figura 1.)

1. tije de suport prosoape • 2. comutator • 3. tălpi • 4. console de suport pe perete • 5. șuruburi

CURĂȚARE, ÎNTREȚINERE

În vederea funcționării optime, aparatul trebuie curățat periodic. Frecvența curățării depinde de cantitatea de impurități depuse, însă este recomandat cel puțin o curățare pe lună.

1. Înainte de curățare opriți aparatul și scoateți-l din priză!

2. Lăsați aparatul să se răcească (minim 30 minute).

3. Curățați exteriorul aparatului cu o lavetă umedă. Nu folosiți soluții de curățare agresive! Aveți grijă să nu ajungă apă în interiorul aparatului, mai ales pe piesele electronice!

DEPANARE

Defecțiune sesizată	Rezolvare probabilă
Aparatul pornit nu se încălzește.	Verificați conectarea la rețea.
	Verificați poziția comutatorului.

DATE TEHNICE

alimentare: 230 V~ / 50 Hz
 putere: 100 W
 clasa de protecție IP: IPX1: Protejat împotriva scurgerii pe verticală a apei!
 dimensiuni pe perete: 54 x 86 x 10,2 cm
 dimensiuni cu picioare: 54 x 91 x 35,3 cm
 greutate: 2 kg
 lungime cablu de alimentare: 1,5 m



Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoii menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumeavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevederilor legale privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

SRB MNE grejalica, električni sušač peškira

FTW 2

Pre prve upotrebe pročitaite ovo uputstvo i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je pisano na mađarskom jeziku.

Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starije od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućeni u rukovanje i svesni su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanje i čišćenaj ovog prizvoda daca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe.

NAPOMENE

1. Uverite se da se uređaj nije ošteti u toku transporta! Oštećeni uređaj je zabranjeno koristiti! • 2. U slučaju montaže na zid ova se grejalica sme montirati samo u vertikalnom položaju! • 3. Ne postavite je blizu zida, držite se opisanih u tački 2! Pridržavajte se standardnih mera zaštite! • 4. Radi zaštite mlade dece (0-3 godina) grejalicu tako treba montirati da donja šipka za sušenje peškira bude najmanje 600 mm od poda. • 5. Grejalicu u kupatilu treba montirati ili postaviti na takvo mesto da osobe koje su u kadi ili ispod tuša ne mogu dohvatiti prekidače na uređaju. • 6. Prilikom montaže uzmite u obzir materijal i nosivost zida na koji želite montirati uređaj! • 7. Uverite se pre prvog uključjenja dali je uređaj stabilno montiran ili postavljen! • 8. PAZNJA! Ovaj uređaj je pogodan samo za sušenje veša koji je pran u vodi. • 9. Ne postavite je blizu zapaljivih materijala! (min. 100 cm) • 10. Zabranjena upotreba u prostorijama gde se nalaze zapaljive tečnosti i gasovi, ge se oslobađaju zapaljive smese prašine itd! • 11. Upotrebljiv samo uz konstantan nadzor! • 12. Zabranjena upotreba u prisustvu dece bez nadzora! • 13. ZABRANJENA upotreba u blizini kada, umivaonika, sudopera, tuševa, sauna i bazena! • 14. STROGO ZABRANJENO upotrebljavati u blizini kada, ili bilo kakvih tuševa, tuš kabina u zonama 0, 1, i 2 (skica 3.)! • 15. Prostorije sa kadama ili tuševima treba da su zaštićene zaštitnom FID (diferencijalnom) sklopkom 30 mA! • 16. Prilikom puštanja u rad nekog uređaja u prostorijama sa kadom ili tušem uvek treba uzeti u obzir lokalne propise. • 17. Zabranjena upotreba u vozilima i drugim skućenim prostorima (< 5 m2), kao što su na primer liftovi! • 18. Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj isključite ga iz struje i izvucite utičnicu iz struje! Uređaj skladištite na suvom tamnom mestu! • 19. Pre pomeranja uređaja, svaki put isključite iz struje! • 20. U slučaju bilo kakve nepravilnosti pri radu, odmah isključite uređaj i priključni kabel izvucite iz zida! • 21. Obratita pažnju da ništa ne ucuri ili upadne u uređaj! • 22. Uređaj čuvajte od prašine, pare, direktnog uticaja sunca i toplite! • 23. Pre čišćenja uvek isključite uređaj iz struje! • 24. Uređaj i priključni kabel ne dodirujte vlažnim, mokrim rukama! • 25. Priključni kabel treba da je potpuno odmotan! • 26. Uređaj se sme uključiti samo u uzemljenju utičnicu 230 V~ / 50 Hz! • 27. Ne

koristite produžne kablove i razdelnike za priključenje uređaja! • **28.** Priključni kabel ne sme da dodiruje tele delove grejalice! • **29.** Priključni kabel nemojte provlačiti ispod tepiha, otirača i sličnih predmeta! • **30.** Uređaj tako postavite da priključni kabel bude uvek lako dostupan! • **31.** Priključni kabel tako postavite da ne smeta prolazu, da se ne bi zakačili za nju! • **32.** Dozvoljena za upotrebu samo u privatne svrhe, nije za profesionalnu upotrebu!

PUŠTANJE U RAD

1. Pažljivo odstranite ambalažu da ne bi oštetili uređaj ili priključni kabel. Oštećeni uređaj je zabranjeno koristiti!
2. Proizvod se može koristiti montiran na zid ili kao samostojeći uređaj.
3. Za neprestani bezbedan rad uređaju treba obezbediti neprestani dovod i odvod vazduha. Prilikom odabira mesta za montažu držite se opisanih na **skici 2.**, uređaj je zabranjeno montirati ispod strujne utičnice!
4. **Montaža na zid:**
 - Računajući od gore, na drugu i petu šipku za peškir montirajte po dva nosača sa poklopcima i po dva sa šarafo. Za ovu operaciju koristite krstasti namagnetisani šrafciğer minimalne dužine 10 cm.
 - Postavite proizvod na zid i obeležite rupe na zidu, obratite pažnju da donja šipka bude najmanje 600 mm od poda.
 - Izbučite rupe u zidu i postavite tiple.
 - Uređaj zasařafite na zid.
 - Uverite se da je proizvod stabilno montiran!
 - Uključite priključni kabel uređaja u standardnu uzemljenu zidnu utičnicu!
 - Ovim je uređaj spreman za rad.
5. **Nontaža na postolje:**
 - Postolja montirajte sa po dva šarafa za donji deo uređaja.
 - Proizvod postavite na postolje.
 - Uverite se da proizvod stabilno stoji na postolju!
 - Uključite priključni kabel uređaja u standardnu uzemljenu zidnu utičnicu!
 - Ovim je uređaj spreman za rad.



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



Ukoliko se oštetiti priključni kabel, zamenu može da izvrši samo ovlašćeno lice uvoznika ili slična kvalifikovana osoba!

OSOBI NE

sušač veša koji je pran u vodi • IPX1 zaštita od kapajuće vode sa gornje strane • samostojeća ili montaža na zid

SASTAVNI DELOVI (1. skica)

1. nosači peškira • 2. prekidač • 3. postolja • 4. konzole za montažu na zid • 5. šarafi

ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

Radi optimalnog rada uređaja u zavisnosti od količine prijavštine uređaj treba redovito čistiti, najmanje jedan put mesečno.

1. Pre čišćenja isključite uređaj i takođe ga isključite iz zida!
2. Ostavite da se ohladi (min. 30 minuta).
3. Vlažnom krpom očistite spoljašnji deo uređaja, ne koristite agresivna hemijska sredstva! Obratite pažnju da ništa ne uciri u unutrašnjost uređaja!

MOGUĆE GREŠKE I RAZLOZI

Greška	Moguća rešenja za otklanjanje greške
Uređaj je uključen a ne greje.	Proverite mrežno napajanje! Proverite položaj prekidača!

TEHNIČKI PODACI

napajanje:230 V~ / 50 Hz
snaga:100 W
IP zaštita: IPX1 zaštita od kapajuće vode sa gornje strane!
dimenzije uređaja montirana na zid:54 x 86 x 10,2 cm
dimenzije uređaja na postolju:54 x 91 x 35,3 cm
masa:2 kg
dužina priključnog kabela:1,5 m



Uređaje kojima je istekao radni veka sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to oštećuje životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatamo i snosimo svu odgovornost.

Pred prvo uporabo preberite to navodilo in ga shranite. Originalno navodilo je napisano v madžarskem jeziku.

Ta naprava ni predvidena za uporabo osebam z zmanjšano psihofizično in mentalno zmožnostjo, oziroma neuskušenim osebam vključujoč tudi otroke, otroke starejši od 8 let lahko rokujejo z to napravo samo v prisotnosti starejše osebe ali da so seznanjeni z rokovanjem in se zavedajo vseh nevarnosti pri delovanju. Otroci se ne smejo igrati s tem izdelkom. Uporabniško vzdrževanje in čiščenje tega izdelka otroci lahko izvajajo samo v prisotnosti odrasle osebe.

OPOMBE

1. Prepričajte se, da se naprava ni poškodovala med transportom! Poškodovano napravo je prepovedano uporabljati! • 2. V primeru montaže na steno se ta grelec sme montirati samo v vertikalnem položaju! • 3. Ne je postaviti neposredno v kot prostora, držite se minimalne razdalje katera je označena na prikazu št. 2! Držite se veljavnih varnostnih predpisov v državi v kateri uporabljate napravo! • 4. Zaradi varovanja mlajših otrok (0-3 let) je treba grelec montirati tako, da je spodnji drog za sušenje brisač najmanj 600 mm od tal. • 5. Grelec v kopalnici je treba montirati ali postaviti na takšno mesto, da se osebe katere so v kadi ali pod tušem ne morejo dotakniti stikal na napravi. • 6. Pred montažo se pozanimajte kakšne sestave in nosilnosti je stena na katero želite montirati napravo! • 7. Pred prvim vklopom se prepričajte ali je naprava stabilno montirana ali postavljena! • 8. POZOR! Naprava je predvidena izključno za segrevanje zraka prostora in sušenje perila katero je oprano v vodi. • 9. Ne postavljajte je blizu vnetljivih materialov! (min. 100 cm) • 10. Prepovedana je uporaba v prostorih kjer se nahajajo vnetljive tekočine in plini, kjer se nahajajo vnetljive zmesi prahu itd! • 11. Uporabno samo pri konstantnem nadzoru! • 12. Prepovedana uporaba v prisotnosti otrok brez nadzora! • 13. PREPOVEDANA je uporaba v bližini kad, umivalnika, pomivalnega korita, tušev, savn in bazenov! • 14. STROGO PREPOVEDANO uporabljati v bližini kad, ali vseh vrst tušev, tuš kabin v zonah 0, 1, in 2 (skica 3.)! • 15. Prostore s kadmii ali tuši je treba zaščititi z zaščitnim FID (diferencialnim) stikalom 30 mA! • 16. Pred zagonom vsake naprave v prostorih s kadjo ali tušem, je vedno treba vzeti v obzir lokalne predpise. • 17. Prepovedana uporaba v vozilih ali drugih majhnih prostorih (< 5 m²), kot so na primer dvigala! • 18. Če napravo ne uporabljate dolgo časa, jo izklopite iz elektrike in izvlecite vtičak priključnega kabla iz vtičnice! Napravo pospravite v suhem in temnem prostoru! • 19. Preden napravo premaknete, jo vedno izklopite iz električnega omrežja! • 20. V primeru kakšne nepravilnosti pri delovanju, takoj izklopite napravo in vtičak priključnega kabla izvlecite iz vtičnice! • 21. Bodite pozorni da v notranjost naprave, skozi odprtine, nič ne priteče ali pricurlja! • 22. Napravo zaščitite pred prahom, paro, soncem in direktnim vplivom toplote! • 23. Pred čiščenjem napravo vedno izklopite iz električnega omrežja! • 24. Naprave in priključnega kabla se ne dotikajte z vlažnimi rokami! • 25. Priključni kabel mora biti popolnoma odvit! • 26. Napravo lahko priklopite samo v ozemljeno vtičnico 230 V~ / 50 Hz! • 27. Ne uporabljajte podaljševalne kable in razdelnike za priključevanje naprave! • 28. Priključni kabel se ne sme dotikati telesa grelca in postavite ga tako, da ne bo pred odprtino za vreli zrak! • 29. Priključni kabel ne speljite pod tepihe, preproge in podobne predmete! • 30. Napravo postavite tako, da je priključni kabel vedno lahko dostopen! • 31. Priključni kabel postavite tako, da ne moti prehoda, da se ne bi spotaknili na njem! • 32. Napravo je dovoljeno uporabljati samo v gospodinjstvu, ni za profesionalno uporabo!

ZAGON ZA DELOVANJE

1. Pazljivo odstranite embalažo, da ne bi poškodovali napravo ali priključni kabel. Poškodovano napravo je prepovedano uporabljati!
2. Naprava se lahko uporablja montirana na steno ali kot samostoječa naprava.
3. Za neprestano varno delovanje je treba napravi zagotoviti neprestani dovod in odvod zraka. Pri izbiri mesta za montažo se držite opisanega na skici 2., napravo je prepovedano postaviti direktno pod električno vtičnico!
4. **Montaža na steno:**
 - Računajoč od zgoraj, na drugo in peto rebro za brisače montirajte po dva nosilca s pokrovi in po dva z vijaki. Za to operacijo uporabljajte križni namagneteni izvijač minimalne dolžine 10 cm.
 - Postavite proizvod na steno in označite luknje na steni, bodite pozorni da je spodnje rebro najmanj 600 mm od tal.
 - Izvrtajte luknje v steno in vstavite dible.
 - Napravo privijte na steno.
 - Prepričajte se da je naprava stabilno montirana!

- Vključite priključni kabel naprave v standardno stensko vtičnico z ozemljitvijo!
- Na ta način je priključena naprava pripravljena za delovanje.

5. Montaža na podnožje:

- Podnožja montirajte s po dva vijaka na spodnji del naprave.
- Proizvod postavite na podnožje.
- Prepričajte se da naprava stabilno stoji na podnožju!
- Vključite priključni kabel naprave v standardno stensko vtičnico z ozemljitvijo!
- Na ta način je priključena naprava pripravljena za delovanje.



Nevarnost pred električnim udarom! Prepovedano je razstavljati napravo in njegove dele popravljati! V primeru kakršne koli okvare ali poškodbe, nemudoma izključite napravo in se obrnite na strokovno usposobljeno osebo!



Vkolikor se poškoduje priključni kabel, lahko zamenjavo izvrši samo pooblaščen osebni uvoznik ali podobno kvalificirana oseba!

LASTNOSTI

• sušilec perila kateri je pran v vodi • IPX1 zaščita pred kaplajočo vodo na zgornji strani • samostoječi ali montaža na steno

SESTAVNI DELI (1. skika)

1. nosilni brisač • 2. stikalo • 3. podnožja • 4. konzole za montažo na steno • 5. vijaki

ČIŠČENJE, VZDRŽEVANJE

Zaradi optimalnega delovanja naprave v odvisnosti od količine prahu, je napravo potrebno redno čistiti, najmanj enkrat mesečno.

1. Pred čiščenjem izklopite napravo, tudi iz električnega omrežja!
2. Pustite da se naprava ohladi (min. 30 minut).
3. S sesalnikom in ščetko očistite zaščitno mrežico.
4. Z vlažno krpo očistite zunanji del naprave, ne uporabljajte agresivna kemična čistila! Bodite pozorni da v notranjost naprave nič ne priteče ali pricurja!

MOŽNE NAPAKE IN RAZLOGI

Napaka	Možne rešitve za odpravljanje napak
Naprava ne greje v režimu delovanja.	Preverite mrežno napajanje! Preverite položaj stikala!

TEHNIČNI PODATKI

napajanje:230 V~ / 50 Hz
moč:100 W
IP zaščita: IPX1 zaščita pred kaplajočo vodo na zgornji strani!
dimenzije naprave montirane na steno:54 x 86 x 10,2 cm
dimenzije naprave na podnožju:54 x 91 x 35,3 cm
masa:2 kg
dolžina priključnega kabla:1,5 m



Napram katerim je potekla življenjska doba zbirajte posebej, ne jih mešati z ostalimi gospodinjstskimi odpadki. To onesnažuje življenjsko sredino in lahko vpliva in ogroža zdravje ljudi in živali! Takšne naprave se lahko predajo za recikliranje v trgovinah kjer ste jih kupili ali trgovinah katere prodajajo podobne naprave. Elektronski odpadki se lahko predajo tudi v določenih reciklažnih. S tem ščitite okolje, vaše zdravje in zdravje vaših sonarodnikov. V primeru dvoma a kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Po veljavnih predpisih se obvezujemo in nosimo vso odgovornost.

CZ vyhřívaný elektrický sušák ručníků

FTW 2

Před uvedením produktu do provozu si přečtěte návod k používání a pak si jej uschovejte. Původní popis byl vyhotoven v maďarském jazyce.

Tento přístroj mohou takové osoby, které disponují sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo které nemají dostatek zkušeností či znalostí, dále děti mladší 8 let, používat pouze v takovém případě, když se tak děje pod dohledem nebo jestliže byly náležitě poučeny o používání přístroje a pochopily nebezpečí spojená s používáním přístroje. Je zakázáno, aby si s přístrojem hrály děti. Čištění nebo údržbu přístroje mohou děti provádět výlučně pod dohledem.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1. Ujistěte se o tom, zda přístroj nebyl během přepravy poškozen! • 2. V případě instalace na stěnu přístroj instalujte výhradně na svislou plochu! • 3. Neumístujte přístroj bezprostředně do rohu, dodržujte minimální vzdálenosti uvedené na obrázku číslo 2! Dodržujte aktuální bezpečnostní předpisy platné v dané zemi! • 4. Za účelem ochrany velmi malých dětí (0-3 roky) instalujte topné těleso na stěnu takovým způsobem, aby spodní trubka sloužící k sušení ručníků byla ve výšce nejméně 600 mm nad úrovní podlahy. • 5. Přístroj je nutné instalovat nebo umístit tak, aby osoba zdržující se ve vaně nebo ve sprše neměla přístup ke spínači. • 6. Při instalaci na stěnu nezapomínejte brát na zřetel materiál a nosnost dané stěny! • 7. Předtím, než přístroj zapojíte do elektrické sítě, ujistěte se o tom, že je na stěně připevněn stabilně, respektive že stojí stabilně na podstavcích! • 8. UPOZORNĚNÍ! Tento přístroj je určen výhradně k sušení prádla vypraného ve vodě. • 9. Neumístujte v blízkosti hořlavých látek! (min. 100 cm) • 10. Je zakázáno používat v takovém prostředí, ve kterém se mohou uvolňovat hořlavé plyny nebo výbušný prach! Nepoužívejte v takovém prostředí, kde hrozí nebezpečí ohně nebo exploze! • 11. Přístroj je dovoleno provozovat pouze pod neustálým dohledem! • 12. Je zakázáno topné těleso provozovat bez dozoru v

blízkosti dětí! • **13.** Přístroj je **ZAKÁZÁNO** používat v blízkosti vany, umyvadla, sprchy, bazénu nebo sauny! • **14.** Topné tělese je **PRÍSNE ZAKÁZÁNO** uvádět do provozu, používat v zónách místností označených 0 a 2 (viz **obrázek 3**), ve kterých je umístěna vana nebo sprcha! • **15.** V místnostech, ve kterých je umístěna vana nebo sprcha, musí být všechny proudové obvody opatřeny jedním nebo více ochrannými spínači s nominální hodnotou nejvýše 30 mA (RCD)! • **16.** V místnostech, ve kterých je umístěna vana nebo sprcha, je nutné při instalaci topného tělesa brát na zřetel místní, specifické podmínky. • **17.** Je zakázáno přístroj používat v automobilech nebo v úzkých (< 5 m²) uzavřených prostorách (např. výtah)! • **18.** Jestliže přístroj nebudete po delší dobu používat, vypněte jej a přívodní kabel odpojte z elektrické sítě! Přístroj skladujte na suchém, chladném místě! • **19.** Předtím, než budete s přístrojem manipulovat, v každém případě jej odpojte z elektrické sítě! • **20.** Jestliže zjistíte jakoukoli anomálii (např. přístroj vydává nezvyklé zvuky nebo cítíte zápach spáleniny), přístroj okamžitě vypněte a odpojte z elektrické sítě! • **21.** Dbejte na to, aby se do přístroje prostřednictvím otvorů nedostaly žádné předměty ani tekutiny. • **22.** Chraňte před prachem, vlhkem, slunečním zářením a vlivem bezprostředního sálajícího tepla! • **23.** Před čištěním přístroj odpojte z elektrické sítě vytažením přívodního kabelu ze zásuvky ve zdi! • **24.** Přístroje ani přívodního kabelu se nikdy nedotýkejte mokřkýma rukama! • **25.** Přívodní kabel odmotejte v celé délce! • **26.** Je dovoleno zapojovat pouze do uzemněné zásuvky elektrické sítě s napětím 230 V~ / 50 Hz! • **27.** K zapojení přístroje nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel ani rozbočku! • **28.** Napájecí kabel nepokládejte na přístroj! • **29.** Nepokládejte přívodní kabel pod koberec, rohožku, apod.! • **30.** Přístroj umístěte na takové místo, aby byl zajištěn snadný přístup k zástrčce a aby bylo možné přívodní kabel kdykoli snadno vytáhnout ze zásuvky! • **31.** Přívodní kabel vždy pokládejte takovým způsobem, aby nebylo možné jeho náhodné vytažení a aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí o kabel! • **32.** Určeno pouze k používání pro soukromé účely, není dovoleno používat v průmyslových podmínkách!

UVEDENÍ DO PROVOZU

1. Předtím, než přístroj uvedete do provozu, opatrně odstraňte balící materiál tak, abyste nepoškodili přístroj nebo napájecí kabel. V případě jakéhokoliv poškození je zakázáno přístroj zprovozňovat!
2. Přístroj je možné používat volně postavený nebo instalovaný na stěnu.
3. Ke správnému fungování je nutné zajistit volné proudění teplého vzduchu, a proto místo instalace na stěnu nebo místo volného umístění zvolte podle pokynů uvedených na **obrázku 2!** Přístroj je zakázáno umísťovat bezprostředně pod zásuvku elektrické sítě!
4. **Instalace na stěnu:**
 - V pořadí od shora na druhé a páté rameno sušáku připevněte po dvou úchytech určených k připevnění na stěnu, včetně krytek dodaných v příslušenství, a to vždy dvěma šrouby. Použijte křížový šroubovák s magnetickou hlavou, dlouhý alespoň 10 cm.
 - Sušák přiložte ke stěně a označte místa hmoždinek tak, aby spodní rameno sušáku instalovaného na stěně bylo alespoň ve výšce 600 mm od úrovně podlahy.
 - Vyrtejte do zdi otvory pro hmoždinky.
 - Přístroj upevněte šrouby na stěnu.
 - Ujistěte se o tom, že sušák je na stěně připevněn stabilně!
 - Přístroj zapojte do standardní uzemněné zásuvky elektrické sítě ve zdi!
 - Nyní je přístroj připraven k používání.
5. **Volné umístění:**
 - Podstavce dodávané v příslušenství připevněte vždy dvěma šrouby ke spodní části sloupců sušáku.
 - Přístroj postavte na podstavce.
 - Ujistěte se o tom, že přístroj stojí na podstavcích stabilně!
 - Přístroj zapojte do standardní uzemněné zásuvky elektrické sítě ve zdi!
 - Nyní je přístroj připraven k používání.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Rozebírání a přestavba přístroje nebo jeho příslušenství je zakázáno! Při poškození kterékoliv části ihned odpojte ze sítě a vyhledejte odborníka!



Jestliže dojde k poškození přípojného síťového vodiče, výměnu je oprávněn provádět výhradně výrobce, servisní služba výrobce nebo podobně odborně vyškolená osoba!

CHARAKTERISTIKA

• električki sušak k sušenju pradra vypraného ve vodě • IPX1 krytí, chráněno proti svleke kapající vodě • umístění sušáku: volně postavený nebo instalovaný na stěnu

POPIS (1. obrázek)

1. ramena na odkládání ručnicků • 2. spínač • 3. podstavce • 4. úchyty k připevnění na stěnu • 5. šrouby

ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA

Za účelem zajištění optimální funkčnosti je nutné přístroj v závislosti na rozsahu znečištění, avšak alespoň jednou za měsíc, pravidelně čistit.

1. Před čištěním přístroj vypněte a potom odpojte z elektrické sítě vytážením přívodního kabelu ze zásuvky!
2. Přístroj nechte vychladnout (min. 30 minut).
3. Povrch přístroje očistěte mírně navlhčenou utěrkou. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky! Do vnitřních částí přístroje, ani do elektronických částí se nesmí dostat voda!

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

Závada	Řešení pro odstranění závady
Zapnutý přístroj se nezahřívá.	Zkontrolujte síťové zapojení.
	Zkontrolujte spínač.

TECHNICKÉ PARAMETRY

napájecí zdroj: 230 V~ / 50 Hz
výkon: 100 W
IP krytí: IPX1: Ochrana proti svleke kapající vodě!
rozměry topného tělesa bez držáku: 54 x 86 x 10,2 cm
rozměry topného tělesa s držákem: 54 x 91 x 35,3 cm
hmotnost: 2 kg
délka přívodního kabelu: 1,5 m



Přístroje, které již nebudete používat, shromazďujte zvlášť a tyto nevhadzujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepořádné nebo nepoužitelné přístroje můžete zdarma odevzdat v místě distribuce, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejné parametry a funkci. Odevzdat můžete i na sběrných místech určených ke shromazďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováním odpadu. Ulohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.



grijalica, električna sušilica za ručnike

FTW 2

Prije korištenja proizvoda pročitajte, odnosno sačuvajte uputu za uporabu. Originalna uputa je pripremljena na mađarskom jeziku.

Osobe sa smanjenom fizičkom, psihičkom ili osjećajnom sposobnošću, kojima nedostaje znanje i iskustvo, i starije od 8 godina, samo u tom slučaju mogu koristiti uređaj ukoliko to čine uz nadzor, ili su dobili upute za korištenje uređaja i razumiju opasnosti koje proizlaze iz uporabe uređaja. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca mogu čistiti ili održavati uređaj samo u slučaju da ih nadzire odrasla osoba.

UPOZORENJA

1. Provjerite nije li aparat oštećen tijekom transporta! • 2. U slučaju postavljanja aparata na zid, postavite ga samo na vertikalnu površinu! • 3. Nikad ne postavljajte uređaj izravno u kutove i poštujujte minimalne udaljenosti lociranja navedene na slici 2. Uvijek poštujujte zakonske propise o sigurnosti i zdravlju u zemlji uporabe! • 4. Za zaštitu vrlo male djece (0-3 godine) ugradite aparat na zid, da biste dobili najmanju šipku za ručnike i štednjake najmanje 600 mm iznad poda. • 5. Uređaj treba montirati ili staviti u takav položaj kako bi onemogućio osobu koja je boravila u kadi ili pod tušem da dotakne prekidač. • 6. Prilikom lociranja i montaže jedinice, uzmite u obzir zidni materijal i nosivost! • 7. Prije postavljanja napajanja na aparat, provjerite je li fiksiran na zidu ili je stabilan na podu. • 8. UPOZORENJE! Uređaj se može koristiti samo za sušenje odjeće koja se ispire vodom! • 9. Nemojte postavljati u blizini zapaljivog materijala! (min 100 cm) • 10. Nemojte koristiti na mjestima na kojima se mogu osloboditi zapaljive pare ili eksplozivna prašina. Nemojte koristiti u blizini zapaljivih materijala ili u eksplozivnim atmosferama! • 11. Koristite samo pod stalnim nadzorom! • 12. Nemojte raditi bez nadzora u prisustvu djece! • 13. Zabranjeno je koristiti uređaj u blizini kade, umivaonika, tuševa, bazena ili saune! • 14. ZABRANJENO je instalirati ili koristiti uređaj u zonama 0, 1 i 2 prostorija s kade ili tuševima (vidi sliku 3)! • 15. Svi strujni krugovi u prostorijama koji sadrže kade ili tuševi moraju biti zaštićeni s jednim ili više osigurača s nazivnom strujnom strujom do 30 mA! • 16. Prilikom ugradnje aparata u prostore koji sadrže kade ili tuševi pridržavajte se lokalnih ili posebnih nacionalnih propisa! • 17. Uređaj je zabranjen koristiti u vozilima ili u zatvorenim prostorima (<5 m²), kao što su dizali! • 18. Ako ne namjeravate koristiti uređaj dulje vrijeme, isključite ga i zatim uklonite utikač iz utičnice. Spremite aparat na hladnom, suhom mjestu! • 19. Isključite aparat svaki put prije preseljenja! • 20. Ako je otkrivena neka nepravilna radnja (npr. Neuobičajena buka ili izgorjeni miris iz jedinice), odmah ga isključite i uklonite utikač! • 21. Pazite da nikakvi strani predmeti ili tekućina ne mogu ući u jedinicu kroz otvore! • 22. Zaštitite ga od prašine, pare, sunca i izravnog toplinskog zračenja! • 23. Isključite uređaj isključivanjem iz električne utičnice prije čišćenja! • 24. Ne dirajte jedinicu ni kabel za napajanje mokrim rukama! • 25. Otpustite kabel napajanja potpuno! • 26. Aparat može biti priključen samo na električno zidne utičnice 230 V ~ / 50 Hz! • 27. Nemojte koristiti produžne kabele ili trake za napajanje za spajanje uređaja! • 28. Nemojte voditi kabel za napajanje preko aparata! • 29. Nemojte voditi kabel za napajanje ispod tepiha, ormara itd.! • 30. Aparat treba postaviti tako da omogućiti lak pristup i uklanjanje utikača! • 31. Vodite kabel za napajanje tako da ga ne biste slučajno izvukli! • 32. Jedinica je namijenjena za uporabu u kućanstvu. Nije dopuštena industrijska uporaba!

INSTALACIJA

1. Prije prvog uključivanja, pažljivo uklonite ambalažni materijal vodeći računa da ne oštetite aparat i kabel za napajanje. Nemojte koristiti proizvod ako je na bilo koji način oštećen!
2. Uređaj se može koristiti kao samostojeći ili montiran na zid.
3. Za pravilan rad mora se osigurati slobodna cirkulacija toplog zraka, stoga odaberite mjesto zidne armature prema **sluci 2!** Zabranjeno je locirati uređaj izravno ispod zidne utičnice!
4. **Za montažu na zid:**

- Fiksirajte dvije i dvije konzole na drugu i petu šipku za ručnike s gornjim dijelom sa zatvorenim čašama, i dva-dva komada vijaka po svakoj. Upotrijebite odvijač od najmanje 10 cm.
- Postavite proizvod na zid i označite mjesto kolotura, pazeći pritom da je donja trakasta ručica zidnog uređaja najmanje 600 mm od poda.
- Izradite rupe za pribadače na zidu.
- Pričvrstite aparat na zid pričvršćenjem.
- Provjerite je li uređaj stabilan na zidu!
- Spojite jedinicu na standardnu uzemljenu utičnicu.
- Sada je jedinica spremna za uporabu.

5. Samostojeći:

- Pričvrstite isporučene podloge s dva vijka po komadu na postolje proizvoda.
- Postavite proizvod na podnožje.
- Uvjerite se da proizvod ostaje stabilan na podu
- Spojite jedinicu na standardnu uzemljenu utičnicu.
- Sada je jedinica spremna za uporabu.



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno je rastaviti, modificirati uređaj ili njegov pribor! U slučaju oštećenja bilo kog dijela proizvoda, odmah ga isključite iz struje i obratite se stručnoj osobi!



Ako se priključni kabel za struju ošteti, njegovu zamjenu može izvršiti isključivo proizvođač, njegov servisier ili stručna osoba koja je obučena na odgovarajući način!

ZNAČAJKE

• elektronsko sušenje odjeće koja se ispire vodom • IPX1 zaštita od prskajuće vode • samostojeća i zidna

STRUKTURA (1. slika)

1. držać za ručnik • 2. prekidač • 3. potplati • 4. konzola za zidnu montažu • 5. vijci

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Kako bi se osiguralo optimalno funkcioniranje, uređaj može zahtijevati čišćenje barem jednom mjesečno, ovisno o načinu uporabe i stupnju kontaminacije.

1. Prije čišćenja isključite uređaj isključivanjem iz električne utičnice!

2. Ostavite da se uređaj ohladi (najmanje 30 minuta).

3. Za čišćenje vanjske površine uređaja koristite lagano navlaženu krpu. Nemojte koristiti agresivne sredstva za čišćenje. Izbjegavajte stvaranje vode unutar i na električnim dijelovima aparata!

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Kvar	Moguće rješenje
Uključeno aparat se ne zagrijava.	Provjerite napojni kabel. Provjerite prekidač.

SPECIFIKACIJE

napajanje:230 V~ / 50 Hz
izlaz:100 W
IP zaštita: IPX1; Protected from vertically dripping water!
dimenzije grijalice:54 x 86 x 10,2 cm
dimenzije grijalice sa potplatima:54 x 91 x 35,3 cm
težina:2 kg
duljina napojnog kabela:1,5 m



Uređaji koji se odlazu u otpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravlje! Koristeni ili uređaji koji se odlazu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odložiti i na deponijama koji su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Ovime Vi štite Vaš okoliš, Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Prihvaćamo na sebe zakonom određene obveze koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

Gyártó: **SOMOGYI ELEKTRONIC®**
H – 9027 • Győr, Gesztenyefa út 3. • www.somogyi.hu
Szállmázas hely: Kína

Distribútor: **SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o.**
Gútsky rad 3, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/0/ 35 7902400 • www.somogyi.sk
Krajina pôvodu: Čína

Distributor: **S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L.**
J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195
Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337
Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro
Țara de origine: China

Uvoznik za SRB: **ELEMENTA d.o.o.**
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel: +381(0)24 686 270 • www.elementa.rs
Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kína • Proizvođač: Somogyi Electronic Kft.

Uvoznik za SLO: **Elementa elektronika d.o.o.**
Cesta zmage 13a, 2000 Maribor, Slovenija • Tel.: 386 59 178 322 • www.elementa-e.si
Država uvoza: Mađarska • Država porekla: Kitajska • Proizvajalec: Somogyi Electronic Kft.

Uvoznik za HR: **ZED d.o.o.**
Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska • Tel: +385 1 2006 148 • www.zed.hr
Zemlja porijekla: Kína • Proizvođač: Somogyi Electronic Kft.

Uvoznik za BiH: **DIGITALIS d.o.o.**
M.Spahе 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH • Tel: +387 61 095 095
Zemlja porijekla: Kína • Proizvođač: Somogyi Electronic Kft.

