

gorenje

Sokovnik

Sokovnik

Sokovnik

Juicer

Sokowirówka

Storcător

Odšťavovač

Gyümölcscentrifuga

Соковыжималка

Сокоизстисквачка

Соковыжималка



JC 800 G

JC 800 A

JC 805 E

JC 800 Y

Navodila za uporabo SI

Upute za uporabu HR

Uputstvo za upotrebu SRB-MNE

Instruction manual GB

Instrukcja obsługi PL

Manual de utilizare RO

Návod na obsluhu SK

Használati utasítás HU


Інструкція з експлуатації UA

Инструкции за употреба BG

Руководство по эксплуатации RUS

SI	Navodila za uporabo.....	3
HR	Upute za uporabu	5
SRB MNE	Uputstva za upotrebu	8
EN	Instruction manual.....	11
PL	Instrukcja obsługi	14
RO	Manual de instrucțiuni.....	17
SK	Návod na obsluhu	20
HU	Használati útmutató.....	23
UA	Інструкції з експлуатації.....	26
BG	Инструкции за употреба	29
RUS	Руководство по эксплуатации...	32

Splošen opis:



1. Potiskalo
2. Prostor za polnjenje
3. Pokrov
4. Filter
5. Zbiralnik za sok
6. Posoda za tropine
7. Varnostna zaklopka
8. Motorna enota
9. Dvostopenjsko ON/OFF stikalo
10. Pokrov vrča za sok
11. Vrč za sok

Pomembno:

Pred uporabo aparata natančno preberite uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

Nevarnost

Motorne enote ne potaplajte v vodo ali katerokoli drugo tekočino ter je ne spirajte pod pipo.

Opozorilo

Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite, ali na podstavku aparata navedena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.

Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan vtikač, kabel ali katera druga komponenta.

Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Gorenj, Gorenjev pooblaščen servis ali ustrezno usposobljeno osebo.

Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.

Otroci naj se ne igrajo z aparatom.

Aparata ne pustite delovati brez nadzora.

Če na filtru opazite razpoke ali je ta na kakršenkoli način poškodovan, prenehajte z uporabo aparata in se obrnite na najbližji Gorenjev pooblaščen servis.

Med delovanjem aparata ne posegajte s prsti ali kakšnim predmetom v prostor za polnjenje. Za to lahko uporabljate le potiskalo.

Ne dotikajte se majhnih rezil na podstavku za filter. So zelo ostra.

Pozor: Aparat je namenjen izključno za osebno uporabo v gospodinjstvu!

Ne uporabljajte nastavkov ali delov drugih proizvajalcev, ki jih Gorenj posebej ne priporoča. V primeru uporabe tovrstnih nastavkov se garancija razveljavi.

Preden vklopite aparat, poskrbite, da so vsi sestavni deli pravilno nameščeni.

Aparat uporabljajte le, če sta obe objemki pripeti.

Po izklopu aparata in po prenehanju delovanja filtra morate le še sprostiti objemko.

Pri iztiskanju soka iz večjih količin sadja ne uporabljajte sokovnika neprekinjeno več kot 40 sekund, po opravljenem iztiskanju pa pustite sokovnik, da se ohladi.

Med delovanjem aparata ne odstranjujte posode za tropine.

Po uporabi aparat vedno izklopite iz omrežne vtičnice.

Aparata ne priklapljajte na zunanje časovno stikalo ali sistem za daljinsko upravljanje, da ne povzročite nevarnosti.

Raven hrupa: $L_c < 80 \text{ dB (A)}$

Ta oprema je označena v skladu z evropsko smernico 2002/96/EG o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za zbiranje in ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, ki veljajo v celotni Evropski Uniji.

Priprava za uporabo:

Sperite snemljive dele (oglejte si poglavje "Čiščenje").

Iz prostora za shranjevanja na zadnji strani aparata izvlecite omrežni kabel.

Postavite zbiralnik za sok v aparat. Posodo za tropine postavite v aparat z rahlim nagibom naprej. Najprej vstavite zgornji del, nato pa pritisnite na svoje mesto tudi spodnji del.

Če želite posodo za tropine izprazniti med iztiskanjem soka, izklopite aparat in pazljivo odstranite posodo za tropine.

Opomba: Preden nadaljujete z iztiskanjem soka, ponovno sestavite prazno posodo za tropine.

Vstavite filter v zbiralnik za sok. Filter pokrijte s pokrovom in ga spustite v položaj.

Preverite, če se filter tesno prilega na pogonsko os ('zatik').

Pred uporabo preverite filter. Če opazite razpoke ali poškodbe, aparata ne uporabljajte.

Obrnite se na najbližji Gorenjev pooblaščen servis ali aparat odnesite k prodajalcu.

Pripnite objemki na pokrov, da se zaskoči ("klik"). Žlebič na potiskalu poravnate z majhno izboklino na notranjem delu prostora za polnjenje in potiskalo potisnite v prostor za polnjenje.

Postavite pokrov na vrč za sok, da preprečite škropljenje. Postavite vrč za sok pod dulec.

Uporaba aparata:

Aparat deluje samo, če so vsi deli pravilno nameščeni in je pokrov pritrjen z objemko ter zaskočen v varnostno zaklepko.

Operite sadje ali zelenjavo in jo narežite na kose, ki se prilegajo prostoru za polnjenje.

Poskrbite, da je vrč za sok postavljen pod dulec in da je dulec obrnjen navzdol.

Regulator obrnite na nastavev 1 (nizka hitrost) ali 2 (običajna hitrost), če želite vklopiti aparat.

Hitrost 1 je še posebej primerna za mehkejša sadja in zelenjavo, kot so npr. lubenice, grozdje, paradižniki, kumarice in maline.

Hitrost 2 je primerna za vse vrste sadja in zelenjave.

Vstavite pred tem razrezane kose v prostor za polnjenje in jih s potiskalom rahlo potisnite navzdol proti vrtečemu filtru.

Na potiskalo ne pritiskajte premočno, ker lahko poslabšate kakovost soka ali celo povzročite zaustavitev delovanja filtra.

Ne vstavljajte svojih prstov ali predmetov v prostor za polnjenje.

Ko ste iztisnili vse sestavine in je sok prenehal pritekati, izklopite aparat in počakajte, da se filter ustavi.

Potisnite dulec navzgor, da preprečite kapljanje soka skozi dulec.

Ločevalnik pene vstavite v vrč za sok in postavite pokrov na vrč za sok. Na ta način pena ostane v vrču, ko nalijete sok.

Opomba: Če želite imeti na vaši pijači sloj pene, ne uporabljajte ločevalnika pene.

Opomba: Če želite sok shraniti v hladilniku, mora biti na vrču za sok pokrov.

Nasveti:

Uporabljajte sveže sadje in zelenjavo, ker vsebujeta več soka. Še posebej primerni za obdelavo v sokovniku so ananas, pesa, stebela zelene, jabolka, kumare, korenje, špinača, melone, paradižniki, granatna jabolka, pomaranče in grozdje.

Tankih lupin ni treba odstranjevati. Odstraniti morate samo debelejša lupine, na primer s pomaranč, ananasa in surove pese. Prav tako odstranite belo kožico citrusov, ker je grenkega okusa.

Pri pripravi jabolčnega soka morate vedeti, da je gostota jabolčnega soka odvisna od vrste izbranih jabolk. Bolj kot je jabolko sočno, redkejši bo sok. Izberite takšna jabolka, iz katerih lahko pridobite sok po vašem okusu. Jabolčni sok zelo hitro porjavi. Ta proces lahko upočasnite tako, da soku dodate nekaj kapljic limoninega soka.

Sadje, ki vsebuje škrob, npr. banane, papaje, avokado, fige in mango, ni primerno za obdelavo v sokovniku. Za obdelavo teh vrst sadja uporabite kuhinjski strožek, mešalnik ali palični mešalnik.

V sokovniku lahko obdelate tudi peclje in liste, od npr. zelene solate.

Sok popijte takoj, ko ga iztisnete. Če ga boste za nekaj časa pustili stati na zraku, bo sok izgubil svoj okus in hranljivo vrednost.

Za doseganje največje možne količine soka zmeraj potiskajte potiskalo navzdol počasi.

Sokovnik ni primeren za obdelavo zelo trdega in / ali vlaknastega / škrobnega sadja ali zelenjave, kot je sladkorni trs.

Čiščenje:

Aparata ne čistite s čistilnimi gobicami, jedkimi čistili ali agresivnimi tekočinami, kot so alkohol, bencin ali aceton.

Čiščenje aparata je lažje, če ga izvedete takoj po uporabi.

Izklopite aparat. Izključite vtiaka iz omrežne vtičnice in počakajte, da se filter ustavi.

Odstranite umazane delce iz motorne enote.
Aparat razstavite v naslednjem vrstnem redu:

- Odstranite posodo za tropine;
- Odstranite potiskalo;
- Sprostite varnostno zaklopko inobjemko.
- Odstranite pokrov.
- Odstranite zbiralnik za sok skupaj s filtrom.
- Očistite vse dele razen motorne enote s ščetko za čiščenje v topli vodi z nekaj tekočega čistila in jih sperite pod tekočo vodo.

Opomba: Vse snemljive dele lahko perete v pomivalnem stroju. Snemljive plastične sestavne dele postavite na zgornji pladenj v pomivalnem stroju. Prepričajte se, da so dovolj oddaljeni od grelnega elementa.

Motorno enoto očistite z vlažno krpo.

Motorne enote nikoli ne potaplajte v vodo ali spirajte pod pipo.

Okolje:

Aparata po preteku življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjstskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.

Garancija in servis:

Za informacije ali v primeru težav se obrnite na Gorenjev center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev oddelek za male gospodinjstke aparate.

Samo za osebno uporabo!


GORENJE VAM ŽELI OBILO ZADOVOLJSTVA PRI UPORABI VAŠEGA APARATA!

Pridržujemo si pravico do sprememb!

UPUTE ZA UPORABU

HR

Opći opis



1. Potiskivač
2. Otvor za umetanje
3. Poklopac
4. Filter
5. Posuda za sakupljanje soka
6. Spremnik za pulpu
7. Sigurnosni ventil
8. Jedinica motora

9. ON/OFF skretnica
10. Poklopac vrča za sok
11. Vrš za sok

Važno

Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ove upute za korištenje i spremite ih za buduće potrebe.

Opasnost

Jedinicu motora nikada nemojte uranjati u vodu ili neku drugu tekućinu i nemojte je ispirati pod vodom.

Upozorenje

Prije priključivanja aparata provjerite odgovara li mrežni napon naveden na podnožju aparata naponu lokalne mreže.

Nemojte koristiti aparat ako je oštećen mrežni kabel, utikač ili neki drugi dio.

Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti tvrtka Gorenje, ovlašteni Gorenje servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.

Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im

je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata. Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.

Aparat nikada ne smije raditi bez nadzora. Ako primijetite pukotine na filteru ili ako je filter na bilo koji način oštećen, prestanite koristiti aparat i obratite se najbližem Gorenje servisnom centru.

U otvor za umetanje nikada ne gurajte prste ili predmete dok aparat radi. Za tu namjenu koristite samo potiskivač.

Nemojte dirati male rezače u podnožju filtera. Vrlo su oštri.

Oprez: Ovaj aparat namijenjen je isključivo uporabi u kućanstvu.

Nemojte nikada koristiti dodatke ili dijelove drugih proizvođača ili proizvođača koje tvrtka Gorenje nije izričito preporučila. Ako koristite takve dodatke ili dijelove, vaše jamstvo prestaje vrijediti.

Prije uključivanja sokovnika provjerite jesu li svi dijelovi ispravno pričvršćeni.

Aparat koristite samo kada su obje spojnice pričvršćene.

Spojnice otpustite tek nakon što isključite aparat i filter se prestane okretati.

Ako cijedite velike količine, aparat ne smije raditi dulje od 40 sekundi bez prekida, a zatim sokovnik trebate ostaviti da se ohladi. Nijedan od recepata navedenih u ovim uputama za korištenje ne sadrži velike količine.

Nemojte uklanjati spremnik za pulpu dok aparat radi.

Nakon korištenja aparat isključite iz struje.

Kako biste izbjegli opasne situacije, aparat nikada nemojte spajati na vanjski prekidač kojim upravlja mjerač vremena ili sustav daljinskog upravljanja.

Razina buke: $L_c < 80$ dB (A)

Priprema za korištenje

Operite sve odvojive dijelove (pogledajte poglavlje "Čišćenje").

Izvucite mrežni kabel iz odjeljka za spremanje sa stražnje strane aparata.

Posudu za sakupljanje soka stavite u aparat.

Kako biste umetnuli spremnik za pulpu, lagano ga nagnite prema naprijed. Prvo umetnite gornji dio spremnika, a zatim gurnite donji.

Ako želite isprazniti spremnik za pulpu za vrijeme cijedenja soka, isključite aparat i pažljivo izvadite spremnik.

Napomena: *Prije no što nastavite cijediti sok vratite prazni spremnik za pulpu.*

Stavite filter u posudu za sakupljanje soka i držite poklopac iznad filtera i spustite ga na odgovarajući položaj.

Pazite da filter bude čvrsto pričvršćen na pogonsku osovinu ("klik").

Prije uporabe uvijek provjerite filter. Ako na njemu uočite pukotine ili oštećenja, aparat nemojte koristiti. Obratite se najbližem Gorenje servisnom centru ili odnesite aparat svom distributeru Gorenje proizvoda.

Pritisnite spojnice i čvrsto zatvorite poklopac ("klik"). Poravnajte žlijeb u potiskivaču s malim izbočinama s unutarnje strane cijevi, a zatim gurnite potiskivač u otvor za umetanje. Pazite da spojnica bude pričvršćena u odgovarajući položaj.

Na vrč za sok stavite poklopac kako bi se izbjeglo prskanje. Vrč za sok stavite ispod žlijeba.

Korištenje aparata

Aparat može raditi samo ako su svi dijelovi ispravno sastavljeni i ako je poklopac ispravno pričvršćen spojnica.

Operite voće i/ili povrće i nasjeckajte ih na komade koje ćete moći staviti u otvor za umetanje.

Vrč za sok mora se nalaziti ispod žlijeba, a žlijeb mora biti spušten.

Sokovnik uključite okretanjem regulatora na postavku 1 (niska brzina) ili 2 (normalna brzina).

Brzina 1 je pogodna za mekano voće i povrće poput lubenica, grožđa, rajčica, krastavaca i malina.

Brzina 2 je pogodna za sve vrste voća i povrća.

Namirnice koje ste prethodno izrezali stavite u otvor za umetanje i lagano ih potiskivačem pritisnite prema filteru koji se okreće.

Nemojte jako pritisniti potiskivač jer tako možete umanjiti kvalitetu soka ili čak prouzročiti začepljenje filtera.

U otvor za umetanje nikada ne gurajte prste ili predmete.

Nakon što obradite sve sastojke i sok prestane istjecati, isključite aparat i pričekajte da se filter prestane okretati.

Gurnite žlijeb nagore kako biste spriječili kapanje soka.

Gurnite mehanizam za odvajanje pjene u posudu za sok (1) i na posudu stavite poklopac (2).

Tako će pjena ostati u posudi kada budete izlijevali sok.

Napomena: Ako želite da vaš napitak sadrži pjenu, nemojte koristiti mehanizam za odvajanje pjene.

Napomena: Ako sok želite spremiti u hladnjak, pazite da vrča za sok bude poklopljen.

Savjeti

Koristite svježe voće i povrće jer ono sadrži više soka. Ananas, cikla, celer, jabuke, krastavci, mrkva, špinat, dinje, rajčice, šipak, naranče i grožđe posebno su pogodni za cijeđenje u sokovniku.

Nije potrebno guliti tanku kožu ili koru. Ogulite samo debelu koru, npr. naranče, ananasa i sirove cikle. Također uklonite bijelu kožicu s citrusa jer ima gorak okus.

Kod pripreme soka od jabuke nemojte zaboraviti da gustoća soka ovisi o vrsti jabuka koje koristite. Što je jabuka sočnija, to će sok biti bistriji. Odaberite vrstu jabuka kojom ćete moći dobiti sok kakav želite.

Sok od jabuke brzo će potamnjeti. Tamnjenje soka možete usporiti dodavanjem nekoliko kapi limunova soka.

Voće koja sadrži škrob, poput banana, papaje, avokada, smokvi i manga nije pogodno za cijeđenje u sokovniku. Za cijeđenje ovog voća koristite aparat za obradu hrane, običnu miješalicu ili miješalicu s rešetkama.

Listove i stabljike, npr. salate, također možete cijediti u sokovniku.

Sok popijte odmah nakon cijeđenja. Ako dugo stoji na zraku, sok će imati lošiji okus i manju nutricionističku vrijednost.

Kako biste dobili maksimalnu količinu soka, potiskivač uvijek pritišćite polako.

Sokovnik nije pogodan za cijeđenje jako tvrdog i/ili vlaknastog ili voća i povrća koje sadrži puno škroba poput šećerne trske.

Čišćenje

Za čišćenje aparata nemojte nikada koristiti spužvice za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne tekućine poput alkohola, benzina ili acetona.

Sokovnik ćete najlakše očistiti ako to učinite odmah nakon uporabe.

Isključite aparat, izvucite utikač iz zidne utičnice i pričekajte da se filter prestane okretati.

Prljave dijelove uklonite s jedinice motora.

Aparat rastavite sljedećim redom:

- Izvadite spremnik za pulpu;
- Izvadite potiskivač;
- Otpustite spojnicu;
- Skinite poklopac.

- Izvadite posudu za sakupljanje soka zajedno s filterom.
- Sve dijelove osim jedinice motora čistite četkom u toploj vodi s malo sredstva za pranje posuđa i ispirite ih pod mlazom vode iz slavine.

Napomena: Svi odvojivi dijelovi mogu se prati u stroju. Plastične dijelove koji se mogu odvojiti stavite u gornju ladicu stroja za pranje posuđa. Pazite da ne budu blizu grijaćeg elementa. Očistite jedinicu motora vlažnom krpom. Jedinicu motora nikada nemojte uranjati u vodu niti ispirati pod mlazom vode.

Okolina

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje, da se s tim proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen prikladnim sabirnim točkama za recikliranje električnih i električkih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.



Garancija i servis


Za informacije ili u slučaju problema obratite se Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom garancijskom listu). Ako u vašoj državi nema takvog centra, obratite se lokalnom trgovcu Gorenja, ili odjelu Gorenja za male kućanske aparate.

Nije za profesionalnu uporabu!

GORENJE
VAM ŽELI PUNO ZADOVOLJSTVA
U RADU S VAŠIM APARATOM!

Pridržavamo pravo do promjena!

Opšti opis



1. Potiskivač
2. Otvor za hranu
3. Poklopac
4. Filter
5. Posuda za sakupljanje soka
6. Spremište za pulpu
7. Sigurnosni ventil
8. Jedinica motora
9. ON/OFF skretnica
10. Poklopac bokala za sok
11. Bokal za sok

Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduće potrebe.

Opasnost

Ne uranjajte jedinicu motora u vodu ili neku drugu tečnost i ne ispirajte je pod slavinom.

Upozorenje

Pre priključenja uređaja proverite da li napon naznačen na donjem delu aparata odgovara naponu lokalne električne mreže.

Aparat ne upotrebljavajte ako su utikač, kabl ili drugi delovi oštećeni.

Ako je glavni kabl oštećen, on uvek mora biti zamenjen od strane kompanije Gorenje,

ovlašćenog Gorenje servisa ili na sličan način kvalifikovanih osoba, kako bi se izbegao rizik. Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost. Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.

Nikada ne ostavljajte uključen aparat bez nadzora.

Ako primetite bilo kakve naprsline ili oštećenja na filteru, prestanite sa korišćenjem aparata i obratite se najbližem servisnom centru kompanije Gorenje.

Dok aparat radi, nemojte gurati prste ili druge predmete u otvor za hranu. Za ovu namenu upotrebjavajte isključivo potiskivač.

Ne dodirujte mala sečiva u osnovi filtera. Veoma su oštra.

Oprez: Aparat je namenjen isključivo upotrebi u domaćinstvu.

Nikada nemojte koristiti dodatke ili delove drugih proizvođača odnosno one dodatke i delove koje kompanija Gorenje nije izričito preporučila. U slučaju upotrebe takvih dodataka ili delova, garancija prestaje da važi.

Proverite da li su svi delovi propisno montirani pre nego što uključite aparat.

Uređaj koristite samo kada su obe stezaljke zaključane.

Stezaljke možete otključati tek pošto isključite aparat i nakon što se filter zaustavi.

Nemojte koristiti sokovnik duže od 40 sekundi kada cedite veće količine čvrstih sastojaka i ostavite ga da se dovoljno ohladi nakon toga.

Nijedan od recepata u ovom uputstvu za korišćenje ne sadrži velike količine sastojaka.

Nemojte da skidate posudu za pulpu dok aparat radi.

Aparat posle upotrebe uvek isključite iz napajanja.

Jačina buke: $L_c < 80 \text{ dB (A)}$

Pre upotrebe

Operite sve delove koji mogu da se skinu (pogledajte poglavlje "Čišćenje").

Izvučite kabl za napajanje iz odeljka za odlaganje kablova na zadnjoj strani uređaja.

Stavite posudu za sakupljanje soka u aparat.

Postavite spremište za pulpu na aparat tako što

ćete ga malo nagnuti unapred. Umetnite prvo gornji kraj spremišta, a zatim pritisnite donji kraj.

Ako želite da ispraznite spremište za pulpu dok pravite sok, isključite aparat i pažljivo izvadite spremište za pulpu.

Napomena: Ponovo sastavite ispražnjeno spremište za pulpu pre nego što nastavite sa ceđenjem.

Stavite filter u posudu za sakupljanje soka.

Poklopac držite iznad filtera i spustite ga na predviđeno mesto.

Proverite da li je filter bezbedno pričvršćen na pogonsku osovinu (ćućete „klik“).

Obavezno proverite filter pre upotrebe. Ako primetite bilo kakve naprsline ili oštećenje, nemojte koristiti aparat i obratite se najbližem servisnom centru kompanije Gorenje ili odnesite aparat kod vašeg prodavca.

Spustite dve stezaljke na poklopac da biste ga čvrsto zatvorili (ćućete „klik“). Ubacite potiskivač u otvor za hranu tako što ćete poravnati žleb na potiskivaču sa malom izbočinom u unutrašnjosti otvora za hranu.

Proverite da li je stezaljka zaključana u predviđenom položaju.

Stavite poklopac na bokal za sok da biste izbegli prskanje. Postavite bokal za sok ispod Grlića.

Upotreba aparata

Aparat radi samo kada su svi delovi pravilno sastavljeni, a poklopac pravilno zatvoren stezaljko.

Operite voće i/ili povrće i isecite ga na komadiće koji mogu da prođu kroz otvor za hranu.

Proverite da li je bokal za sok postavljen ispod grlića, kao i to da li je grlić u spušenom položaju.

Okrenite regulator u položaj 1 (mala brzina) ili 2 (normalna brzina) da biste uključili aparat.

Brzina 1 je naročito pogodna za meko voće i povrće kao što su lubenice, grožđe, paradajz, krastavci i maline.

Brzina 2 je pogodna za sve vrste voća i povrća.

U otvor za hranu stavite iseckane komade i lagano ih pritisnite potiskivačem prema rotirajućem filteru.

Nemojte previše pritiskati potiskivač, pošto to može uticati na kvalitet konačnog rezultata. To može čak prouzrokovati i zaglavljivanje filtera. Nikada ne gurajte prste ili objekte u otvor za hranu.

Nakon što obradite sve sastojke i sok prestane da ističe, isključite aparat i sačekajte da se filter zaustavi.

Gurnite grlić nagore da sok ne bi kapao iz njega.

Stavite mehanizam za uklanjanje pene u bokal za sok i stavite poklopac na bokal za sok

Tako će pena ostati u bokalu dok sipate sok.

Napomena: Ako želite da napitak ima sloj pene, nemojte koristiti mehanizam za uklanjanje pene.

Napomena: Ako želite da sok odložite u frižider, vodite računa da bokal za sok bude poklopljen.

Saveti

Koristite sveže voće i povrće jer ono sadrži više soka. Ananas, cvekla, stabljike celera, jabuke, krastavci, šargarepa, spanać, dinje, paradajz, nar, pomorandže i grožđe su naročito pogodni za obradu pomoću sokovnika.

Ne morate da uklanjate tanke kore ili kožice.

Samo debela kora, npr. kod pomorandže, ananasa i nekuvane cvekle, mora da se ukloni. Takođe uklonite bele delove citrusa, jer imaju gorak ukus.

Kada pravite sok od jabuke, imajte na umu da gustina soka zavisi od vrste jabuka koje koristite.

Što je jabuka sočnija, to se sok biti ređi.

Izaberite vrstu jabuka koja daje sok po vašem ukusu.

Sok od jabuke veoma brzo dobija braon boju.

Da biste usporili ovaj proces dodajte nekoliko kapi limunovog soka.

Voće koje sadrži skrob, kao što su banane, papaja, avokado, smokve i mango, nije pogodno za obradu pomoću sokovnika.

Koristite aparat za obradu hrane, blender ili cilindrični blender za obradu tog voća.

Lišće i peteljke od, na primer, zelene salate možete obraditi pomoću sokovnika.

Popijte sok odmah nakon ceđenja. Ako sok neko vreme bude izložen vazduhu, izgubiće na ukusu i hranljivoj vrednosti.

Da biste iscedili što više soka, uvek polako pritiskajte potiskivač.

Sokovnik nije pogodan za obradu vrlo ćvrstog i/ili vlaknastog voća i povrća, odnosno voća i povrća bogatog skrobom, kao što je šećerna trska.

Ćišćenje

Za ćišćenje aparata nemojte koristiti jastućice za ribanje i abrazivna sredstva za ćišćenje niti agresivne tećnosti kao što su alkohol, benzin ili aceton.

Aparat ćete lakše očistiti ako to uradite neposredno nakon korišćenja.
Isključite aparat. Izvucite utikač iz zidne utičnice i sačekajte da se filter zaustavi.
Skinite zaprljane delove sa jedinice motora.
Rastavite aparat sledećim redosledom:

- Skinite spremište za pulpu;
- Izvadite potiskivač;
- Otvorite stezaljku;
- Skinite poklopac.
- Izvadite posudu za prikupljanje soka zajedno sa filterom.
- Očistite sve delove osim motora pomoću četke za čišćenje u toploj vodi sa malo deterdženta za sudove i isperite ih pod mlazom vode.

Napomena: Sve delove koji se skidaju sa aparata možete da perete u mašini za pranje sudova. Plastične delove koji se skidaju na stavite u gornju pregradu mašine za pranje sudova. Proverite da li su dovoljno udaljeni od grejača.

Jedinicu motora čistite vlažnom tkaninom.
Nikada ne uranjajte jedinicu motora u vodu i ne perite je pod mlazom vode.

Zaštita okoline

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označava, da se sa tim proizvodom ne sme postupati kao sa otpadom iz domaćinstva. Umesto toga, proizvod treba predati odgovarajućim sabirnim centrima za reciklažu elektronskih i električnih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda sprečićete potencijalne negativne posledice na životnu sredinu i zdravlje ljudi, koji bi inače mogli biti ugroženi neodgovarajućim rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Za dobijanje detaljnih informacija o tretmanu, odbacivanju i ponovnom korišćenju ovog proizvoda, stupite u kontakt sa prikladnim lokalnim ustanovama, službom za sakupljanje kućnog otpada ili sa prodavnicom u kojoj ste kupili ovaj proizvod.



Garancija i servis


Za informacije ili u slučaju problema obratite se Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi (telefonski broj naći ćete u vašoj međunarodnoj garantnoj listi). Ako u vašoj državi nema takvog centra, obratite se lokalnom prodavcu Gorenja, ili odelu Gorenja za male kućanske aparate.

Nije za komercijalnu upotrebu!

**GORENJE
VAM ŽELI MNOGO
ZADOVOLJSTVA U RADU S VAŠIM
APARATOM!**

Pridržavamo pravo do promena!

General description



1. Pusher
2. Feeding tube
3. Lid
4. Filter
5. Juice collector
6. Pulp container
7. Safety lock
8. Motor unit
9. ON/OFF button
10. Juice jug lid
11. Juice jug

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

Do not immerse the motor unit in water or any other liquid, nor rinse it under the tap.

Warning

Check if the voltage indicated on the base of the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance. Do not use the appliance if the plug, the mains cord or other components are damaged. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Gorenje, a service centre

authorised by Gorenje or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Never let the appliance operate unattended.

If you detect cracks in the filter or if the filter is damaged in any way, do not use the appliance anymore and contact the nearest Gorenje service centre.

Never reach into the feeding tube with your fingers or an object while the appliance is running.

Only use the pusher for this purpose.

Do not touch the small cutting blades in the base of the filter. They are very sharp.

Caution: This appliance is intended for household use only.

Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Gorenje does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.

Make sure all parts are correctly mounted before you switch on the appliance.

Only use the appliance when both clamps are locked.

Only unlock the clamps after you have switched off the appliance and the filter has stopped rotating.

Do not operate the juicer for more than 40 seconds at a time when you juice heavy loads and let it cool down sufficiently afterwards.

None of the recipes in this user manual constitute heavy loads.

Do not remove the pulp container when the appliance is operating.

Always unplug the appliance after use.

Never connect this appliance to an external timer switch or remote control system in order to avoid a hazardous situation.

Noise level: Lc < 80 dB(A)

This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). This guideline is the frame of a

European-wide validity of return and recycling on Waste Electrical and Electronic Equipment.

Preparing for use

Wash all detachable parts (see chapter 'Cleaning').

Pull the mains cord out of the cord storage compartment at the back of the appliance. Place the juice collector in the appliance. To place the pulp container, tilt it forwards slightly. Insert the top end of the pulp container first and then push home the bottom end. To empty the pulp container while you are juicing, switch off the appliance and carefully remove the pulp container.

Note: Reassemble the empty pulp container before you continue juicing. Put the filter in the juice collector. Hold the lid over the filter and lower it into position. Make sure the filter is fitted securely onto the driving shaft ('click').

Always check the filter before use. If you detect any cracks or damage, do not use the appliance.

Contact the nearest Gorenje service centre or take the appliance to your dealer.

Snap the two clamps onto the lid to lock it into place ('click'). Align the groove in the pusher with the small protrusion on the inside of the feeding tube and slide the pusher into the feeding tube.

Make sure the clamps are locked. Put the lid on the juice jug to avoid splattering. Place the juice jug under the spout.

Using the appliance

The appliance only functions if all parts are assembled properly and the lid is properly locked in place with the clamps.

Wash the fruit and/or vegetables and cut them into pieces that fit into the feeding tube.

Make sure the juice jug is placed under the spout and the spout is in downward position.

Turn the control knob to setting 1 (low speed) or 2 (normal speed) to switch on the appliance.

Speed 1 is especially suitable for soft fruits and vegetables such as watermelons, grapes, tomatoes, cucumbers and raspberries.

Speed 2 is suitable for all kinds of fruits and vegetables.

Put the pre-cut pieces in the feeding tube and gently press them down towards the rotating filter with the pusher.

Do not exert too much pressure on the pusher, as this could affect the quality of the end result. It could even cause the filter to come to a halt. Never insert your fingers or an object into the feeding tube.

After you have processed all ingredients and the juice flow has stopped, switch off the appliance and wait until the filter has stopped rotating.

Push the spout upwards to prevent juice from dripping out of the spout.

Slide the foam separator into the juice jug and place the lid on the juice jug. In this way, the foam stays behind in the jug when you pour out the juice.

Note: If you want your drink to have a foamy layer, do not use the foam separator.

Note: If you want to store the juice in the refrigerator, make sure the lid is on the juice jug.

Tips

Use fresh fruit and vegetables, as they contain more juice. Pineapples, beetroots, celery stalks, apples, cucumbers, carrots, spinach, melons, tomatoes, pomegranates, oranges and grapes are particularly suitable for processing in the juicer.

You do not have to remove thin peels or skins. Only remove thick peels, e.g. those of oranges, pineapples and uncooked beetroots. Also remove the white pith of citrus fruits because it has a bitter taste.

When you prepare apple juice, remember that the thickness of the apple juice depends on the kind of apple you use. The juicier the apple, the thinner the juice. Choose a kind of apple that produces the type of juice you prefer.

Apple juice turns brown very quickly. To slow down this process, add a few drops of lemon juice.

Fruits that contain starch, such as bananas, papayas, avocados, figs and mangoes are not suitable for processing in the juicer. Use a food processor, blender or bar blender to process these fruits.

Leaves and leaf stalks of e.g. lettuce can also be processed in the juicer.

Drink the juice immediately after you have extracted it. If it is exposed to air for some time, the juice loses its taste and nutritional value.

To extract the maximum amount of juice, always press the pusher down slowly.

The juicer is not suitable for processing very hard and/or fibrous/starchy fruits or vegetables such as sugar cane.

Cleaning

We reserve the right to any modifications!

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as alcohol, petrol or acetone to clean the appliance. The appliance is easier to clean if you do so immediately after use.

Switch off the appliance. Remove the plug from the wall socket and wait until the filter has stopped rotating.

Remove the dirty parts from the motor unit.

Dissassemble the appliance in the following order:

Remove the pulp container;

- Remove the pusher;
- Open safety lock and the clamps;
- Remove the lid.
- Remove the juice collector together with the filter.
- Clean all parts except the motor unit with the cleaning brush in warm water with some washing-up liquid and rinse them under the tap.

Note: All detachable parts are dishwasher-safe. Place the detachable plastic parts on the top tray of the dishwasher. Make sure they are placed well away from the heating element. Clean the motor unit with a damp cloth. Never immerse the motor unit in water nor rinse it under the tap.

Environment

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.


Guarantee and service

If you need information or if you have a problem, please contact the Gorenje Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, go to your local Gorenje dealer or contact the Service department of Gorenje domestic appliances.

For personal use only!

**GORENJE
WISHES YOU A LOT OF
PLEASURE WHEN USING YOUR
APPLIANCE**

Opis ogólny



1. Popychacz
2. Otwór na produkty
3. Pokrywka
4. Filtr
5. Pojemnik na sok
6. Pojemnik na miąższ
7. Zawór bezpieczeństwa
8. Część silnikowa
9. ON / OFF zmienić
10. Pokrywka dzbanka na sok
11. Dzbanek na sok

Ważne

Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi i zachowaj ją na wypadek konieczności użycia w przyszłości.

Niebezpieczeństwo

Nie zanurzaj części silnikowej urządzenia w wodzie ani innym płynie. Nie opłukuj jej pod bieżącą wodą.

Ostrzeżenie

Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, czy napięcie podane na podstawie urządzenia jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej. Nie korzystaj z urządzenia, jeśli jego wtyczka, przewód sieciowy lub inne elementy składowe są uszkodzone.

Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego należy zlecić autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Gorenje lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.

Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem. Nigdy nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.

Jeśli zauważysz, że filtr jest popękany lub w inny sposób uszkodzony, nie korzystaj z urządzenia i skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Gorenje.

Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do otworu na produkty podczas pracy urządzenia. Do otworu można wkładać jedynie popychacz.

Nie dotykaj małych ostrzy tnących znajdujących się w podstawie filtra. Są bardzo ostre.

Uwaga

Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

Nigdy nie używaj akcesoriów ani części zamiennych innych producentów ani takich, które nie są zalecane przez firmę Gorenje. W przypadku użycia takich akcesoriów lub części, gwarancja traci ważność.

Przed włączeniem urządzenia sprawdź, czy wszystkie części są prawidłowo zamontowane. Oba zaciski muszą być zamknięte podczas korzystania z urządzenia.

Zaciski można otworzyć dopiero wtedy, gdy urządzenie zostało wyłączone i filtr przestał się obracać.

Podczas wyciskania soku z dużej ilości owoców lub warzyw nie włączaj sokowirówki na dłużej niż 40 sekund, a po tym czasie odczekaj, aż urządzenie ostygnie. Żaden z przepisów zamieszczonych w tej instrukcji obsługi nie zawiera dużych ilości owoców.

Nie wyjmuj pojemnika na miąższ podczas pracy urządzenia.

Zawsze po zakończeniu korzystania z urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji nie podłączaj tego urządzenia do zewnętrznego

włącznika czasowego lub układu zdalnego sterowania.

Poziom hałas: $L_c < 80$ dB (A)

Urządzenie to oznaczono zgodnie z europejską wytyczną 2002/96/EG o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Wytyczna ta określa ramy obowiązującego w całej Unii Europejskiej odbioru i wtórnego wykorzystania starych urządzeń.

Przygotowanie do użycia

Umyj wszystkie odłączane części (patrz rozdział „Czyszczenie”).

Wyciągnij przewód sieciowy ze schowka w tylnej części urządzenia.

Włóż pojemnik na sok do urządzenia. Załóż na urządzenie pojemnik na miąższ, lekko go przechylając. Najpierw wsuń górny koniec pojemnika, a następnie dociśnij dolny.

Aby opróżnić pojemnik na miąższ podczas wyciskania soku, wyłącz urządzenie i ostrożnie wyjmij pojemnik.

Uwaga: *Założ z powrotem pusty pojemnik na miąższ przed ponownym wyciskaniem soku.*

Włóż filtr do pojemnika na sok. Przytrzymaj pokrywkę nad filtrem i opuść ją, umieszczając w odpowiedniej pozycji.

Upewnij się, że filtr jest prawidłowo zamocowany na wałku napędowym (usłyszysz „kliknięcie”).

Zawsze sprawdzaj filtr przed użyciem. Jeśli zauważysz, że jest zniszczony lub pęknięty, nie korzystaj z urządzenia. Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Gorenje lub sprzedawcą urządzenia.

Zatrzaśnij oba zaciski na pokrywce, aby zablokować ją na swoim miejscu (usłyszysz „kliknięcie”). Wsuń popychacz do otworu na produkty, ustawiając rowek w popychaczu w jednej linii z małą wypustką wewnątrz otworu. Upewnij się, są zatrzaśnięte w odpowiedniej pozycji.

Założ pokrywkę na dzbanku na sok, aby uniknąć rozlania. Postaw dzbanek na sok pod Dziobkiem.

Zasady używania

Urządzenie będzie działało jedynie wtedy, gdy wszystkie części będą prawidłowo założone, a pokrywka prawidłowo zamknięta za pomocą zacisków.

Umyj owoce i/lub warzywa i pokrój je na kawałki, które zmieszczą się do otworu na produkty.

Upewnij się, że dzbanek na sok znajduje się pod dociśniętym dziobkiem.

Aby włączyć urządzenie, przekręć pokrętko regulacyjne do pozycji 1 (mała szybkość) lub 2 (normalna szybkość).

Szybkość 1 jest odpowiednia do miękkich owoców i warzyw, takich jak arbuzy, winogrona, pomidory, ogórki i maliny.

Szybkość 2 jest odpowiednia do wszystkich rodzajów owoców i warzyw.

Włóż pokrojone na kawałki owoce lub warzywa do otworu na produkty i za pomocą popychacza delikatnie popychaj je w kierunku obracającego się filtra.

Nie naciskaj zbyt mocno na popychacz, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na jakość soku, a

nawet spowodować zatrzymanie filtra.

Nigdy nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do otworu na produkty.

Po wyciśnięciu soku ze wszystkich składników, gdy sok przestanie ściekać, wyłącz urządzenie i

poczekaj, aż filtr przestanie się kręcić.

Podnieś dziobek do góry, aby zapobiec rozlaniu soku.

Wsuń separator piany do dzbanka na sok i umieść pokrywkę na dzbanku. Dzięki temu pianą pozostanie w dzbanku podczas nalewania soku.

Uwaga: *Jeśli chcesz otrzymać napój z warstwą piany, nie używaj separatora piany.*

Uwaga: *Przed włożeniem dzbanka z sokiem do lodówki upewnij się, że na dzbanku znajduje się pokrywka.*

Wskazówki

Używaj świeżych owoców i warzyw, gdyż zawierają one więcej soku. Szczególnie odpowiednie do wyciskania w sokowirówce są ananasy, buraki, seler naciowy, jabłka, ogórki, marchew, szpinak, melony, pomidory, granaty, pomarańcze i winogrona.

Nie musisz obierać owoców i warzyw o cienkich skórkach. Obranie jest konieczne tylko w przypadku owoców z grubą skórką, takich jak pomarańcze, ananasy i surowe buraki. Wytnij także białe włókno owoców cytrusowych z uwagi na jego gorzki smak.

Podczas przygotowywania soku z jabłek pamiętaj, że gęstość soku zależy od odmiany jabłek. Im bardziej soczyste jabłko, tym mniej

gęsty sok. Wybieraj jabłka, z których można wycisnąć taki rodzaj soku, jaki lubisz. Sok jabłkowy szybko zmienia kolor na brązowy. Możesz spowolnić ten proces, dodając do niego kilka kropel soku z cytryny. Nie można wyciskać soku z owoców zawierających skrobię, takich jak banany, papaje, awokado, figi i mango. Użyj robota kuchennego lub blendera, aby zmiksować te owoce.

W sokowirówce można wyciskać także liście i gałązki, np. salaty.

Pij sok natychmiast po wyciśnięciu. Jeśli sok będzie przez jakiś czas wystawiony na działanie powietrza, straci swój smak i wartości odżywcze.

Aby wycisnąć maksymalną ilość soku, zawsze naciskaj popychacz powoli.

Sokowirówka nie nadaje się do wyciskania soku z owoców i warzyw, które są bardzo twarde, włókniste i/lub zawierają skrobię, np. z trzciny cukrowej.

Czyszczenie

Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj czyścików, płynnych środków ściernych ani żrących płynów, takich jak alkohol, benzyna lub aceton.

Najłatwiej jest wyczyścić urządzenie bezpośrednio po użyciu.

Wyłącz urządzenie. Wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż filtr przestanie się obracać.

Zdejmij zabrudzone części z części silnikowej. Rozłóż urządzenie w następującej kolejności:

- Wyjmij pojemnik na miąższ;
- Wyjmij popychacz;
- Otwórz zacisko;
- Zdejmij pokrywkę.
- Wyjmij pojemnik na sok wraz z filtrem.
- Umyj wszystkie części poza częścią silnikową za pomocą szczoteczki w ciepłej wodzie z
- dodatkiem środka do mycia naczyń, a następnie przepłucz je pod bieżącą wodą.

Uwaga: Wszystkie zdejmowane części można myć w zmywarce. Zdejmowane plastikowe części należy kłaść na górnej półce zmywarki, uważając, aby znajdowały się one z dala od elementu grzejącego.

Przetrzyj część silnikową wilgotną szmatką. Nigdy nie zanurzaj części silnikowej w wodzie ani nie opłukuj pod bieżącą wodą.

Ochrona środowiska

Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego — należy oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do tego zalecenia pomaga w ochronie środowiska.


Gwarancja i serwis

W celu uzyskania informacji lub w razie problemów z urządzeniem, zwrócić się do centrum pomocy użytkownikom Gorenja w danym państwie (numer telefonu znajduje się na międzynarodowej karcie gwarancyjnej). Jeżeli w danym kraju nie ma takiego centrum, należy zwrócić się do lokalnego sprzedawcy Gorenja lub Działu małych urządzeń AGD. **Zastrzegamy sobie prawo do zmian!**

**GORENJE ŻYTCZY PAŃSTWU
WIELE SATYSFAKCJI PODCZAS
UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA**

Zastrzegamy sobie prawo do zmian!

Descriere generală



1. Element de împingere
2. Tub de alimentare
3. Capacul
4. Filtru
5. Colector de suc
6. Recipient pentru pulpă
7. Supapă de siguranță
8. Bloc motor
9. ON/OFF comuta
10. Capac cană pentru suc
11. Cană pentru suc

Important

Citiți cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Pericol

Nu introduceți blocul motor în apă sau în alt lichid și nici nu-l clătiți sub jet de apă.

Avertisment

Înainte de a conecta aparatul, verificați dacă tensiunea indicată sub aparat corespunde tensiunii locale.

Nu folosiți aparatul dacă ștecherul, cablul de alimentare sau alte componente sunt deteriorate.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de Gorenje, de un centru de service autorizat

de Gorenje sau de personal calificat în domeniu pentru a evita orice accident. Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.

Nu lăsați niciodată aparatul să funcționeze nesupravegheat.

Dacă depistați fisuri pe filtru sau dacă filtrul este deteriorat în orice mod, încetați utilizarea aparatului și contactați cel mai apropiat centru service Gorenje.

Nu introduceți niciodată degetele sau alte obiecte în tubul de alimentare pe parcursul funcționării aparatului. În acest scop se folosește numai elementul de împingere. Nu atingeți lamele de tăiere mici aflate la baza filtrului. Acestea sunt foarte ascuțite.

Atenție: Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.

Nu utilizați niciodată accesorii sau componente de la alți producători sau care nu au fost recomandate special de Gorenje. Dacă utilizați astfel de accesorii sau componente, garanția dvs. devine nulă.

Verificați dacă toate componentele au fost montate corect înainte de a porni aparatul. Utilizați aparatul numai dacă ambele cleme sunt blocate.

Deschideți clemele numai după ce ați oprit aparatul și după ce filtrul a încetat să se rotească.

Atunci când preparați o cantitate mare de suc, nu lăsați aparatul să funcționeze mai mult de 40 de secunde și lăsați-l apoi să se răcească suficient. Nici una dintre rețetele prezentate în acest manual de utilizare nu presupune solicitare intensivă.

Nu îndepărtați vasul de colectare pentru pulpă în timpul funcționării aparatului.

Scoateți întotdeauna aparatul din priză după utilizare.

Nu conectați niciodată acest aparat la un ceas electronic extern sau un sistem de comandă de la distanță pentru a evita situațiile periculoase.

Nivel de zgomot: $L_c < 80 \text{ dB [A]}$

Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2002/9/CE în privința aparatelor electrice și electronice vechi

(waste electrical and electronic equipment - WEEE). Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.

Pregătirea pentru utilizare

Spălați toate componentele detașabile (consultați capitolul 'Curățare').

Scoateți cablul de alimentare din compartimentul de stocare aflat în spatele aparatului.

Așezați colectorul de suc în aparat. Pentru a plasa recipientul pentru pulpă, înclinați-l ușor spre înainte. Introduceți mai întâi capătul superior al recipientului pentru pulpă, apoi împingeți capătul inferior la locul său.

Pentru a goli recipientul pentru pulpă în timp ce preparați suc, opriți aparatul și îndepărtați cu grijă recipientul pentru suc.

Notă: Înainte de a continua prepararea sucului, asamblați din nou vasul de colectare pentru pulpă.

Așezați filtrul în colectorul de suc. Mențineți capacul deasupra filtrului, coborându-l la locul său.

Asigurați-vă că filtrul este bine prins pe arborele de acționare ('clic').

Verificați întotdeauna filtrul înainte de utilizare.

Dacă detectați fisuri sau orice alte defecte, nu folosiți aparatul. Contactați cel mai apropiat centru service Gorenje sau duceți aparatul la furnizorul dvs. de produse Gorenje.

Împingeți clemele pe capac pentru a-l fixa ('clic'). Aliniați șanțul din elementul de împingere cu mica protuberanță din interiorul tubului de alimentare și glisați elementul de împingere în tubul de alimentare.

Verificați dacă sunt blocate clemele de pe ambele părți ale capacului.

Puneți capacul câinii pentru suc pentru a evita stropirea. Poziționați cana sub gura de scurgere.

Utilizarea aparatului

Aparatul funcționează numai dacă toate piesele sunt asamblate corect și capacul este fixat corect în poziție cu clemele.

Spălați fructele și/sau legumele și tăiați-le în bucăți care să se potrivească în tubul de alimentare.

Asigurați-vă că gura de scurgere este îndreptată în jos și cana de suc a fost poziționată sub gura de scurgere.

Rotiți butonul de comandă la setarea 1 (viteză redusă) sau 2 (viteză normală) pentru a porni aparatul.

Viteza 1 este potrivită pentru fructe și legume moi precum pepeni, struguri, roșii, castraveți sau zmeură.

Viteza 2 este potrivită pentru toate felurile de fructe și legume.

Introduceți bucățile gata tăiate în tubul de alimentare și apăsați-le ușor spre filtrul rotativ cu elementul de împingere.

Nu exercitați o presiune prea mare asupra elementului de împingere, deoarece acest lucru poate afecta rezultatul final. Poate chiar să blocheze funcționarea filtrului.

Nu introduceți degetele sau alte obiecte în tubul de alimentare.

După ce ați procesat toate ingredientele și sucul a încetat să mai curgă, opriți aparatul și așteptați ca filtrul să nu se mai rotească.

Împingeți gura de scurgere în sus pentru a preveni scurgerea sucului din gura de scurgere. Introduceți separatorul de spumă în cana pentru suc și așezați capacul pe cana pentru suc.

În acest mod, spumă rămâne în cană când turnați sucul.

Notă: Dacă doriți ca băutura să aibă un strat de spumă, nu folosiți separatorul de spumă.

Notă: Dacă doriți să păstrați sucul în frigider, verificați capacul să fie pe vas.

Sugestii

Utilizați fructe și legume proaspete, deoarece acestea conțin mai mult suc. Ananasul, sfecla roșie, tulpinile de țelină, merele, castraveții, morcovii, spanacul, pepenele galben, roșiile, rodiile, portocalele și strugurii sunt foarte potriviți pentru procesare în storcătorul de fructe.

Nu este necesar să îndepărtați coaja subțire.

Trebuie să îndepărtați numai cojile groase, de exemplu cele de portocală, ananas sau sfeclă roșie crudă. Îndepărtați, de asemenea, pelicula albă a citricelor, deoarece are gust amar.

Când preparați suc de mere, rețineți că grosimea sucului de mere depinde de soiul de măr folosit. Cu cât mărul este mai suculent, cu atât sucul va fi mai subțire. Alegeți un soi de mere care produce tipul de suc preferat de dvs. Sucul de mere se înnegrește foarte repede. Pentru a încetini procesul, adăugați câteva picături de lămâie.

Fructele care conțin amidon, precum banane, papaya, avocado, smochine sau mango nu sunt potrivite pentru procesarea în storcătorul

de fructe. Pentru a procesa astfel de fructe utilizați un robot de bucătărie sau un blender. În storcătorul de fructe pot fi procesate, de asemenea, frunze și tulpini, de exemplu salată verde.

Consumați sucul imediat după ce l-ați extras.

Dacă este expus prea mult timp la aer, sucul își pierde gustul și valoarea nutritivă.

Pentru a extrage o cantitate cât mai mare de suc, apăsați întotdeauna încet pe elementul de împingere.

Storcătorul nu este potrivit pentru procesarea unor fructe sau legume foarte tari și/sau fibroase/ cu amidon (de ex., trestie de zahăr).

Curățarea

Nu folosiți niciodată bureți de sârmă, agenți de curățare abrazivi sau lichide agresive cum ar fi alcoolul, benzina sau acetona pentru a curăța aparatul.

Aparatul este mai ușor de curățat imediat după folosire.

Opriti aparatul. Scoateți ștecherul din priză și așteptați ca filtrul să nu se mai rotească.

Îndepărtați componentele murdare de pe blocul motor. Dezasamblați aparatul în următoarea ordine:

- Îndepărtați vasul de colectare pentru pulpă;
- Extrageți elementul de împingere;
- Deschideți clemele;
- Îndepărtați capacul.
- Scoateți colectorul de suc împreună cu filtrul.
- Curățați toate părțile cu excepția blocului motor cu o perie de curățat, în apă caldă cu puțin detergent lichid și clătiți-le la robinet.

Notă: Toate piesele detașabile pot fi spălate în mașina de spălat vase. Așezați piesele detașabile din plastic pe sertarul superior al mașinii de spălat vase. Asigurați-vă că acestea sunt așezate la o distanță suficient de mare de elementul de încălzire.

Curățați blocul motor cu o cârpă umedă.

Nu introduceți unitatea motor în apă și nici nu o clătiți la robinet.

Protecția mediului

Nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci predați-l la un punct de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel, veți ajuta la protejarea mediului înconjurător.

Garanție și service


Dacă aveți nevoie de informații sau aveți o problemă, contactați Centrul Relații Clienți

Gorenje din țara dumneavoastră (veți găsi numărul de telefon în broșura de garanție tradusă în mai multe limbi). Dacă nu există niciun Centru de Relații Clienți în țara dumneavoastră, mergeți la dealer-ul local Gorenje sau contactați Departamentul de Service al Aparatelor Domestice Gorenje **Numai pentru uz personal!**

GORENJE
VĂ DOREȘTE SĂ FOLOSITI
PRODUSELE NOASTRE CU MULTĂ
PLĂCERE

Ne rezervăm dreptul oricăror modificări!

Opis zariadenia



1. Pist
2. Dávkovacia trubica
3. Veko
4. Filter
5. Nádoba na džús
6. Nádoba na dužinu
7. Poistný ventil
8. Pohonná jednotka
9. ON/OFF prepínač
10. Veko nádoby na džús
11. Nádoba na džús

Dôležité

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho pre použitie do budúcnosti.

Nebezpečenstvo

Pohonnú jednotku neponárajte do vody ani inej kvapaliny, ani ju neoplachujte pod tečúcou vodou.

Varovanie

Pred pripojením zariadenia do siete sa presvedčite, či napätie uvedené na zariadení, je rovnaké ako napätie v miestnej sieti. Zariadenie nepoužívajte, ak sú zástrčka, sieťový kábel alebo iné súčiastky poškodené.

Aby nedochádzalo k nebezpečným situáciám, poškodený sieťový kábel smie vymeniť jedine personál spoločnosti Gorenje, servisné centrum autorizované spoločnosťou Gorenje alebo iná kvalifikovaná osoba.

Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo ktoré nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo im nebolo vysvetlené používanie tohto zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.

Nikdy nenechávajte zariadenie zapnuté bez dozoru.

Ak vo filtri objavíte praskliny alebo ak je filter poškodený, zariadenie prestaňte používať a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Gorenje.

Kým zariadenie pracuje, nikdy nesiahajte do dávkovacej trubice prstami ani žiadnymi predmetmi.

Na tento účel používajte výhradne piest. Nedotýkajte sa malých rezných čepelí v základni filtra. Sú veľmi ostré.

Výstraha

Toto zariadenie je určené len na domáce použitie.

Nepoužívajte príslušenstvo iného výrobcu ako Gorenje ani príslušenstvo, ktoré spoločnosť Gorenje výslovne neodporučila. Ak takéto súčiastky použijete, záruka stratí platnosť. Pred zapnutím zariadenia sa uistite, že sú správne namontované všetky súčiastky. Zariadenie používajte iba v prípade, ak sú uzamknuté obidve svorky.

Svorky uvoľnite, až keď vypnete zariadenie a otáčanie filtra sa zastaví.

Ak odšťavujete väčšie množstvo surovín, odšťavovač smie bez prestania pracovať maximálne 40 sekúnd, potom ho nechajte dostatočne ochladiť. Žiaden z receptov v tomto návode nevyžaduje preťažovanie odšťavovača. Počas činnosti zariadenia nevyberajte nádobu na dužinu.

Po použití vždy odpojte zariadenie zo siete.

Aby nedošlo k nebezpečným situáciám, nikdy nepripájajte zariadenie k externému časovému spínaču ani diaľkovému ovládaciemu systému. Deklarovaná hodnota emisie hluku je < 80 dB(A)

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2002/96/EG o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

Použitie zariadenia

Zariadenie funguje len vtedy, ak sú správne zmontované všetky jeho súčasti a ak je veko správne zabezpečené pomocou svoriek. Umyte ovocie a/alebo zeleninu a nakrájajte ich na kúsky, ktoré sa zmestia do dávkovacej trubice.

Uistite sa, že je nádoba na džús umiestnená pod výpustom a že je výpusť v dolnej polohe. Otočením ovládacieho gombíka do polohy 1 (nízka rýchlosť) alebo 2 (normálna rýchlosť) zapnite zariadenie.

Rýchlosť 1 je vhodná najmä na spracovanie mäkkého ovocia a zeleniny, ako napríklad vodové melóny, hrozno, paradajky, uhorky a maliny.

Rýchlosť 2 je vhodná na spracovanie všetkých druhov ovocia a zeleniny. Zapne sa príslušné kontrolné svetlo rýchlosti. Pokrájané kúsky vložte do dávkovacej trubice a piestom ich jemne zatlačte nadol smerom k otáčajúcemu sa filtru.

Piestom nevyvíjajte príliš veľký tlak, pretože by to mohlo negatívne ovplyvniť kvalitu získanej šťavy.

Mohli by ste dokonca zastaviť otáčanie filtra. Do dávkovacej trubice nikdy nesiahajte prstami ani žiadnymi predmetmi.

Keď po spracovaní všetkých surovín džús prestane vytekať, vypnite zariadenie a počkajte, kým filter prestane rotovať.

Potlačte výpusť smerom nahor, čím zabránite odkvapkávaniu džúsu z výpustu.

Do nádoby na džús nasuňte oddeľovač peny a na nádobu nasadte veko. Takto dosiahnete, že pena zostane pri nalievaní džúsu v nádobe.

Poznámka: Ak chcete, aby Váš nápoj mal aj vrstvu peny, oddeľovač peny nepoužívajte.

Poznámka: Ak sa rozhodnete skladovať džús v chladničke, nezabudnite na nádobu na džús nasadiť veko.

Tipy

Používajte čerstvé ovocie a zeleninu, pretože obsahuje viac šťavy. Ananás, červená repa, zelerová vňať, jablká, uhorky, mrkva, špenát, melóny, paradajky, granátové jablká, pomaranče a hrozno sú obzvlášť vhodné na spracovanie v odšťavovači.

Tenkú šupku nemusíte s ovocia oddeľovať. Ošúpte len hrubšie šupy, napr. z pomaranča, ananásu alebo neuvarenej cvikly. Oddeľte tiež bielu blanku medzi šupkou a dužinou citrusových plodov, pretože má horkú chuť. Keď pripravujete jablkový džús, nezabudnite, že hustota jablkového džúsu závisí od druhu jablka, ktorý použijete. Čím je jablko

Príprava na použitie

Umyte všetky oddeliteľné diely (pozrite kapitolu „Čistenie“).

Kábel vytiahnite z odkladacieho priestoru v zadnej časti zariadenia.

Do zariadenia vložte nádobu na džús. Potom vložte aj nádobu na dužinu tak, že ju mierne nakloníte dopredu. Najskôr nasadte horný koniec a potom zatlačte aj spodný niec.

Ak chcete vyprázdniť nádobu na dužinu počas odšťavovania, vypnite zariadenie a opatrne vyberte nádobu na dužinu.

Poznámka: Prázdnu nádobu na dužinu pozorne vráťte späť a až potom pokračujte v odšťavovaní.

Do nádoby na džús vložte filter. Veko podržte nad filtrom a spustíte ho do správnej polohy. Uistite sa, že filter je bezpečne nasadený na hnací hriadeľ (kliknutie).

Pred každým použitím skontrolujte filter. Ak objavíte akúkoľvek prasklinu alebo poškodenie, zariadenie nesmiete použiť. Kontaktujte najbližšie servisné centrum spoločnosti Gorenje, prípadne zariadenie zanešte predajcovi.

Svorkami upevnite veko, aby ste ho uzamkli v správnej polohe („kliknutie“). Zarovnajtie drážku na pieste s malým výčnelkom na vnútornej strane dávkovacej trubice a zasuňte piest do dávkovacej trubice.

Uistite sa, že svorky uzamykajú veko na oboch stranách.

Na nádobu na džús nasadte veko, buď aby ste predišli rozliatiu džúsu. Postavte nádobu na džús pod výpusť.

Pred spustením odšťavovania zatlačte výpusť nadol.

Poznámka: Keď je výpusť v hornej polohe, funguje ako poistka proti odkvapkávaniu, keď je zariadenie vypnuté. Ak však necháte výpusť v hornej polohe počas odšťavovania, bude z neho vytekať džús.

šťavnatejšie, tým redší džús pripravíte. Vyberte si druh jablák, ktorý Vám viac vyhovuje.

Jablkový džús veľmi rýchlo zhnedne. Tento proces spomalíte, ak do neho pridáte niekoľko kvapiek citrónovej šťavy.

Ovocie, ktoré obsahuje škrob, ako napríklad banány, papája, avokádo, figy a mango, nie je vhodné na spracovanie v odšťavovači. Na spracovanie týchto druhov ovocia použite kuchynský robot, mixér alebo ponorný mixér.

V odšťavovači môžete spracovať aj listy a byle z listovej zeleniny a ovocia, ako napr. šalátu. Džús vypite hneď po odšťavení. Ak ho určitý čas necháte stáť na vzduchu, džús stratí chuť a nutričnú hodnotu.

Aby ste z ovocia získali maximálne množstvo šťavy, piest tlačte len pomaly nadol.

Odšťavovač nie je vhodný na spracovanie veľmi tvrdých a/alebo pórovitých/škrobovitých druhov ovocia a zeleniny, napríklad cukrovej trstiny.

Čistenie

Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte drsný materiál, drsné čistiace prostriedky ani agresívne kvapaliny ako alkohol, benzín alebo acetón.

Zariadenie najľahšie očistíte ihneď po použití.

Zariadenie vypnite, odpojte zo siete a počkajte, kým sa filter neprestane otáčať.

Z pohonnej jednotky vyberte znečistené súčiastky. Pritom postupujte nasledovne:

- vyberte nádobu na dužinu;
- vyberte piest;
- uvoľnite svorky;
- Zložte veko.
- Nádobu na džús vyberte spolu s filtrom.
- Vyčistite všetky súčasti okrem pohonnej jednotky pomocou čistiacej kefy v teplej vode s prídavkom prostriedku na umývanie riadu a opláchnite ich tečúcou vodou.

Poznámka: Všetky oddeliteľné súčiastky môžete umývať v umývačke na riad.

Oddeliteľné plastové súčiastky vložte do horného priečinku v umývačke na riad. Uistite sa, že sú v dostatočnej vzdialenosti od ohrevného telesa umývačky.

Pohonnú jednotku očistíte navlhčenou tkaninou.

Pohonnú jednotku nikdy neponárajte do vody ani ju neoplachujte pod tečúcou vodou.

Životné prostredie

Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho odovzdajte na mieste oficiálneho zberu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie.

Záruka a servis


Ak potrebujete informácie, alebo ak máte problém, sa spojte so strediskom pre starostlivosť o zákazníkov Gorenje vo vašej krajine (číslo telefónu nájdete na záručnom liste). Ak sa vo vašej krajine nenachádza stredisko pre starostlivosť o zákazníkov, navštívte miestneho predajcu Gorenje, alebo sa spojte servisné oddelenie spoločnosti Gorenje domáce spotrebiče.

Len pre použitie v domácnosti!

**GORENJE ŻYCZY PAŃSTWU
WIELE SATYSFAKCJI PODCZAS
UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA**

Zastrzegamy sobie prawo do zmian!

Általános leírás



1. Betöltő
2. Adagolócső
3. Fedél
4. Szűrő
5. Légyűjtő
6. Gyümölcshúsgyűjtő
7. gyermekbiztonsági zár
8. Motoregység
9. ON/OFF gomb
10. Légyűjtő edény fedele
11. Légyűjtő

Fontos!

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasításokat. Őrizze meg az útmutatót későbbi használatra.

Veszély

Ne merítse a motoregységet vízbe vagy más folyadékba, és ne öblítse le folyó víz alatt.

Figyelmeztetés

Csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a készülék alján lévő címkén feltüntetett hálózati feszültségérték megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.

Ne használja a készüléket, ha a csatlakozódugó, a hálózati kábel vagy egyéb alkatrészek megsérültek.

Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében Gorenje szakszervizben, vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.

A készülék működtetésében járatlan személyek, gyerekek, nem beszámítható személyek felügyelet nélkül soha ne használják a készüléket.

Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel.

Működés közben soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.

Amennyiben a szűrő sérült, vagy repedések láthatók rajta, ne használja a készüléket, keresse fel, a legközelebbi Gorenje szakszervizhez.

Sose nyúljon kézzel vagy más tárggyal a működő készülék adagolócsővébe. Erre a célra csak a nyomórúd használható.

Ne érjen a szűrő alján található vágókésekhez, mert nagyon élesek.

Figyelem

A készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték.

Ne használjon más gyártótól származó tartozékokat vagy alkatrészt, vagy olyat, amelyet a Gorenje nem hagyott jóvá, ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.

A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész helyesen van-e felszerelve.

A készülék használatakor a rögzítőkapcsoknak megfelelően kell zárniuk.

Csak a készülék kikapcsolása és a szűrő leállása után nyissa ki a rögzítőkapcsokat.

A gyümölcscentrifugát nehéz töltettel ne használja folyamatosan 40 másodpercnél tovább, utána pedig hagyja lehűlni. Az itt olvasható egyik recept sem igényel nehéz töltetet.

A készülék működése közben ne vegye ki a gyümölcshúsgyűjtőt.

Használat után mindig húzza ki dugót az aljzatból.

A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléket ne csatlakoztassa külső időzítőkapcsolóra, vagy távvezérlőrendszerre. Zajkibocsátás: $L_c < 80 \text{ dB(A)}$

Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekről szóló 2002/96/EK irányelvnek megfelelő jelölést kapott.

Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

Előkészítés

Mosson el minden levehető alkatrészt (lásd a „Tisztítás” c. fejezetet).

Húzza ki a tápkábelt a készülék hátulján található kábeltárolóból.

Helyezze a légyűjtőt a berendezésbe. A gyümölcskészítőt enyhén előre billentve tegye be. Először a gyümölcskészítőt felső végét tolja be, majd nyomja be az alját is. A gyümölcskészítőt kiürítése előtt kapcsolja ki a készüléket, majd óvatosan emelje ki a gyümölcskészítőt.

Megjegyzés: *Mielőtt folytatná a gyümölcskészítést, tegye vissza az üres gyümölcskészítőt.*

Tegye be a szűrőt a légyűjtőbe, tartsa a fedelét a szűrő fölé, majd súlyt szorítsa a helyére.

Ellenőrizze, hogy a szűrő biztonságosan van-e a hajtótengelyre pattintva.

Használat előtt mindig ellenőrizze a szűrőt. Ha repedést vagy sérülést talál rajta, ne használja a készüléket, hanem forduljon a legközelebbi Gorenje márkaszervizhez, vagy vigye vissza a készüléket a márkakereskedőhöz.

Pattintsa a két rögzítőt a helyére kattanásig. Csúsztassa a betöltőt az adagolócsőbe úgy, hogy a betöltő furata illeszkedjen az adagolócső belsejében található kiszögellésbe. Győződjön meg róla, hogy a rögzítőkapcsok a fedél mindkét oldalán szorosan a helyükön legyenek.

A kiforrósítás megakadályozása érdekében tegye a fedelet a légyűjtőre. Helyezze a légyűjtőt a kifolyócső alá.

A centrifugálás megkezdése előtt fordítsa lefelé a kifolyócsövet.

Megjegyzés: *A felfelé mutató kifolyócső cseppzáró rendszerként működik, ha a készülék ki van kapcsolva.*

Ha viszont a kifolyócsövet felfelé mutató helyzetben hagyja centrifugálás közben, a gyümölcslé kiforrósít a csőből.

A készülék használata

A készülék csak akkor működik, ha minden alkatrészét jól összeszerelték, és a fedelet szorosan tartják a rögzítőkapcsok.

Mossa meg a gyümölcsöt és/vagy zöldséget, és darabolja fel akkorára, hogy beférjen az adagolócsőbe.

Ügyeljen, hogy a légyűjtő a kifolyócső alatt álljon, a cső pedig lefelé mutasson.

A készülék bekapcsolásához fordítsa a kezelógombot 1 (alacsony sebesség) vagy 2 (normál sebesség) állásba.

Az 1. beállítás különösen alkalmas puha húsú gyümölcs és zöldség, például görögdinnye, szőlő, paradicsom, uborka és málna kezelésére.

A 2. beállítás minden zöldséghez és gyümölcshez alkalmas.

A kiválasztott sebesség jelzőfénye világítani kezd.

A felaprított darabokat tegye az adagolócsőbe, majd a betöltővel finoman nyomja le őket a forgószűrő irányába.

Ne fejtessen ki túl nagy nyomást, mert ez ronthatja a végeredmény minőségét, sőt a szűrő leállását is okozhatja.

Sose nyúljon be kézzel vagy más tárggyal az adagolócsőbe.

Az összes hozzávaló feldolgozása és az összes lé kifolyása után kapcsolja ki a készüléket, és várja meg a szűrő forgásának leállását.

Állítsa a kifolyócsövet felfelé mutató helyzetbe, nehogy a gyümölcslé kiforrósítsa.

Csúsztassa be a hableválasztót a légyűjtőbe, majd tegye a fedelet a légyűjtőre. Így a gyümölcslé kiöntésekor megakadályozza a hab kifolyását.

Megjegyzés: Ha habbal együtt kívánja elfogyasztani a gyümölcslejt, ne használja a hableválasztót.

Megjegyzés: Ha a gyümölcslejt hűtőben szeretné tárolni, tegye rá a légyűjtőre a fedelét.

Tippek:

Friss gyümölcsöt és zöldséget használjon, mert ezeknek dúsabb a leve. Az ananász, cékla, zeller, alma, uborka, répa, spenót, a dinnyefélék, paradicsom, gránátalma, narancs és szőlő különösen alkalmas a gyümölcscentrifugában történő feldolgozásra.

A vékony héjat nem kell lehámozni, de a vastag héjú gyümölcsöket, zöldségeket (pl. a narancs, ananász és nyers cékla) meg kell hámozni. A citromfélék belső, fehér héját is távolítsa el, mert keserű ízt ad.

Almalé készítésekor ügyeljen arra, hogy a lé sűrűsége az alma fajtájától függően változhat. Minél lédúsabb az alma, annál sűrűbb lesz a leve. A kívánt sűrűségnek megfelelő almafajtát válasszon.

Az almalé nagyon hamar megbarnul. Néhány csepp citromlé hozzáadásával lassíthatja a folyamatot.

A keményítőtartalmú gyümölcs, például banán, papaja, avokádó, füge és mangó nem alkalmas a gyümölcscentrifugában történő feldolgozásra. Ezekhez használjon konyhai robotgépet vagy turmixgépet.

Zöldséglevél (pl. saláta) is feldolgozható a gyümölcscentrifugában.
Centrifugálás után rögtön igya meg a gyümölcslét. Ha egy ideig levegőn tartja, a gyümölcslé elveszíti ízét és tápanyagtartalmát. Maximális gyümölcslé kinyeréséhez mindig lassan nyomja le a betöltőt.
A gyümölcscentrifuga nem alkalmas a kemény vagy rostos, illetve keményítős gyümölcs vagy zöldség, például cukornád feldolgozására.

háztartási kisgépek és szépségápolási termékek üzletágának vevőszolgálatához.
Csak személyes használatra!

Tisztítás

A készülék tisztításához ne használjon dörzsoszivacsot, súrolószert vagy maró hatású tisztítószert (pl. alkoholt, benzint vagy acetont). A készülék használat után közvetlenül könnyebben tisztítható.

Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból, és várjon, amíg a szűrő forgása leáll.

Távolítsa el a motoregység piszkos alkatrészeit. A következő sorrendben szerelje szét a készüléket:

- Távolítsa el a gyümölcshúsgyűjtőt;
- Vegye ki a betöltőt;
- Nyissa ki a rögzítőket;
- Vegye le a fedelet.
- A légyűjtőt a szűrővel együtt vegye ki.
- Az alkatrészeket (a motoregység kivételével) kefével, mosogatószeres meleg vízben tisztítsa meg, majd öblítse le a csap alatt).

Megjegyzés: Minden levehető alkatrész mosogatógépben tisztítható. A kivehető műanyag alkatrészeket a mosogatógép felső tálcájára helyezze. Ügyeljen arra, hogy elég távol legyenek a fűtőelemtől.

A motoregységet nedves ruhával tisztítsa meg. Ne merítse a motoregységet vízbe, és ne öblítse le csapvíz alatt sem.

Környezetvédelem

A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul a környezet védelméhez.


Jótállás és szerviz

Ha információra van szüksége, vagy forduljon az adott ország Gorenje vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélén). Ha országában nem működik vevőszolgálat, forduljon a Gorenje helyi szaküzletéhez vagy a Gorenje

**A GORENJE
SOK ÖRÖMÖT KÍVÁN A
KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁHOZ**

A módosítás jogát fenntartjuk!

Загальний опис



1. Штовхач
2. Отвір для подачі
3. Кришка
4. Фільтр
5. Збирач соку
6. Контейнер для м'якоти
7. клапаном
8. Блок двигуна
9. ON/OFF вимикач
10. Кришка глека для соку
11. Глек для соку

Важлива інформація

Уважно прочитайте цей посібник користувача перед тим, як використовувати пристрій, та зберігайте його для майбутньої довідки.

Небезпечно

Не занурюйте блок двигуна у воду чи іншу рідину та не мийте його під краном.

Попередження

Перед тим, як приєднувати пристрій до мережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана на корпусі пристрою, із напругою у мережі.

Не використовуйте пристрій, якщо штекер, шнур живлення або інші компоненти пошкоджені.

Якщо шнур живлення пошкоджений, для уникнення небезпеки його необхідно

замінити, звернувшись до компанії Gorenje, уповноваженого сервісного центру або фахівців із належною кваліфікацією.

Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя.

Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.

Ніколи не залишайте увімкнений пристрій без нагляду.

Якщо Ви виявите тріщини на фільтрові, або якщо фільтр якимось чином пошкоджений, припиніть використовувати пристрій і зверніться до найближчого сервісного центру Gorenje.

Ніколи не встромляйте в подавальний отвір пальці чи інші предмети, коли пристрій працює. Для цього використовуйте штовхач. Не торкайтеся малих ножів на основі фільтра. Вони дуже гострі.

Увага

Цей пристрій призначений виключно для побутового використання.

Не використовуйте приладдя чи деталі інших виробників, за винятком тих, які рекомендує компанія Gorenje. Використання такого приладдя чи деталей призведе до втрати гарантії.

Перед тим, як вмикати пристрій, перевірте, чи усі деталі правильно встановлені.

Використовуйте пристрій лише тоді, коли обидва затискачі зафіксовані.

Розблокуйте затискачі лише тоді, коли Ви вимкнули пристрій, а фільтр перестав обертатися.

Вичавлюючи сік з великої кількості продуктів, не залишайте соковижималку працювати довше, ніж 40 секунд за один раз. Потім дайте пристрою достатньо охолонути. Жоден з рецептів у цьому посібнику користувача не передбачає обробки великої кількості продуктів.

Не виймайте контейнер для м'якоти, коли пристрій працює.

Після використання завжди від'єднуйте пристрій від мережі.

Для уникнення небезпеки ніколи не під'єднуйте цей пристрій до зовнішнього таймера або системи дистанційного керування.

Рівень шуму: $L_{eq} < 80$ дБ (А)

Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2002/96/EG стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

Підготовка до використання

Промийте усі знімні частини (див. розділ "Чищення").

Витягніть шнур живлення з відділення для зберігання шнура на задній частині Пристрою.

Помістіть збирач соку у пристрій. Вставте контейнер для м'якоті, ледь нахиливши його вперед. Вставте спочатку верхній край контейнера для м'якоті, а потім зафіксуйте нижній.

Щоб спорожнити контейнер для м'якоті під час приготування соку, вимкніть пристрій і обережно вийміть контейнер для м'якоті.

Примітка: Знову закріпіть порожній контейнер для м'якоті перед тим, як продовжувати роботу.

Вставте фільтр у збирач соку. Підніміть кришку над фільтром, опускаючи її на місце. Фільтр повинен бути надійно зафіксований на привідному валі (до клацання).

Перед використанням завжди перевіряйте фільтр. Якщо Ви виявите будь-які тріщини чи пошкодження, не використовуйте пристрій. Зверніться до найближчого сервісного центру

Gorenje або віднесіть пристрій до дилера. Встановіть два затискачі на кришку, щоб її зафіксувати. Вирівняйте виймку на штовхачі з малим виступом на внутрішній частині отвору для подачі й просуньте штовхач в отвір для подачі.

Затискачі повинні бути зафіксовані з обох сторін кришки.

Накрийте глек для соку кришкою, щоб сік не розбризкувався. Поставте глек для соку під носик.

Натисніть на носик донизу перед тим, як почати вичавлювати сік.

Примітка: Носик у верхньому положенні запобігає протіканню соку, коли пристрій вимкнено.

Проте якщо носик перебуває у верхньому положенні під час приготування соку, з нього розбризкуватиметься сік.

Застосування пристрою

Пристрій працює лише тоді, коли всі частини правильно закріплені, а кришка належним чином зафіксована затискачами.

Помийте фрукти та/або інші овочі і поріжте на шматки відповідно до розміру отвору подачі.

Поставте глек для соку під носиком і опустіть носик у нижнє положення.

Щоб увімкнути пристрій, поверніть регулятор в положення 1 (низька швидкість) або 2 (нормальна швидкість).

Швидкість 1 найкраще підходить для м'яких фруктів та овочів, наприклад, кавунів, винограду, помідорів, огірків та малини.

Швидкість 2 підходить для усіх видів фруктів та овочів.

Засвічується відповідний індикатор швидкості.

Покладіть порізані шматки продуктів в отвір для подачі й за допомогою штовхача легенько потисніть їх донизу до фільтра, що обертається.

Не натискайте на штовхач надто сильно, адже це може вплинути на якість кінцевого продукту і, навіть, спричинити зупинку фільтра.

Ніколи не встромляйте пальці чи інші об'єкти в отвір подачі.

Коли всі продукти оброблені, і весь сік витік, вимкніть пристрій і почекайте, доки фільтр не перестане обертатися.

Щоб запобігти скрапуванню соку з носика, підніміть носик вгору.

Помістіть відокремлювач піни у глек для соку і накрийте глек кришкою. Таким чином, коли Ви наливатимете сік, піна залишатиметься у глеку.

Примітка: Якщо Ви хочете, щоб сік мав піну, не використовуйте відокремлювач піни.

Примітка: Якщо Ви хочете зберігати сік в холодильнику, глек із соком повинен бути закритий кришкою.

Поради

Використовуйте свіжі фрукти та овочі, адже в них міститься більше соку. Особливо підходять для соковижималки ананаси, буряки, пагінці селери, яблука, огірки, морква, шпинат, дині, помідори, гранати, апельсини та виноград.

Тонку шкірку можна не знімати. Знімайте лише товсту шкірку з апельсинів, ананасів та

сирих буряків. Також знімайте білу шкірку з цитрусових, оскільки вона додає гіркоти. Готуючи яблучний сік, пам'ятайте, що консистенція соку залежить від сорту яблук. Чим соковитіше яблуко, тим рідший сік. Вибирайте такий сорт яблук, з якого можна отримати бажаний тип соку. Яблучний сік дуже швидко темніє. Щоб сповільнити цей процес, додайте кілька крапель лимонного соку. В соковижималці не можна переробляти фрукти, які містять крохмаль, такі як банани, папайя, авокадо, фігі та манго. Для отримання соку з цих видів фруктів використовуйте кухонний комбайн або блендер. В соковижималці можна також переробляти листя та пагінці салату та інших аналогічних продуктів. Пийте сік одразу ж після приготування. Під дією повітря через деякий час сік втрачає смак і харчову цінність. Щоб вичавити максимальну кількість соку, завжди повільно натискайте штовхач донизу. Соковижималка не підходить для отримання соку з дуже твердих та/або волокнистих фруктів/фруктів з крохмалем або таких овочів, як цукрова тростина.

Чищення

Ніколи не використовуйте для чищення пристрою жорстких губок, абразивних засобів чи рідин для чищення, таких як спирт, бензин чи ацетон. Пристрій легше чистити одразу ж після використання. Вимкніть пристрій. Вийміть штекер з розетки і почекайте, доки фільтр не перестане обертатися. Зніміть з блока двигуна брудні частини. Розбирайте пристрій в такому порядку:

- Зніміть контейнер для м'якоті;
- Вийміть штовхач;
- Відкрийте затискачі;
- Зніміть кришку.
- Вийміть збирач соку разом з фільтром.
- Почистіть всі деталі, крім блока двигуна, за допомогою щітки для чищення в теплій воді
- з м'яким засобом та сполосніть їх водою з-під крана.

Примітка: Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині. Кладіть знімні пластикові частини на верхній лоток посудомийної машини. Перевірте, чи вони знаходяться на

достатній відстані від нагрівального елемента. Блок двигуна почистіть вологою ганчіркою. Ні в якому разі не занурюйте блок двигуна у воду і не мийте його під краном.

Навколишнє середовище

Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином Ви допомагаєте захистити довкілля.

Гарантія та обслуговування


Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникла проблема, зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Gorenje у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера або у відділ технічного обслуговування компанії Gorenje Domestic Appliances.

Для використання тільки в домашньому господарстві!

GORENJE БАЖАЄ ВАМ ПРИЄМНОГО КОРИСТУВАННЯ ПРИЛАДОМ

Ми залишаємо за собою право на будь-яке внесення змін!

Описание на уреда



1. Приставка за натискане
2. Улей за плодове
3. Капак
4. Филтър
5. Част за събиране на сок
6. Улей за сок
7. Контейнер за отпадъци
8. Заклучване
9. Тяло с мотор
10. Бутон за включване / изключване
11. Съд за сок

Важно

Прочетете внимателно инструкцията преди да използвате уреда за първи път и я съхранете за бъдеща употреба.

Опасно

Не потапяйте тялото с мотора във вода или друга течност, не го мийте под течаща вода.

Внимание

Преди да включите уреда в захранването, проверете дали волтажа обозначен на уреда отговаря на волтажа на вашата мрежа.

Не използвайте уреда, ако кабела или други части са повредени.

Ако кабелът е повреден, свържете се с оторизираният сервиз на Gorenje, за да се ремонтира уреда от квалифициран техник. Уредът не е предназначен за употреба от деца или хора с намалени физически способности, както и хора без познания и опит, освен ако бъдат наблюдавани от възрастен или лице, което да отговаря и да се грижи за безопасността при работа с уреда.

Деца не бива да играят с уреда.

Никога не оставяйте уреда без наблюдение, докато е включен.

Ако забележите драскотина на филтъра или ако филтъра е повреден, не използвайте уреда и се свържете с оторизиран сервизен техник.

Никога не поставяйте предмети и не пипайте с пръсти в улей за плодове, докато уреда е включен.

За тази цел използвайте само приставката за натискане.

Не докосвайте малките режещи остриета в основата на филтъра. Те са много остри.

Внимание: Уредът е предназначен само за домашна употреба.

Не използвайте аксесоари или части от други уреди, освен ако не са изрично препоръчни. Ако използвате други части, гаранцията на уреда няма да бъде валидна.

Преди да включите уреда в захранването се уверете, че всички части са сглобени правилно. Използвайте уреда, само когато и двете скоби са затегнати и заключени.

Отключете скобите само, когато уреда е изключен и филтъра спре да се върти.

Не използвайте уреда за повече от 40 секунди наведнъж, когато приготвяте сок от много твърди плодове, като го оставяте да се охлади достатъчно след това. Никоя от рецептите в настоящата инструкция не се отнася за много твърди плодове.

Не сваляйте контейнера за отпадъци, докато уреда работи.

Винаги изключвайте уреда от захранването след употреба.

За да се избегне евентуална опасност, този уред не бива никога да се свързва към външен таймерен ключ или система за дистанционно управление.

Ниво на шума: Lc < 80 dB(A)

Уредът е обозначен съгласно Европейска директива 2002/96/EC, касаеща излязло от

употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Директивата очертава основните принципи, валидни в Европа, за връщане и рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Подготовка за употреба

Почистете разглобемите части (виж „Почистване”).

Извадете кабела от мястото за съхранение в задната част на уреда.

Поставете частта за събиране на сок на уреда. За да поставите контейнера за отпадъци, наклонете леко напред.

Поставете първо горната част на контейнера и след това леко натиснете в долната част.

За да почистите контейнера за отпадъци, докато приготвяте сок, първо изключете уреда и внимателно издърпайте контейнера.

Забележка: Разглобете празният контейнер за отпадъци преди да продължите приготвянето на сок. Поставете филтъра в частта за събиране на сок. Поставете капака върху филтъра и затворете скобите, като се уверите, че са в заключено положение (трябва да чуете звук „клик”).

Винаги проверявайте филтъра преди употреба. Ако забележите драскотина на филтъра или ако филтъра е повреден, не използвайте уреда и се свържете с оторизиран сервизен техник.

Поставете двете скоби върху капака и ги затегнете (докато чуете звук „клик”). Поставете приставката за натискане в улея за плодове, така, че издатината в улея да съвпадне с канала на приставката за натискане.

Уверете се, че скобите са заключени.

Поставете капака на съда за готовия сок и поставете съда под улея за изтичане на готовия сок.

Употреба

Уредът ще работи само, ако всички части са сглобени правилно и капака е заключен със скобите.

Измийте плодовете и/или зеленчуците и ги нарежете на парчета, които да се събират в улея за плодове.

Уверете се, че съда за готовия сок е поставен под улея за изтичане на сока, както и че улея е поставен в позиция надолу.

Включете копчето на степен 1 (ниска скорост) или 2 (нормална скорост), за да включите уреда.

Скорост 1 е подходяща за меки плодове и зеленчуци, като пъпеши, грозде, домати, краставици и малини.

Скорост 2 е подходяща за други видове плодове и зеленчуци.

Поставете нарязаните на парчета плодове в улея и ги натиснете леко към филтъра с помощта на приставката за натискане.

Не упражнявайте твърде много натиск върху приставката за натискане, това може да се отрази на качеството на сока. По този начин може да повредите филтъра.

Никога не пипайте вътрешността на улея за плодове с пръсти и не използвайте други предмети за притискане на плодовете.

След като приключите и готовия сок спре да тече от улея, изключете уреда от захранването и изчакайте филтъра да спре.

Повдигнете улея нагоре, за да предотвратите изтичане на сок.

Плъзнете разделителя за пяна в съда за готов сок и поставете отново капака. По този начин пяната, образуваната от приготвянето на сока, ще остане в съда, когато изсипвате готовия сок.

Забележка: Ако предпочитате напитката си с пяна не поставяйте разделителя за пяна.

Забележка: Ако желаете да съхраните сока в хладилник, уверете се, че е поставен капак.

Съвети

Използвайте свежи плодове и зеленчуци, тъй като те са по-богати на сок.

Следните плодове и зеленчуци са особено подходящи за приготвяне на сок в сокизисткачката: ананас, червено цвекло, целина, ябълки, краставици, моркови, спанак, диня, домати, нар, портокали и грозде.

Не е необходимо да почиствате секмите и да белите плодовете предварително.

Почистете само по-дебелите кори, като тези на портокалите, ананаса и суровото цвекло. Когато приготвяте сок от ябълки, запомнете че гъстотата на сока зависи от сорта ябълки. Колкото по-сочни са ябълките, толкова по-бистър е сока. Изберете такъв сорт ябълки, който отговаря на предпочитанията ви за сок.

Сокът от ябълки потъмнява много бързо. За да забавите този процес, добавете няколко капки лимонов сок.

Сокове от плодове, които съдържат скорбяла, като банани, папая, авокадо, смокини и манго, не са подходящи за приготвяне в сокизтизскачката. За да пригответе сок от тези плодове, използвайте блендер или шейкър.

Сокове от зеленчуци с листа, като маруля, също могат да се приготвят в сокизтизскачката.

Консумирайте сока незабавно след приготвянето му. След контакта с въздуха, сока губи вкуса си и естествените полезни качества.

За да получите максимално количество сок от плодовете, винаги натискайте приставката леко и постепенно. Сокизтизскачката не е подходяща за приготвяне на сок от много твърди плодове / зеленчуци като захарно цвекло.

Почистване

Никога не използвайте абразивни и агресивни препарати, съдържащи алкохол, петрол или ацетон, за почистване на уреда. Уредът се почиства много лесно веднага след употреба.

Изключете уреда. Издърпайте захранващия кабел и изчакайте филтъра да спре да се върти.

Свалете частите от основното тяло.

Разглобете уреда в следната последователност:

Свалете контейнера за отпадъци;

Свалете приставката за натискане;

Отключете скобите;

Свалете капака.

Свалете частта за събиране на сок, заедно с филтъра.

Почистете всички части, с изключение на тялото с мотора, с четка, топла вода и препарат за почистване на домакински съдове.

Забележка: Всички разглобяеми части са подходящи за почистване в съдомиялна машина. Поставете разглобяемите пластмасови части в горната кошница на съдомиялната машина. Уверете се, че са поставени на безопасно разстояние от нагревателните елементи.

Почистете тялото с мотора с влажна кърпа. Никога не почиствайте тялото с мотора под течаща вода.

Защита на околната среда

Не изхвърляйте уреда, излезнал извън употреба заедно с битовите отпадъци.

Занесете уреда в пунктовете за събиране на излезнало извън употреба електронно и електрическо оборудване. Така Вие предпазвате околната среда.


Гаранция и сервиз

Ако се нуждаете от информация или имате проблем, се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на Gorenje във вашата страна (телефонния му номер можете да намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на клиенти, обърнете се към местния търговец на уреди на Gorenje или се свържете с Отдела за сервизно обслужване на битови уреди на Gorenje [Service Department of Gorenje Domestic Appliances].

**GORENJE ВИ ПОЖЕЛАВА ПРИЯТНИ
ЧАСОВЕ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
УРЕДИТЕ.**

**Запазваме си правата за извършване на
модификации !**

Общее описание



1. Толкатель
2. Загрузочное отверстие
3. Прозрачная крышка
4. Сетчатый фильтр
5. Емкость для слива сока с носиком
6. Резервуар для мякоти
7. Переключатель режимов
8. Блок электродвигателя
9. Отсек для хранения шнура
10. Крышка кувшина для сока
11. Кувшин для сока

Важно

Перед первой эксплуатацией прибора, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Важные предупреждения

Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нём номинальное напряжение соответствует напряжению Вашей электросети.

Не пользуйтесь прибором, если поврежден сетевой шнур, вилка либо другие части прибора.

В случае повреждения сетевого шнура, он должен быть заменен на равноценный и только квалифицированным специалистом. Чтобы обеспечить безопасную

эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в авторизованном сервисном центре Gorenje или в сервисном центре с персоналом высокой квалификации.

Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.

Ни в коем случае не позволяйте детям играть с прибором.

Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

При обнаружении трещин в фильтре или при любом другом повреждении фильтра, **прекратите использование прибора** и обратитесь в ближайший сервисный центр Gorenje.

Не проталкивайте продукты в загрузочное отверстие пальцами или посторонними предметами во время работы прибора. Для этих целей следует использовать только толкатель.

Не прикасайтесь к маленьким лезвиям в основании фильтра, т.к. они очень острые. Уровень шума: $L_c < 80$ дБ (А)

Внимание: Прибор предназначен только для домашнего использования.

Запрещается пользоваться какими-либо принадлежностями или деталями других производителей, не имеющих специальной рекомендации компании Gorenje. При использовании такой принадлежности гарантийные обязательства утрачивают силу.

Перед включением прибора **убедитесь, что все детали установлены правильно.**

Прибор можно использовать, только когда оба фиксатора заблокированы.

Разблокировать фиксаторы можно только после того, как прибор будет выключен и фильтр прекратил вращаться.

Не включайте соковыжималку больше чем на 40 секунд при работе с большой нагрузкой, и дайте ей остыть после использования.

Ни один из рецептов, приведенных в этой инструкции, не создает чрезмерной нагрузки для соковыжималки.

Не снимайте резервуар для мякоти во время работы прибора.

После завершения работы отключите прибор от розетки электросети.

Данный прибор промаркирован в соответствии с европейской директивой 2002/96/EG об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE).

Данная директива определяет действующие во всех странах ЕС требования по сбору и устранению отходов электрического и электронного оборудования.

Подготовка устройства к работе

Промойте все съемные детали.

Установите емкость для слива сока с носиком.

Установите резервуар для мякоти, слегка наклонив его вперед. Вставьте сначала верхнюю часть, затем задвиньте нижнюю.

Примечание: Чтобы очистить резервуар для мякоти во время приготовления сока, выключите прибор и аккуратно отсоедините резервуар.

Перед тем как продолжить приготовление сока, снова установите резервуар для мякоти.

Вставьте сетчатый фильтр в емкость для слива сока с носиком.

Убедитесь, что сетчатый фильтр надежно прикреплен к приводному валу (должен прозвучать щелчок).

Накройте сверху прозрачной крышкой и опустите ее на место.

Обязательно проверяйте сетчатый фильтр на наличие повреждений перед использованием. Если Вы заметили какие-либо трещины или повреждения, **не пользуйтесь** прибором, обратитесь в ближайший сервисный центр Gorenje или по месту приобретения устройства.

Эксплуатация прибора

Прибор работает только тогда, когда все детали правильно установлены, и крышка плотно удерживается фиксаторами.

Всегда промывайте овощи и/или фрукты и разрезайте их на части, перед тем как помещать их в загрузочное отверстие.

Убедитесь, что кувшин для сока помещен под носик слива сока.

Чтобы включить прибор, поверните переключатель режимов в положение 1 (низкая скорость) или 2 (обычная скорость).

-Положение 1 (низкая скорость) особенно удобно для приготовления сока из мягких фруктов и овощей, таких как арбузы, виноград, томаты, огурцы и малина.

-Положение 2 (высокая скорость) удобно для приготовления сока из любых видов овощей и фруктов.

Поместите предварительно нарезанные кусочки в загрузочное отверстие и с помощью толкателя аккуратно продавите внутрь к вращающемуся сетчатому фильтру. Не нажимайте на толкатель с большим усилием, так как это может повлиять на качество получаемого сока, и даже может послужить причиной остановки фильтра. Не допускайте попадания пальцев или посторонних предметов в загрузочное отверстие.

После того, как все ингредиенты переработаны, и поступление сока прекратилось, выключите прибор и подождите, пока фильтр не перестанет вращаться.

Установите отделитель пены в кувшин для сока и закройте кувшин крышкой. Таким образом, при разливе сока пена будет оставаться в кувшине.

Примечание: Если вы предпочитаете пить сок с пеной, не используйте отделитель пены.

Полезные советы по приготовлению сока

Лучше использовать свежие фрукты и овощи, так как они содержат больше сока. Больше всего для соковыжималки подходят ананасы, свекла, сельдерей, яблоки, огурцы, морковь, шпинат, дыни, томаты, гранаты, апельсины и виноград. Не нужно очищать фрукты и овощи от кожицы или цедры. Необходимо очищать только фрукты и овощи с толстой кожурой, такие как апельсины, ананасы или сырая свекла.

Для того, чтобы сок не горчил, удаляйте кожуру с цитрусовых вместе с подкорочным белым слоем.

Во время приготовления сока, помните, что консистенция яблочного сока зависит от того, какой сорт яблок используется. Чем сочнее яблоко, чем более жидким получается сок.

Выбирайте тот сорт яблок, из которого получается наиболее предпочитаемый Вами сок.

Яблочный сок очень быстро окисляется. Окисление можно замедлить, добавив в него несколько капель лимонного сока. Крахмалосодержащие фрукты, такие как бананы, папайя, авокадо, инжир и манго не подходят для приготовления сока в соковыжималке. Для получения сока из них используйте кухонный комбайн, блендер или барный blender.

Листья и стебли латука отлично подходят для получения сока в соковыжималке. Соковыжималка не подходит для слишком твердых и/или волокнистых/крахмалистых овощей и фруктов, таких, например, как сахарный тростник.

Чтобы получить максимальное количество сока, надавливайте на толкатель медленно.

Выпивайте сок сразу же после его получения. Пробыв некоторое время на воздухе, сок теряет вкус и питательную ценность.

Очистка

Запрещается использовать для чистки прибора губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или растворители типа бензина или ацетона.

Легче всего очистить прибор сразу же после использования.

Выключите прибор, выньте сетевую вилку из розетки электросети и дождитесь, пока фильтр не перестанет вращаться.

Извлеките загрязненные детали из блока электродвигателя. Разберите прибор на части в следующем порядке:

- Извлеките резервуар для мякоти;
- Извлеките толкатель;
- Откройте фиксаторы;
- Снимите прозрачную крышку.
- Извлеките емкость для слива сока с носиком вместе с сетчатым фильтром.

Промойте эти детали с помощью щетки в теплой воде с добавлением жидкого моющего средства и ополосните под струей воды.

Примечание: Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

Поместите съемные пластиковые детали в верхний поддон посудомоечной машины.

Убедитесь, что они расположены на достаточном расстоянии от нагревающего элемента.

Для очистки блока электродвигателя пользуйтесь влажной тканью.

Запрещается погружать блок электродвигателя в воду или промывать под струей воды.

Защита окружающей среды

После окончания срока службы **не выбрасывайте прибор** вместе с бытовыми отходами.

Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.

Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров размещены в брошюре «Гарантийные обязательства» или в гарантийном талоне.

Только для домашнего использования!
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений!



GORENJE
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРИБОРОМ В СВОЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ!

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений!

1106004