




Használati útmutató

HU



BEÉPÍTHETŐ ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAP

Tisztelt Vásárlónk!



Az üvegkerámia főzőlap háztartásban való használatra készült.

Termékeink csomagolása környezetbarát anyagokból áll, amelyek a környezet terhelése nélkül újrafeldolgozhatóak, tárolhatóak vagy megsemmisíthetőek.

Használati utasítás

A használati utasítás a felhasználónak szól, a készüléket és annak működését ismerteti. Az utasítás különféle típusú készülékekre vonatkozik, ezért olyan funkciók leírását is tartalmazhatja, amellyel az Ön készüléke nem rendelkezik.

Csatlakoztatási utasítások

A készüléket a mellékelt utasításoknak, illetve az érvényes előírásoknak és szabványoknak megfelelően kell csatlakoztatni. A csatlakoztatást csak szakember végezheti.

Adattábla

A készülék alap-adatait jelölő tábla a főzőlap alsó oldalán található.

Tűzvédelem

Amikor a főzőlap be van építve, az egyik oldalán álló konyhai elem lehet nála magasabb is, amennyiben a másik oldalon lévő konyhai elem nem magasabb a főzőlap szintjénél.

TARTALOM

FONTOS - OLVASSA EL A KÉSZÜLÉK	5
HASZNÁLATA ELŐTT	5
Biztonsági figyelmeztetések.....	5
Figyelmeztetések	6
A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA	7
Főzőlap vezérlő elemek (modelltől függően).....	8
FŐZÉSI MEZŐK	9
A készülék első használata előtt.....	9
Fontos figyelmeztetések	9
Edények	10
Energia-takarékosság.....	10
A FŐZÉSI MEZŐK MŰKÖDTETÉSE	11
A főzőlap bekapcsolása.....	11
A főzési mezők bekapcsolása.....	11
A főzési mezők kikapcsolása.....	12
A főzőlap kikapcsolása.....	12
A gyerekszár bekapcsolása.....	12
Fennmaradó hő kijelzők.....	13
Teljesítmény-növelés funkció.....	13
A főzési mező kiterjesztése (modelltől függően)	15
Működési idő-korlát.....	15
A főzési folyamat ideiglenes felfüggesztése - STOP & GO (modelltől függően).....	15
Programóra (modelltől függően).....	16
Speciális figyelmeztetések és hibajelentések.....	18
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	19
Tisztítás	19
BESZERELÉS	20
Fontos figyelmeztetések	20
A habtömítés elhelyezése	21
Munkalap kivágási méretek.....	21
A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATRA	23
Fontos figyelmeztetések	23
Csatlakoztatási diagram.....	24
MŰSZAKI JELLEMZŐK	25
Adattábla.....	25

FONTOS - OLVASSA EL A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT

Biztonsági figyelmeztetések

- A nyolc éven felüli gyerekek, valamint a csökkent fizikális, érzékszervi és szellemi képességekkel bíró személyek, illetve azok, akik nem rendelkeznek megfelelő tudással és tapasztalattal, a készüléket csak megfelelő felügyelet mellett használhatják, vagy abban az esetben, ha megfelelő útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatát illetően és megértették a készülék használatával járó veszélyeket. Ne engedjük a gyerekeknek, hogy játsszanak a készülékkel. Ne engedjük, hogy a gyerekek felügyelet nélkül tisztítsák a készüléket, illetve karbantartási munkákat végezzenek rajta.
- **FIGYELMEZTETÉS:** A készülék és bizonyos részei használat közben erősen felmelegedhetnek. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá a fűtőelemekhez. A 8 évnél fiatalabb gyerekeket állandó felügyelet alatt szükséges tartani.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Tűzveszély: ne tároljon semmilyen tárgyat a főzőlap felületén.
- **FIGYELMEZTETÉS:** A felügyelet nélküli zsírral vagy olajjal történő főzés veszélyes lehet és tüzet okozhat. Soha ne próbálja a tüzet vízzel eloltani. Kapcsolja ki a készüléket és takarja le a lángot egy fedővel vagy nedves ronggyal.
- A használatot követően kapcsolja ki a főzési mezőt a megfelelő vezérlő gomb segítségével - ne bízson meg teljes mértékben az edényfelismerő rendszerben.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Ha a főzőlap felülete megrepedt, kapcsolja ki a készüléket az áramütés veszélyének elkerülése érdekében. Kapcsolja ki az összes főzési mezőt és csavarja ki a biztosítékot, illetve kapcsolja le a főkapcsolót, a készülék teljes áramtalanítása érdekében.
- A készülék tisztítására ne használjon gőztisztítót vagy nagynyomású tisztítót, mert ezek használata áramütést okozhat.
- A készülék nem vezérelhető külső programórával vagy speciális távvezérlővel.



Figyelmeztetések

- A készülék csatlakoztatását csak a szerviz vagy arra felhatalmazott szerelő végezheti el.
- A készüléken végzett nem szakszerű beavatkozások vagy javítások esetén fennáll a komoly sérülések, illetve a készülék károsodásának veszélye. A javításokat csak a szerviz, vagy arra felhatalmazott szerelő végezheti el.
- A készülék kizárólag főzési célokra szolgál, ne használja semmilyen egyéb célra, pl. helyiségek melegítésére. A főzőlapra ne helyezzen üres edényt.
- Ha egy másik elektromos készülék is csatlakoztatva van a készülék közelében lévő konnektorba, ügyeljen rá, hogy a csatlakozó kábel ne érintkezzen a forró főzési mezőkkel.
- A készülék alatt ne tároljunk hőre érzékeny tárgyakat - pl. tisztítószerket, spray-ket, stb.
- Ha az üvegkerámia felületet tárolásra használja, az megsérülhet vagy megkarcolódhat. Alufóliába vagy műanyag edénybe csomagolt ételt soha ne melegítsen a főzőlapon, mert az megolvadhat, vagy tűzveszély léphet fel.




A terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA



1. Bal hátsó főzési mező
2. Bal első főzési mező
3. Főzőlap vezérlő egység
4. Jobb első főzési mező
5. Jobb hátsó főzési mező

Főzőlap vezérlő elemek (modelltől függően)



Vezérlő szenzor gombok:

A Főzőlap be/kikapcsolás szenzor

B Gyerekzár szenzor

B1 Gyerekzár jelfény

C Stop & Go szenzor (a főzés folyamatának ideiglenes felfüggesztése szenzor gomb)

C1 Stop & Go jelfény

D Figyelmeztetés vagy időzítés beállítása szenzor

E Főzési mező kiterjesztése jelfény

F Teljesítmény-fokozat / fennmaradó hő kijelzése

F1 Aktív funkció tizedespont

G Érték növelése / beállítás szenzor

H Főzési mező kiválasztása szenzor

I Érték csökkentése / beállítás szenzor

J Főzési mező kiterjesztés be/ki szenzor

K Időzítés kikapcsolása jelfény

L Idő kijelzése

A készülék első használata előtt

Fontos figyelmeztetések


Tisztítsuk meg az üvegkerámia főzőlapot nedves ruha és kézi mosogatószer segítségével – ne használjunk erős tisztítószereket, súrolószereket, rozsdá-eltávolítót vagy olyan szivacsot, amely karcolást okozhat.

- Ne kapcsoljuk be a főzési mezőket, ha nincs rajtuk edény és soha ne használjuk őket fűtésre!
- Győződjünk meg róla, hogy a főzési mezők és az edények alja tiszta és száraz, és hogy elegendő hőátadás biztosított közöttük, ezáltal megelőzve a főzési felület esetleges károsodását.
- A főzés során a túlhevült zsír vagy olaj lángra lobbanhat. Legyünk óvatosak, amikor zsír vagy olaj segítségével készítünk ételeket (pl. sült burgonya) és felügyeljük a főzési folyamatot állandóan.
- Ne helyezzünk nedves edényeket vagy párás fedőt a főzési mezőkre. A nedvesség kárt okozhat a főzési mezőkben.
- Ne hagyjuk a forró edényeket a főzési mezőkön kihűlni, mert a hűlés közben keletkező nedvesség korróziót okozhat.

Az üvegkerámia főzőlapra vonatkozó fontos figyelmeztetések

- A főzési mező nagyon gyorsan eléri a kiválasztott teljesítmény-fokozatot vagy hőfokot – miközben a főzési zóna környezete viszonylag hideg marad.
- A főzőlap ellenáll a hőfok-változásoknak.
- A főzőlap ütésálló – az edények erőteljesen is ráhelyezhetők, miközben a főzőlap nem sérül.
- Az üvegkerámiai főzőlapot nem szabad munkalapként a főzési mezőkön nem szabad vékony alumínium vagy műanyag edényekben lévő ételeket melegíteni. Ne helyezzünk műanyag tárgyakat vagy alufóliát az üvegkerámia főzőlapra.
- Ha az üvegkerámia főzőlap megkarcolódott, vagy eltörtött, ne használjuk. Ha éles tárgy esik az főzőlapra, eltörheti az üvegkerámia lapot. Az ütés következményei vagy azonnal, vagy csak később válnak láthatóvá. Ha a főzőlapon repedés válik láthatóvá, azonnal kapcsoljuk ki és áramtalanítsuk.
- Ha cukor, vagy valamilyen cukortartalmú étel ömlik a forró üvegkerámia főzési mezőre, azonnal törölje azt le.

Edények



Edényhasználati tippek

Csak jó minőségű, sima és stabil aljjal rendelkező edényeket használjunk.


- A hőtadás akkor a legjobb, amikor az edény és a főzési mező átmérője megegyezik és az edényt főzési mező közepén helyezzük el.
- Ha edzett üveget (Pyrex) vagy porcelánt használunk, kövessük a gyártó utasításait.
- Ha nyomás alatt működő edényt (kuktát) használunk, ne hagyjuk felügyelet nélkül mindaddig, amíg el nem értük a kívánt nyomást. A főzési mezőt állítsuk először a maximális fokozatra, majd a nyomás növekedésével csökkentjük a teljesítményt a szenzorok segítségével – a gyártó utasításainak megfelelően.
- Mindig győződjünk meg arról, hogy elegendő víz van-e az edényben, ugyanis ha üres edényt helyezünk a főzőlapra, az túlforrosodhat, ami kárt okoz úgy az edényben, mint a főzőlapban.
- Speciálisan csiszolt aljú edzett üveg (Pyrex) edényeket használhatunk a főzőlapon, amennyiben azok megfelelnek a főzési mező átmérőjének. A nagyobb átmérőjű edények a hőterhelés következtében eltörhetnek.
- Ha speciális, vagy nem hagyományos edényt használunk, kövessük a gyártó utasításait.
- Ha nagyon visszerő edényt (fényes fém felület) vagy vastag aljú edényt használunk az üvegkerámia főzőlapon, a főzési idő több perccel hosszabb lehet (akár 10 perc is). Ha nagyobb mennyiségű ételt szeretnénk melegíteni, sötét és egyenes fenekű edény használata javasolt.
- Ne használjunk agyagedényeket, mert azok megkarcolhatják az üvegkerámia főzőlapot.

Energia-takarékosság

- Az edény fenekének átmérője meg kellene hogy egyezzen a főzési mező átmérőjével. Ha az edény túl kicsi, hővesztés következik be, illetve túl kicsi edény használata esetén a főzési mező is károsodhat.
- A főzés során amikor csak lehet, használjunk fedőt.
- Az edény mérete meg kell hogy feleljen a készítendő étel mennyiségének. Kis mennyiségű étel nagy edényben való készítése energia-pazarlást okoz.
- Az olyan ételeket, amelyek elkészítése sok időbe telik, készítsük nyomás alatt működő edényben (kukta).
- Számos zöldséget (pl. burgonya, stb.) kis mennyiségű vízben is megfőzhetünk; a fedővel ilyenkor jól fedjük le az edényt. Ha a víz felforrt, csökkentjük a teljesítményfokozatot annyira, hogy forráshoz közeli hőfokon tarstuk.


A FŐZÉSI MEZŐK MŰKÖDTETÉSE

A főzőlap bekapcsolása



- A főzőlap elektronikus szenzor gombokkal rendelkezik amelyeket úgy működtethetünk, ha legalább 1 másodpercre megérintjük ujjunkkal a felületüket.
- A szenzor-gomb működésbe lépését sípolás jelzi.
- Ne helyezünk semmilyen tárgyat a szenzor-gombok felületére (ez hibajelentéseket indíthat el).
- Ügyeljünk rá, hogy a szenzor-gombok felülete mindig tiszta legyen.

A főzési mezők bekapcsolása



- Érintsük meg az ki/bekapcsolás (A) szenzor-gombot és tartsuk rajta az ujjunkat legalább egy másodpercig. A főzőlap ezzel bekapcsolódott; valamennyi teljesítmény-fokozat mellett a »0« jelzést láthatjuk és egy tizedespont (F1) villog.

⚠ A következő beállításokat 10 másodpercen belül meg kell tennünk, ellenkező esetben a főzőlap automatikusan kikapcsol.

- Ha a főzőlapot az (A) szenzor-gomb segítségével bekapcsoltuk, a következő 10 másodpercben bekapcsolhatjuk a kívánt főzési mezőt is. Ehhez érintsük meg a (H) szenzor-gombot. A kiválasztott főzési mező teljesítmény-fokozat kijelzője mellett egy tizedespont (F1) fog kigyulladni.
- A teljesítmény-fokozat 1-9 közötti beállításához érintsük meg a (+) szenzor-gombot. A »-« (I) szenzor-gomb érintésével azonnal a 9. fokozatot állíthatjuk be.


⚠ Ha a „+” (G) vagy „-” (I) szenzor-gombok valamelyikét folyamatosan nyomva tartjuk, a teljesítmény-fokozat automatikusan csökkenni vagy növekedni kezd. A teljesítmény-fokozat e két gomb többszöri érintésével is változtatható; ebben az esetben a teljesítmény-fokozat lépésenként változik.

⚠ Egyidőben csak egy főzési mező beállítását végezhetjük el - az (F1) tizedesponttal jelzettét.

Főzési mező teljesítmény-fokozatának változtatása

- A (H) szenzor-gomb érintésével válasszuk ki a főzési mezőt. Ekkor a választott főzési mező (F) mellett egy tizedespont (F1) fog kigyulladni.
- A teljesítmény-fokozat megváltoztatásához használjuk a »+« (G) vagy »-« (I) szenzor-gombokat.


A főzési mezők kikapcsolása



A főzőlap kikapcsolása

- Az újramelegítés funkció célja a már elkészült ételek melegen tartása.
- Az újramelegítés funkciót a »-» (I) szenzor-gomb megnyomásával – és így a teljesítmény-fokozat 1-re állításával – kapcsolhatjuk be **⏻**.
- A főzési mező kiválasztásához nyomjuk meg a megfelelő szenzor-gombot (H). Ekkor kigyullad a kiválasztott főzési mező kijelzője mellett a tizedespont (F1).
- Nyomjuk meg a “-” (I) szenzor-gombot és állítsuk a teljesítmény-fokozatot “0”-ra.
- Gyors kikapcsolás: a teljesítmény-fokozatot azonnal “0”-ra állíthatjuk a “+” (G) és a “-” (I) szenzor-gombok egyidejű megnyomásával.
- A főzőlapot bármikor kikapcsolhatjuk a be/kikapcsolás (A) szenzor-gomb segítségével.
- Ekkor valamennyi jelfény kialszik, kivéve a fennmaradó hőét, amely mindaddig világít, amíg az adott főzési mező meleg.
- Ha a főzési mezőt a főzési folyamat vége előtt kikapcsoljuk, kihasználhatjuk a fennmaradó hőt, amivel energiát takaríthatunk meg.

A gyerekzár bekapcsolása



A gyerekzár bekapcsolásával a főzési mezők működtetése és használata nem lehetséges. Így a gyerekek nem tudják bekapcsolni a főzőlapot.

A gyerekzár bekapcsolása

- A gyerekzárát a (B) szenzor-gomb legalább három másodpercig történő nyomva tartásával kapcsolhatjuk be: ekkor kigyullad a (B1) jelfény.
- A gyerekzár akkor is bekapcsolható, ha a főzési mezők működnek.
- Ha a gyerekzár be van kapcsolva, a szenzor-gombok nem működnek, a fő kapcsoló (A) és a gyerekzár szenzor-gomb (B) kivételével.

A gyerekzár bekapcsolása

- A gyerekzárát a (B) szenzor-gomb legalább három másodpercig történő nyomva tartásával kapcsolhatjuk be: ekkor kigyullad a (B1) jelfény.

Fennmaradó hő kijelzők

Amikor egy főzési mezőt kikapcsolunk, vagy ha a teljes főzőlapot kikapcsoljuk, a következő lesz látható valamennyi forró főzési mező mellett:

- **“H”** ha a főzési mező még mindig forró;
- **“h”** ha a főzési mező lehűlése folyamatban van és érintésre még meleg.

A kijelzés az adott teljesítmény-fokozat alapján kerül kiszámításra és attól is függ, milyen hosszú ideig volt bekapcsolva a főzési mező. Amikor a **“H”** vagy a **“h”** jel kialszik, a főzési mező egyes esetekben (áramszünet, a főzési mezőn hagyott forró edény) még mindig forró lehet. Legyünk óvatosak, mert ilyenkor fennáll az égésveszély. Ha áramszünet volt, miközben a főzési mezők forróak voltak, a **“H”** vagy a **“h”** jelzés villogni fog – ezzel figyelmeztetve arra, hogy a főzési mező még mindig forró lehet, de nem feltétlenül, attól függően, hogy milyen hosszú ideig tartott az áramszünet.



A készüléket a gyárban tesztelték. A teszt magában foglalja valamennyi főzési és melegen tartó mező felmelegítését is; így előfordulhat, hogy amikor a készüléket első alkalommal csatlakoztatjuk az elektromos hálózatra, a **“H” jelfény villog a kijelzőn egy ideig.**


Teljesítmény-növelés funkció

Ha ezt a funkciót bekapcsoljuk, a főzési mező egy ideig (a kiválasztott teljesítmény-fokozattól függően) a legmagasabb teljesítmény-fokozaton fog működni, majd ezt követően automatikusan a kiválasztott teljesítmény-fokozatra kapcsol és azon folytatja a működést. A teljesítmény-növelés funkció bármely főzési mező és bármely teljesítmény-fokozat esetében bekapcsolható – kivéve a 9. fokozatot, mivel ez esetben a főzési mező állandóan a legnagyobb fokozaton működik.

A teljesítmény-növelés funkció bekapcsolása

- Állítsuk a teljesítmény-fokozatot 9-re.
- Nyomjuk meg a **“+”** (G) szenzor-gombot. A kijelzőn felváltva az **“A”** és a **“9”** jelzések lesznek láthatóak.
- Csökkentsük a teljesítmény-fokozatot arra a szintre, amelyen a főzés folytatni szeretnénk.

A kijelzőn felváltva az **“A”** jelzés és a kiválasztott teljesítmény-fokozat lesz látható. Amikor a teljesítmény-növelés funkció véget ért, a főzési mező automatikusan a kiválasztott teljesítmény-fokozatra kapcsol, és ezt követően folyamatosan ez lesz látható a kijelzőn.





Ha a teljesítmény-növelés funkció működése során a főzési mező teljesítmény-fokozatát megváltoztatjuk, a funkció azonnal kikapcsol.

Étel / főzési mód	menyiség	teljesítmény-fokozat	főzés időtartama (perc)
Leves / melegítés	0,5 - 1 liter	A7 - 8	4 - 7
Tej / melegítés	0,2 - 0,4 liter	A1 - 2	4 - 7
Rizs / párolás	125g - 250g kb. 300 ml - 600 ml víz	A2 - 3	20 - 25
Főtt héjas burgonya	750g - 1,5kg kb. 600 ml - 900 ml víz	A5 - 6	25 - 38
Friss zöldségek / forralás	0,5 - 1 kg kb. 400 ml - 600 ml víz	A4 - 5	18 - 25

- A fenti táblázat néhány példát mutat olyan ételekre, amelyek esetében a gyors melegítés megfelelő.
- A jelzett értékek hozzávetőlegesek és függenek az egyéb paramétereiktől (pl. edény típusa, hozzáadott víz mennyisége, stb.).
- A kisebb mennyiségek a kisebb főzési mezőkre, a nagyobbak a nagyobbakra vonatkoznak.
- **Főzzünk fedővel fedett lábasokban a két kisebb főzési mezőn (bal hátsó, jobb első) vagy, a bal első dupla főzési mezőn.**


A teljesítmény-növelés funkciót a következő esetben használhatjuk:

- Az étel a készítés elején még hideg, majd gyorsan felmelegszik és aztán hosszabb ideig fő. A teljesítmény-növelés funkció segítségével nincs szükség a főzési folyamat állandó felügyeletére. (pl. marhapörkölt).

A teljesítménynövelés funkció használata nem javasolt a következő esetekben:

- Olajban, roston sült vagy párolt ételek esetében, illetve ha az ételt gyakran meg kell fordítani, folyadékot kell hozzáadni vagy meg kell keverni; sok folyadékot tartalmazó gombócok, tészták esetében; illetve lyan ételeknél, amelyek hosszabb ideig történő forralást igényelnek kuktában.

A főzési mező kiterjesztése (modelltől függően)



A főzési mező kiterjesztésének aktiválása

- Egy kiválasztott főzési mezőhöz (a kiválasztott főzési mezőt a mellette világító tizedespont jelzi) egy további főzési gyűrűt is bekapcsolhatunk a (J) szenzor-gomb megnyomásával. A kijelző mellett kigyullad az (E) jelfény.
- Válasszuk ki a főzési mezőt mindkét főzési gyűrűhöz.
- Ha egy főzési mezőnek harmadik főzési gyűrűje is van, azt a (J) szenzor-gomb újbóli érintésével kapcsolhatjuk be.

A kiegészítő főzési gyűrű kikapcsolása

- Válasszuk ki a főzési mezőt (az aktuálisan kiválasztott főzési mező mellett tizedespont világít).
- A kiegészítő főzési gyűrűt a (J) szenzor-gomb többszöri megnyomásával kapcsolhatjuk ki.


Működési idő-korlát

A nagyobb biztonság érdekében a főzőlap olyan berendezéssel van ellátva, amely korlátozza a főzőlap működési idejét, minden egyes főzési mező vonatkozásában.

A működési idő egy-egy főzési mező vonatkozásában a teljesítmény-fokozat legutóbbi változtatásától számítódik. Ha a teljesítmény-fokozatot egy bizonyos ideig nem változtatjuk, egy idő elteltével a főzési mező automatikusan kikapcsol. Ez az időtartam a teljesítmény-fokozattól függ (magasabb fokozat – rövidebb időtartam – lásd az alábbi táblázatot).

Teljesítmény-fokozat	u	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maximális működési időtartam (óra)	6	6	6	5	5	4	1,5	1,5	1,5	1,5

A főzési folyamat ideiglenes felfüggesztése - STOP & GO (modelltől függően)



A STOP & GO funkció lehetővé teszi, hogy egy időre megszakítsuk a főzés folyamatát (sürgős elintézendők), miközben valamennyi beállítás aktív marad.

A STOP & GO funkció bekapcsolása

- A főzést a STOP & GO (C) szenzor-gomb érintésével egy időre megszakíthatjuk.
- Ekkor a szenzor-gomb fölött kigyullad a jelfény (C1).
- Valamennyi beállítás érvényes marad, de a főzési mező nem működik. A kijelzőn felváltva az S, t, O, és P betűk lesznek láthatóak.

Programóra (modelltől függően)

A főzés folytatása

- A főzőlap akkor kezd ismét működni, ha újra megérintjük a STOP & GO szenzor-gombot.
- Ekkor jelvény (C1) kialszik.

! Ha a STOP & GO funkciót 10 percen belül nem kapcsoljuk ki, a főzőlap automatikusan kikapcsol.

A készülék két időzítés-funkcióval rendelkezik:

A figyelmeztetés funkció – visszaszámlálás kikapcsolás opció nélkül

B kikapcsolás funkció – visszaszámlálás kikapcsolás funkcióval az egyes főzési mezőkre

A figyelmeztetés funkció – visszaszámlálás a főzési mező kikapcsolása nélkül


Az időzítő figyelmeztet arra, hogy a beállított idő eltelt, de nem kapcsolja ki a főzési mezőt. Az időzítés bekapcsolható akkor is, ha a főzőlap be van kapcsolva.

- Az időzítés bekapcsolásához nyomjuk meg az időzítő szenzor-gombját (D). Az időzítő kijelzőjén (L) a "00" és egy tizedespont (F1) lesz látható.
- Az idő 1 és 99 perc között történő beállításához nyomjuk meg a "+" (G) és a "-" (I) szenzor-gombokat.
- Miután a beállított idő eltelt, hangjelzés lesz hallható, de a főzési mező nem kapcsol ki.
- A figyelmeztetést bármely szenzor-gomb érintésével kikapcsolhatjuk. Amennyiben nem tesszük ezt, a figyelmeztetés egy idő után automatikusan kikapcsol.
- A figyelmeztetés a főzőlap gombbal történő kikapcsolását követően is aktív marad (A).

B Időzítés a főzési mező kikapcsolásának opciójával

A kikapcsolás-időzítés megkönnyíti a főzést azzal, hogy lehetővé teszi a főzési idő beállítását egy-egy főzési mező vonatkozásában. A kikapcsolás-időzítő beállítását megelőzően már be kell állítani a teljesítmény-fokozatot (lásd a »Főzési mezők bekapcsolása« részt).

- Az időzítés bekapcsolásához nyomjuk meg az időzítő szenzor-gombját (D). Az időzítő kijelzőjén ekkor a "00" jelzés és a tizedespont (F1) lesz látható. Amikor újra megnyomjuk a (D) szenzor-gombot, a kiválasztott főzési mezőt jelző (K) pont villogni kezd.
- Amíg a tizedespont világít, a "+" (G) és "-" (I) szenzor-gombok segítségével beállítható az idő, 1 és 99 perc között. Ha nyomva tartjuk a szenzor-gombot, az időbeállítás üteme gyorsabb lesz.



- Amikor a beállítás megtörtént, elkezdődik a visszazámlálás. A megfelelő pont (K) még mindig villog, jelezve a kiválasztott főzési mezőt.

⚠ A főzési időt külön-külön minden egyes főzési mezőre beállíthatjuk. Ha több időzítést is beállítottunk, a kijelzőn az lesz látható, amelyek a legközelebb áll a nullához. Ezt egy villogó jelfény (L) jelzi, amely a főzési mezőt jelöli.

Az időzítés beállításának megváltoztatása

- Az időzítés-beállítások a működés során bármikor megváltoztathatók.
- A kiválasztott főzési mező hátralévő idejének kijelzéséhez nyomjuk meg az időzítő szenzor-gombját (D). A kapcsolódó jelfény (K) villogni kezd.
- Az új főzési idő beállításához használjuk a “+” (G) vagy “-” (I) szenzor-gombokat.

A hátralévő főzési idő ellenőrzése


Ha több időzítés is be van állítva, a hátralévő időt a (D) szenzor-gomb megnyomásával ellenőrizhetjük.

Az időzítés kikapcsolása

A beállított idő elteltével sípolás lesz hallható és a főzési mező kikapcsol. Az időzítő kijelzőjén a “00” fog villogni. A figyelmeztetést bármely szenzor-gomb érintésével kikapcsolhatjuk. Amennyiben ezt nem tesszük, a figyelmeztetés bizonyos idő múlva automatikusan kikapcsol.

Az időzítés kikapcsolása a beállított idő eltelte előtt:

- Válasszuk ki a kívánt időzítés kijelzőjét (lásd Az időzítés beállításának megváltoztatása részt) - ekkor villogni kezd a beállított idő és a főzési mezőt jelölő pont.
- A “-” (I) szenzor-gomb segítségével állítsuk az értéket “00”-ra vagy nyomjuk meg a “+” (G) és a “-” (I) szenzor-gombokat egyidejűleg az érték azonnali nullára állításához.



Speciális figyelmeztetések és hibajelentések


- Ha valamennyi teljesítmény-fokozat "00"-ra van állítva, a főzőlap 10 másodperc múlva automatikusan kikapcsol.
- Ha bármely gomb több, mint 10 percig aktív, a főzőlap kikapcsol és figyelmeztető hangjelzés lesz hallható, valamint az »F« jelzés fog villogni a kijelzőn.
- Ha egy tárgy több gombot is eltakar vagy ha kifutott folyadék folyt a szenzor-gombok felületére, bizonyos idő múlva a főzőlap automatikusan kikapcsol.
- Ha a gombok nem reagálnak, kapcsoljuk ki a főzőlapot néhány percre (távolítsuk el a biztosítékot vagy szakítsuk meg a fő kapcsolót). Ezt követően kapcsoljuk be újra a főzőlapot.



Ha működés közben zavar jelentkezik, vagy ha a hibajelzés nem tűnik el, néhány percre áramtalanítsuk a főzőlapot (csavarjuk ki a biztosítékot vagy kapcsoljuk ki a főkapcsolót), majd csatlakoztassuk ismét a hálózatra és kapcsoljuk be.

Ha a probléma továbbra is fennáll, hívjon szerelőt.

Tisztítás



ábra 1




ábra 2



ábra 3



ábra 4



Üvegkerámia főzőlap

Az **üvegkerámia főzőlap** minden egyes használata után várjuk meg, amíg lehűl és tisztítsuk meg; ellenkező esetben a legkisebb ételmaradék is ráé a forró felületre a készülék következő használatakor.

Az üvegkerámia felület rendszeres tisztítására és karbantartására használjunk speciális tisztítószeret,

amelyek védőréteget képeznek a főzőlap felületén, így óvva azt a szennyeződésektől. Minden egyes használat előtt töröljük le a főzőlap felületéről és az edények aljáról a port és egyéb szennyeződéseket, mivel ezek megkarcolhatják a főzőlapot (1. ábra). **Figyelem:** az üveggyapot, erős szivacsok és tisztítószeresek megsérthetik a főzőlap felületét. Az üvegkerámia felületben kárt okozhatnak az erős sprayk és nem megfelelően összekevert folyékony tisztítószeresek is (1. és 2. ábra).

A mintázat lekaphat, ha erős vagy karcoló tisztítószeret, illetve sérült fenekű edényt használunk (2. ábra).

A világos foltokat puha, nedves ruhával távolítsuk el, majd töröljük szárazra a felületet (3. ábra).

A vízfoltokat gyenge ecetes oldat segítségével távolíthatjuk el, de ne használjuk ezt az oldatot a keret tisztítására (csak egyes modellek esetében, mivel az fénytelené válhat). Ne használjunk erős sprayket vagy vízkő-oldó szereket (3. ábra).

Az erősebb foltokat speciális, üvegkerámia főzőlapok tisztítására való tisztítószeresek és szerszámok segítségével távolíthatjuk el. Az ilyen termékek használata során mindig tartssuk be a gyártó utasításait. **Ügyeljünk arra, hogy a tisztítószeresek minden maradvékát alaposan eltávolítsuk a főzőlapról, mivel azok kárt okozhatnak a főzőlapban a következő felmelegedés során** (3. ábra).

A makacs vagy ráégett szennyeződéseket kaparó segítségével távolíthatjuk el (4. ábra). A sérülések elkerülése érdekében legyünk elővigyázatosak a kaparó használata során.



Csak akkor használjuk a kaparót, ha a szennyeződés nem távolítható el nedves ruhával vagy speciális, üvegkerámia felületek tisztítására szolgáló tisztítószeresekkel.


A kaparót tartssuk **megfelelő szögben** (45° - 60°).

Nyomjuk enyhén a kaparót az üvegre és csúsztassuk a jelzés fölött, a szennyeződések eltávolítása érdekében.

Ügyeljünk rá, hogy a kaparó műanyag nyele (egyes modelleknél) ne érintkezzen a forró főzési mezővel.



Ne nyomjuk a kaparót az üvegre merőlegesen a főzőlapra és ne sértsük meg a főzőlap felületét a kaparó élével vagy pengéjével.



ábra 5

A cukor és a cukortartalmú ételek örökre kárt okozhatnak az üvegkerámia felületben (5. ábra), ezért ezeket amint lehet, azonnal el kell távolítani a főzőlapról – akkor is, ha az még forró (4. ábra). **Az üvegkerámia felület színének megváltozása** nincs kihatással a főzőlap működésére, illetve a felület stabilitására. Az ilyen elszíneződések leggyakrabban a ráégett ételmaradékok vagy alumínium, illetve réz edények használata miatt keletkeznek; az ilyen foltokat nehéz eltávolítani.

Figyelem: A fent leírt sérülések döntő mértékben esztétikai károk, tehát a készülék megjelenése nincs közvetlen kihatással annak funkcionalitására. Az ilyen hibák nem részei a garanciának.

BESZERELÉS

Fontos figyelmeztetések

- A készülék beszerelését és elektromos hálózatra való csatlakoztatását csak szakember végezheti.
- A konyhabútor furnérját vagy más típusú burkolatát hőálló ragasztóval (100°C) kell kezelni, ellenkező esetben a burkolat elszíneződhet vagy deformálódhat.
- A főzőlap egy 600 mm-es, vagy annál szélesebb konyhai bútorelem munkalapjába építhető be.
- Beszerelés után a két első rögzítő elem szabadon elérhető kell hogy legyen alulról.
- A függő vagy falra szerelt konyhai bútorelemek elég magasan kell hogy legyenek ahhoz, hogy ne zavarják a munkafolyamatot.
- A főzőlap és az elszívó közötti távolság legalább az elszívó használati utasításában megadott érték kell hogy legyen. A minimális távolság 650 mm.
- A készülék széle és a szomszédos magas konyhai bútorelem közötti távolság legalább 40 mm kell hogy legyen.
- Tömörfa dekolapok használata a főzőlap mögötti munkalapokon megengedett, ha a minimális távolság annyi marad, mint a beszerelési rajzon feltüntetett.
- A minimális távolság a beépíthető főzőlap és a hátsó fal között a beszerelési rajzon van feltüntetve.

A habtömítés elhelyezése


A készülék konyhapultba való beépítése előtt az üvegkerámia (üveg) főzőlap alsó részére habtömítést kell ragasztani, ami a készülékhez mellékelve van (lásd az ábrát). **A készüléket tömítés nélkül nem szabad beépíteni!**

A tömítést a következő módon kell a készüléken elhelyezni:


- távolítsuk el a tömítésről a védőfóliát,
- ezután a tömítést ragasszuk az üveg alsó részére 2-3 mm-re annak szélétől (amint az ábra mutatja). A tömítést az üveg teljes szélére fel kell ragasztani és a sarkoknál nem fedhetik egymást a csíkok.
- a tömítés felhelyezésekor ügyelni kell arra, hogy az üveg ne érintkezzen semmilyen éles tárggyal.

FIGYELEM!

Egyes készülékeken a tömítés már eleve megtalálható!




Munkalap kivágási méretek



- A főzőlapok 30 - 50 mm vastag munkalapokba szerelhetők be.
- A főzőlap alatti konyhai bútorlemnek nem lehet fiókja. Ha a konyhai bútorlemnek vízszintes osztó-fala van, az legalább 60 milliméterre kell hogy legyen munkalap alsó részétől. Az osztó-fal és a főzőlap közötti résznek

üresnek kell lennie. Nem szabad semmilyen tárgyat a résbe helyezni.

- A bútor elem hátsó falán egy legalább 175 mm-es kivágás szükséges, az elem teljes szélességében.
- A főzőlap alá csak EVP4, EVP2... típusú, hűtőventilátorral ellátott sütők szerelhetők be.



A beszerelés folyamata

- A készüléket teljesen vízszintesen kell elhelyezni.
- A kivágási felületeket megfelelően védeni kell.
- A rögzítő elemeket (4x - SVK6...600 mm; 6x - SVK7...750 mm; 6x - SVK8...850 mm) rögzítsük a mellékelt csavarok (4x - SVK6...600 mm; 6x - SVK7...750 mm; 6x - SVK8...850 mm) segítségével a főzőlap bal és jobb falához, valamint a munkalap kivágásához.
- Csatlakoztassuk a főzőlapot az elektromos hálózatra (lásd az Utasítások a főzőlap elektromos hálózatra való csatlakoztatására részt).
- Helyezzük a főzőlapot a kivágásba és nyomjuk erősen.
- A rögzítő kapocs becsavározásához nem szabad 6,5 mm-nél hosszabb csavart használni.

A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATRA

Fontos figyelmeztetések


- A készülék bekötését csak képzett szakember végezheti el.
- Az elektromos rendszer-védelem meg kell hogy feleljen valamennyi érvényes előírásnak.
- A csatlakozó kapcsok akkor érhetőek el, ha a kapocs fedelek nyitva vannak / el vannak távolítva.
- Csatlakoztatás előtt győződjünk meg róla, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megfelel-e az aktuális hálózati feszültségnek.
- Az alap-információkat tartalmazó adattábla a főzőlap alsó részén található.
- Az elektromos áramkörnek tartalmaznia kell egy, az érintkezők között legalább 3 mm-es távolsággal rendelkező omnipoláris kapcsolót, amely ha szükséges, elválasztja a készüléket a fővezetékől. Erre megfelelnek a biztosítékok, biztonsági kapcsolók, stb.
- A csatlakozást a beszerelési lehetőségeknek megfelelően kell megválasztani, tekintettel az áramra és a biztosítékokra.
- A tűzvédelmet figyelembe véve, az ilyen típusú készülékek beszerelhetők olyan munkalapba, amelyek mellett a készüléknél magasabb konyhai elem áll – de ebben az esetben a másik oldalon csak olyan elem állhat, amely nem magasabb a készüléknél.
- Az áramvezető és a szigetelt részek védve kell hogy legyenek a közvetlen érintkezés lehetőségétől.

FIGYELEM!

- A készülék (normál használaton túli) kezeléséhez kapcsoljuk le a fővezetékéről. A készüléket a vonatkozó ábrának megfelelően kell csatlakoztatni, a hálózati feszültség figyelembe vételével. A földelő vezeték (PE) csatlakoztassuk a földelés jellel ellátott kapocshoz.
- A fővezeték egy rögzítő kapcson / feszültség-mentesítőn kell keresztül vezetni, amely megvédi a véletlen kihúzástól.
- A készülék csatlakoztatását követően kapcsoljuk be valamennyi főzési mezőt körülbelül 3 percre, hogy ellenőrizzük a működésüket.

Csatlakoztatási diagram

- A helytelen csatlakoztatás tönkretelheti a készülék egyes részeit, amivel érvénytelené válik a garancia is.
- Csatlakoztatás előtt győződjünk meg róla, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megfelel-e az aktuális hálózati feszültségnek. A csatlakozási feszültséget (230 V N-en keresztül) szakember kell hogy ellenőrizze, megfelelő mérőműszer segítségével.
- A készülék hátsó részén található csatlakozó kábelt úgy kell vezetni, hogy az ne érintkezzen a készülék hátsó falával, mert az igen felforrósodhat működés közben.



MEGJEGYZÉS:


A csatlakozó hidak a csatlakozó terminál nyílásaiban találhatóak. A csatlakozó csavarok már nyitva vannak és nem szükséges tovább lazítani őket. A csavarok a becsavarozáskor kattani fognak, ami azt jelzi, hogy teljesen be kell őket csavarozni.

Csatlakoztatáshoz a következő használható:

- O5 RR-F 4x1.5 típusú réz csatlakozó kábel, zöld-sárga védőhuzallal,
- H05 VV-F 4x1,5 PCV típusú szigetelt csatlakozó kábelek sárga-zöld védőhuzallal vagy más ezekkel egyenértékű vagy jobb kábelek.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Adattábla



A Szériaszám

B Kód

C Modell

D Típus

E Védjegy

F Műszaki információk

G Megfelelőségi jelölések

FENNTARTJUK MINDEN OLYAN VÁLTOZTATÁS
JOGÁT, AMELY NEM BEFOLYÁSOLJA A KÉSZÜLÉK
FUNKCIONALITÁSÁT.

A készülék használati utasítása megtalálható honlapunkon
is: www.gorenje.com / < <http://www.gorenje.com> / >

www.gorenje.com



SVK6CS



439020

(07-13) hu